•15P0073F1•

Inversores SINUS M MANUAL DE USO -Guía de instalación y

Act. 17/02/11 R.03.1 Ver. SW EU2.3



programación -

- El presente manual es parte integrante y esencial del producto. Leer las advertencias con cuidado, puesto que ofrecen importantes indicaciones sobre seguridad de uso y mantenimiento.
- Este equipo deberá destinarse al único uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Cualquier otro uso será considerado indebido y por consiguiente peligroso. El Fabricante no podrá considerarse responsable de eventuales daños causados por usos indebidos, erróneos e irracionales.
- Elettronica Santerno se hace responsable del equipo en su configuración original.
- El Departamento Técnico de Elettronica Santerno tiene que efectuar o autorizar cualquier intervención que altere la estructura o el ciclo de funcionamiento de la máquina.
- Elettronica Santerno no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso de piezas de recambio no originales.
- Elettronica Santerno se reserva el derecho de realizar eventuales modificaciones técnicas en el presente manual y en el equipo sin obligación de previo aviso. En el caso de que surgiera algún error tipográfico o de otro tipo, las correcciones serán incluidas en las nuevas versiones del manual.
- Elettronica Santerno se hace responsable de las informaciones transcritas en la versión original del manual redactado en italiano.
- Propiedad reservada Reproducción prohibida. Elettronica Santerno protege sus derechos sobre dibujos y catálogos conforme a la ley.



Elettronica Santerno S.p.A.

Strada Statale Selice, 47 – 40026 Imola (BO) Italia Tel. +39 0542 489711 – Fax +39 0542 489722

<u>santerno.com</u>

sales@santerno.com



¡Gracias por haber adquirido los accionamientos de frecuencia variable ES!

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

- Seguir siempre las instrucciones para la seguridad y evitar los accidentes y otros potenciales riesgos.
- En este manual, los mensajes de seguridad se indican como sigue:



ADVERTENCIA

Indica procedimientos operativos que, si no se efectúan de manera correcta, pueden causar accidentes o pérdida de la



Indica procedimientos operativos que, si no se efectúan de manera correcta, pueden causar accidentes de pequeña-mediana entidad o daños a la propiedad.

■ Por lo que se refiere a las informaciones de seguridad, este manual emplea las dos siguientes ilustraciones:



Indica potenciales riesgos en determinadas condiciones.

Leer el mensaje y seguir las instrucciones cuidadosamente.



Indica el riesgo de electrocución en condiciones específicas.

Tener mucho cuidado, ya que podría ser presente una tensión peligrosa.

- Tener las instrucciones de funcionamiento al alcance de las manos para una consulta rápida.
- Leer cuidadosamente el presente manual para explotar al máximo las prestaciones del inversor de la serie Sinus M y en seguridad.



ADVERTENCIA

- No quitar la tapa en presencia de corriente o cuando el aparato está en función.
 - En caso contrario, se puede verificar el riesgo de electrocución.
- No accionar el inversor en ausencia de la tapa delantera.
 - En caso contrario, los bornes de alta tensión o el condensador pueden representar un riesgo de electrocución.
- Quitar la tapa solamente en caso de inspecciones periódicas o para efectuar conexiones, también en ausencia de alimentación.
 - En caso contrario, es posible entrar en contacto con los circuitos en tensión con el riesgo de electrocución.



Eventuales conexiones e inspecciones periódicas tienen que efectuarse por lo menos 10 minutos después de haber interrumpido la alimentación y después de haber verificado, mediante un medidor apropiado, que la tensión de conexión en CC se haya descargado (inferior a 30V CC).

En caso contrario, existe el riesgo de electrocución.

Accionar los interruptores con las manos secas.

En caso contrario, existe el riesgo de electrocución.

No usar cables con tubo aislador dañado.

En caso contrario, existe el riesgo de electrocución.

No sujetar los cables a rasguños, tensión excesiva y a cargas pesadas.

En caso contrario, existe el riesgo de electrocución.



CUIDADO

Instalar el inversor encima de una superficie no inflamable. No posicionar cerca de materiales inflamables.

En caso contrario, existe el riesgo de incendio.

Si el inversor resulta dañado, desconectar la alimentación.

En caso contrario, existe el riesgo de daños secundarios e incendio.

■ Durante el funcionamiento y algunos minutos después de haber sido desconectado, el inversor alcanza una temperatura elevada.

En caso contrario, existe el riesgo de lesiones corporales, como quemaduras o daños.

■ No aplicar la tensión a un inversor dañado o a un inversor con piezas carentes, si la instalación es completa.

En caso contrario, existe el riesgo de electrocución.

■ Evitar que motas, papel, virutas de madera, polvo, virutas de metal u otros cuerpos extraños entren en el accionamiento.

En caso contrario, existe el riesgo de incendio o lesiones.



PRECAUCIONES PARA LA OPERACIÓN

/4\ B.4											
` _	•	n e instalación	del anadonta								
	•	lar basándose en el peso d	•								
		No recoger en una pila los inversores excediendo las especificaciones.									
		•	s especificadas en el presente manual.								
□ No abrir la tapa durante el transporte. □ No posicionar objetos posados eneimo del inversor											
	No posicionar objetos pesados encima del inversor.										
		Verificar que la orientación de instalación del inversor sea correcta.									
		er caer el inversor y evitar (
	Por lo c	ue se refiere a la puesta a	tierra, cumplir con el código eléctrico nacional. La								
	•	•	para la clase 2S/T (200-230V) es inferior a 100Ω y para								
_		4T (380-480V) es inferior									
		• •	s piezas sensibles a las descargas electrostáticas								
	•	,	n caso de control o instalación, aplicar medidas de								
	=	*	lectrostáticas antes de tocar la PCB.								
	Usar el	inversor en las siguientes	condiciones ambientales:								
Г		T									
		Temperatura ambiente	- 10 ~ 50°C (sin congelar)								
	es es	Humedad relativa	90% HR o inferior (sin condensación)								
	ion Itali	Temperatura de	- 20 ~ 65°C								
	ndic Sier	almacenamiento	Ambiente ein gegen gerreeiung gegen inflamebles								
	Condiciones ambientales	Lugar	Ambiente sin gases corrosivos, gases inflamables, niebla de aceite o polvo								
	O 10	Altura, Vibración	Máx. 1000m s.n.m., máx. 5,9m/seg² (0,6G)								
		Presión atmosférica	70 ~ 106 kPa								
(2) Cor	nexiones										
	No con	ectar condensadores de re	posición de fase, supresor de sobrecorriente o filtros RFI								
	contra i	nterferencias en los circuito	os de salida del inversor.								
	La orier	ntación de la conexión de lo	os cables en salida (U, V, W) al motor determinará la								
	direcció	n de rotación del motor.									
	Una co	nexión incorrecta de los bo	rnes puede dañar el equipo.								
	La inve	rsión de la polaridad (+/-) d	le los bornes puede dañar el inversor.								
	Sólo el	personal autorizado expert	to en el funcionamiento del inversor debe efectuar las								
	conexiones y las inspecciones.										
	Instalar	siempre el inversor antes	de las conexiones. En caso contrario, existe el riesgo de								
	electro	electrocución o lesiones corporales.									
(3) Pru	ıeba										

necesario modificar los valores de los parámetros.

☐ Durante el funcionamiento, verificar todos los parámetros. Según la carga, podría resultar



		Aplicar siempre valores de tensión permitidos a los bornes, como indica el presente
		manual. En caso contrario, se puede dañar el inversor.
(4)	Prec	auciones relativas al funcionamiento
		Cuando se selecciona la función de Rearranque automático, ir lejos del equipo, ya que el
		motor se vuelve a poner en marcha de repente después de una parada por alarma.
		La tecla de Parada en el teclado se puede utilizar sólo si se ha programado la función
		correcta. Instalar otro diferente interruptor para la parada de emergencia.
		Si la señal de marcha está activada, el inversor vuelve a ponerse en marcha de repente y
		restaura las alarmas. Verificar que la señal de marcha esté apagada. En caso contrario,
		existe el riesgo de accidente.
		Evitar efectuar modificaciones dentro del inversor.
		El relé térmico electrónico del inversor podría no proteger el motor.
		No usar un contactor en la línea de alimentación del inversor para frecuentes operaciones
		de arranque / parada del inversor.
		Instalar un filtro anti-interferencias para reducir el efecto de la interferencia
		electromagnética. En caso contrario, el equipo eléctrico en los alrededores podría
		funcionar de manera irregular.
		En caso de desequilibrio en la tensión de entrada, instalar una reactancia en CA. Los
		condensadores de reposición de fase y los generadores pueden recalentarse y dañarse
		por causa de la interferencia de alta frecuencia que transmite el inversor.
		Usar un motor con aislamiento adecuado para inversores o emplear medidas idóneas
		para eliminar las micro-sobretensiones que el inversor genera al motor. Una micro
		sobretensión generada constantemente a los bornes del motor puede modificar el
		aislamiento de los devanados y dañar el motor.
		Antes del funcionamiento y de la programación del usuario, restaurar los parámetros del
		usuario a los valores predefinidos.
		El inversor se puede programar fácilmente para operaciones de alta velocidad. Antes de
		accionarlo, verificar la capacidad del motor o de la máquina.
		El par de parada no se produce cuando se usa la función de interrupción CC. Cuando es
		necesario el par de parada, instalar un equipo separado.
(5)	Prev	rención de las averías
		Instalar dispositivos de seguridad adicionales, como por ejemplo frenos de emergencia
		para evitar las condiciones de riesgo de la máquina causadas por la avería del inversor.
(6)	Man	tenimiento, inspección y sustitución de las piezas
		No efectuar una prueba de aislamiento (resistencia al aislamiento) en el circuito de control del inversor.
		Para la inspección periódica (sustitución de las piezas), hacer referencia al Capítulo 14.
(7)	Elim	inación
. ,		En caso de eliminación, tratar el inversor como un desecho industrial.
(8)	Instr	ucciones generales
		La mayoría de los diagramas y dibujos contenidos en el presente manual de instrucciones indica el inversor sin interruptor automática, ein tapa e passialmente abjerte. No accionar
		indica el inversor sin interruptor automático, sin tapa o parcialmente abierto. No accionar el inversor de esta manera. Posicionar siempre la tapa con los interruptores automáticos y
		accionar el inversor siguiendo las instrucciones.



Informaciones importantes para el usuario

- La finalidad de este manual es de proveer al usuario las informaciones necesarias para instalar, programar, accionar y efectuar el mantenimiento del inversor de la serie SINUS M.
- Para garantizar una instalación correcta y el buen funcionamiento, antes de proceder es necesario leer cuidadosamente y entender el material abastecido.
- El presente manual incluye...

Capítulo	Título	Descripción
1	Precauciones e informaciones preliminares	Indica las informaciones generales y las precauciones para un uso seguro del inversor serie Sinus M.
2	Instalación	Indica las instrucciones para la instalación del inversor Sinus M.
3	Conexiones	Indica las instrucciones para las conexiones del inversor Sinus M.
4	Configuración básica	Describe como conectar los dispositivos periféricos opcionales al inversor.
5	Teclado de programación	Explica las funciones y la visualización del teclado.
6	Funcionamiento	Indica las instrucciones para el arranque rápido del inversor.
7	Lista de las funciones	Lista de los valores relativos a los parámetros.
8	Diagrama del bloqueo de control	Indica el flujo de control para ayudar a los usuarios a entender más fácilmente el modo de funcionamiento.
9	Funciones básicas	Indica las informaciones para las funciones básicas de Sinus M
10	Funciones avanzadas	Indica le funciones avanzadas usadas para la aplicación de sistema.
11	Control	Indica las informaciones relativas a las condiciones de funcionamiento y las averías.
12	Funciones de protección	Indica las funciones de protección de Sinus M.
13	RS 485	Indica las especificaciones técnicas relativas a la comunicación RS485.
14	Localización de averías y mantenimiento	Define las diferentes averías del inversor, las acciones adecuadas a efectuar e informaciones generales relativas a la localización de averías.
15	Especificaciones técnicas	Indica las informaciones sobre la potencia en entrada/salida, el tipo de control y otros detalles relativos al inversor Sinus M.
16	Opciones	Explica las opciones, como teclado remoto, conducto, filtro CEM y resistencia DB.
17	Declaración CE de conformidad	Contiene la autocerticación del fabricante donde se certifica la conformidad con las Directivas europeas necesarias para poder indicar la marca CE en el producto. La mencionada autocertificación detalla las normas técnicas pertinentes.



<u>Índice</u>

CAPITULO 1 -	Precauciones e informaciones preliminares	10
1.1 Precauci	iones importantes	10
1.2 Detalles	relativos al producto	12
1.3 Montaje	y desmontaje del producto	13
CAPÍTULO 2 -	Instalación	15
2.1 Precauci	iones relativas a la instalación	15
2.2 Dimension	ones	17
CAPÍTULO 3 -	Conexiones	21
3.1 Conexion	nes de los bornes de mando (E/S)	21
3.2 Bornes d	le potencia	23
3.3 Bornes d	le control	26
3.4 Selecció	n de PNP/NPN y conector para las opciones de comunicación	27
3.5 Relé exte	erno opcional	28
CAPÍTULO 4 -	Configuración básica	29
4.1 Conexión	n de los dispositivos al inversor	29
4.2 Interrupto	ores magnetotérmicos y contactores magnéticos recomendados	30
4.3 Fusibles	y reactancias de entrada recomendadas	31
CAPÍTULO 5 -	Teclado de programación	33
5.1 Funcione	es del teclado	33
5.2 Visualiza	ción alfanumérica en el teclado LED	34
5.3 Cómo de	esplazarse en otros grupos	35
5.4 Cómo m	odificar los códigos de un grupo	37
5.5 Program	ación de los parámetros	39
5.6 Control of	de las condiciones de funcionamiento	42
CAPÍTULO 6 -	Funcionamiento	45
6.1 Funciona	amiento y programación de la frecuencia	45
CAPÍTULO 7 -	Lista de las funciones	49
7.1 Grupo de	e accionamiento	49
7.2 Grupo fu	inciones 1	52
7.3 Grupo fu	inciones 2	58
7.4 Grupo E	/S 2	66
CAPÍTULO 8 -	Diagrama del bloqueo de control	76
8.1 Program	ación Modo de comando y Frecuencia	77
8.2 Program	ación Acel/Desacel y control V/F	78
CAPÍTULO 9 -	Funciones básicas	80
9.1 Modo fre	ecuencia	80
9.2 Program	ación de la frecuencia multi-paso	86
9.3 Método d	de programación del comando de marcha	87
9.4 Program	ación modelo y tiempo Desacel/Acel	91
9.5 Control \	//F	96



	9.6 Selección del método de parada	99
	9.7 Ajustes del límite de frecuencia	100
CA	PÍTULO 10 - Funciones avanzadas	102
	10.1 Freno CC	102
	10.2 Funcionamiento Jog	104
	10.3 UP-DOWN frecuencia	106
	10.4. Funcionamiento de 3 hilos (Arranque-Parada mediante pulsadores)	109
	10.5 Funcionamiento en pausa	110
	10.6 Compensación de deslizamiento	111
	10.7 Controlador PID	113
	10.8 Puesta a punto automática	126
	10.9 Control vectorial sensorless	127
	10.10 Nivel de ahorro energético	128
	10.11 Speed Search	129
	10.12 Tentativa de rearranque automático	131
	10.13 Selección rumorosidad de funcionamiento (Cambio de la frecuencia portadora)	132
	10.14 Funcionamiento del 2° motor	132
	10.15 Función de diagnóstico automático	134
	10.16 Programación frecuencia y selección 2° método de control	136
	10.17 Deceleración por prevención de alarma sobretensión y parada sobre resistencia de frenado	138
	10.18 Control de frenado externo	139
	10.19 Buffering energía cinética	140
	10.20 Control de tracción	141
	10.21 PWM bifásico	143
	10.22 Control del ventilador de refrigeración	143
	10.23 Selección del modo alarma ventilador de refrigeración	144
	10.24 Lectura / escritura parámetros	145
	10.25 Bloqueo / Restauración de los parámetros predefinidos	146
	10.26 Funciones relativas al modo "Fire Mode"	149
CA	PÍTULO 11 - Controles	152
	11.1 Control de las condiciones de funcionamiento	152
	11.2 Control del borne E/S	154
	11.3 Control de la condición de avería	155
	11.4 Salida analógica	157
	11.5 Relé (3AC) y borne de salida (MO) multi-función	158
	11.6 Selección borne salida con error de comunicación teclado-inversor	164
CA	PÍTULO 12 - Funciones de protección	165
	12.1 Protección térmica electrónica	165
	12.2 Aviso e intervención por sobrecarga	166
	12.3 Prevención punto muerto	167
	12.4 Protección pérdida fase en entrada/salida	
	12.5 Señal de intervención externa	170



12.6 Sobrecarga inversor	171
12.7 Pérdida comando de frecuencia	171
12.8 Programación ED de la resistencia DB	173
CAPÍTULO 13 - Comunicación RS485	174
13.1 Introducción	174
13.2 Especificaciones	174
13.3 Instalación	175
13.4 Funcionamiento	176
13.5 Protocolo de comunicación (MODBUS-RTU)	177
13.6 Protocolo de comunicación (ES BUS)	177
13.7 Lista de los códigos de los parámetros <Área Común>	181
13.8 Localización de averías	190
13.9 Varios	190
CAPÍTULO 14 - Localización de averías y mantenimiento	192
14.1 Funciones de protección	192
14.2 Solución a las averías	194
14.3 Precauciones para el mantenimiento y la inspección	197
14.4 Inspecciones	197
14.5 Sustitución de los componentes	197
CAPÍTULO 15 - Especificaciones técnicas	198
15.1 Informaciones sobre el desclasamiento en base a la temperatura	200
15.2 Rendimiento y calor disipado	201
CAPÍTULO 16 - Opciones	202
16.1 Opciones remotas	202
16.2 Kit tubos protectores	204
16.3 Filtros CEM	206
16.4 Resistencias de frenado	210
CAPÍTULO 17 - Declaración CE de Conformidad	215




CAPÍTULO 1 - PRECAUCIONES E INFORMACIONES PRELIMINARES

1.1 Precauciones importantes

Desempaque e inspección

 Verificar que el inversor no haya sufrido daños durante el transporte. Para asegurarse de que el conjunto del inversor sea aquello correcto para la aplicación, comprobar el tipo de inversor, las potencias en salida en la placa y que el inversor esté íntegro.



SINUS M	0001		4 T		E	3	A2		K		2	
		tencia otor*	Alimer	Alimentación		Freno		Filtro		ado	Envoltura	
		kW										
	0001	0,4	2S/T		В		A2		K		2	
	0002	0,75-1,1	2S/T		В		A2		K		2	
0	0003	1,5-1,8	2S/T		В		A2		K		2	
Inversores ELETTRONICA SANTERNO	0005	2,2-3	2S/T		В		A2		K		2	
	0007	4-4,5	2S/T	1/3-fase	В		A2	a	K		2	
5	0011	5,5	2S/T	200-	В		A2	stri	K		2	
SA S	0014	7,5-9,2	2S/T	230Vac	В		A2	ήp	K		2	
K	0017	11	2S/T		В	so		A2= incluso filtro industrial	K	K= incluso	2	
	0020	15	2S/T		В	incluso			K		2	
ll &	0025	18,5	2S/T		В	<u>.</u> .) U	K	.⊑	2	0
ll È	0030	22	2S/T		В	B=		Ins	K	꿏	2	IP20
щ	0001	0,4	4T		В		A2	inc	K		2	2=
	0002	0,75-0,9	4T		В		A2	ا ا	K		2	2
res	0003	1,5	4T		В		A2	₹	K		2	
OS.	0005	2,2	4T		В		A2		K		2	
Vel	0007	4,5	4T	3-fase	В		A2		K		2	
=	0011	5,5	4T	380-	В		A2		K		2	
	0014	7,5	4T	480Vac	В		A2		K		2	
	0017	11	4T		В		A2		K		2	
	0020	15	4T		В		A2		K		2	
	0025	18,5	4T		В		A2		K		2	
	0030	22	4T		В		A2		K		2	

^{*} La potencia del motor se basa sobre 220Vac para los modelos 2S/T y 380Vac para los modelos 4T.

Contactar con Elettronica Santerno al detectar algún daño o diferencia con respecto al equipo indicado en fase de pedido.

Preparación de los instrumentos y de las piezas necesarias para el

Los instrumentos y las piezas a preparar dependen del funcionamiento del inversor. Preparar el equipo y las piezas según las necesidades.




funcionamiento	
Instalación	Para mantener las prestaciones elevadas del inversor y por un largo período de tiempo, instalarlo en una posición adecuada, en la dirección correcta y con los espacios necesarios.
Conexiones	Conectar la alimentación, el motor y las señales de funcionamiento (señales de control) a la placa de bornes. Tener presente que una conexión incorrecta puede dañar el inversor y los dispositivos periféricos.




1.2 Detalles relativos al producto

Aspecto




 Vista interna sin la tapa delantera para más detalles, hacer referencia a "1.3 remoción de la tapa delantera".






1.3 Montaje y desmontaje del producto

 Para quitar la tapa delantera: ejercer presión delicadamente en ambos lados dentados de la tapa, luego extraerla hacia arriba.



 Para reemplazar el ventilador de refrigeración del inversor: ejercer presión delicadamente en ambos lados de la tapa trasera, luego extraerla del lado.





Notas:




CAPÍTULO 2 - INSTALACIÓN

2.1 Precauciones relativas a la instalación


/!\ CUIDADO

- Manipular el inversor con cuidado para evitar daños a las piezas de plástico. En detalle, no transportar el inversor agarrándolo sólo por la tapa delantera.
- Instalar el inversor sólo en un lugar protegido contra las vibraciones (5,9 m/s² o inferior).
- Instalarlo en un lugar con temperatura incluida entre los límites permitidos (-10~50°C).



<Puntos de control de la temperatura ambiente>

- El inversor alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento. Instalarlo encima de una superficie no inflamable.
- Montar el inversor encima de una superficie plana, vertical y nivelada. La orientación del inversor debe ser vertical (la parte superior hacia arriba) para permitir una correcta disipación del calor. Además, dejar espacios adecuados alrededor del inversor.




- Proteger de la humedad y de la luz solar directa.
- No instalar el inversor en un lugar caracterizado por gotas de agua, niebla de aceite, polvo, etc. Instalarlo en un lugar limpio o en el interior de un tablero eléctrico cerrado.




- Cuando se instalan dos o más inversores, o si está presente un ventilador en el panel del inversor, es necesario instalar los inversores y el ventilador de manera adecuada, haciendo cuidado que la temperatura ambiente de los inversores se quede entre los valores permitidos.
- Instalar el inversor y fijarlo de manera estable por medio de tornillos y pernos.

< Instalación de más inversores en un tablero>



! CUIDADO


Cuando los inversores y el ventilador se instalan en un tablero, hacer cuidado que la ventilación esté correcta.






2.2 Dimensiones


SINUS M 0001 2S/T - SINUS M 0002 2S/T SINUS M 0003 2S/T - SINUS M 0003 4T SINUS M 0001 4T - SINUS M 0002 4T









SINUS M 0005 2S/T - SINUS M 0007 2S/T SINUS M 0005 4T - SINUS M 0007 4T SINUS M 0011 2S/T - SINUS M 0014 2S/T SINUS M 0011 4T - SINUS M 0014 4T








SINUS M 00017 2S/T - SINUS M 0020 2S/T SINUS M 0017 4T - SINUS M 0020 4T SINUS M 0025 2S/T - SINUS M 0030 2S/T SINUS M 0025 4T - SINUS M 0030 4T







Inversor	[kW]*	W [mm]	W1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	D [mm]	Ф	A [mm]	B [mm]	[kg]
SINUS M 0001 2S/T	0,4	70	65,5	128	119	130	4,0	4,5	4,0	0,76
SINUS M 0002 2S/T	0,75-1,1	70	65,5	128	119	130	4,0	4,5	4,0	0,77
SINUS M 0003 2S/T	1,5-1,8	100	95,5	128	120	130	4,5	4,5	4,5	1,12
SINUS M 0005 2S/T	2,2-3	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,84
SINUS M 0007 2S/T	4-4,5	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,89
SINUS M 0011 2S/T	5,5	180	170	220	210	170	4,5	5,0	4,5	3,66
SINUS M 0014 2S/T	7,5-9,2	180	170	220	210	170	4,5	5,0	4,5	3,66
SINUS M 0017 2S/T	11	235	219	320	304	189,5	7,0	8,0	7,0	9,00
SINUS M 0020 2S/T	15	235	219	320	304	189,5	7,0	8,0	7,0	9,00
SINUS M 0025 2S/T	18,5	260	240	410	392	208,5	10,0	10,0	10,0	13,3
SINUS M 0030 2S/T	22	260	240	410	392	208,5	10,0	10,0	10,0	13,3
SINUS M 0001 4T	0,4	70	65,5	128	119	130	4,0	4,5	4,0	0,76
SINUS M 0002 4T	0,75-0,9	70	65,5	128	119	130	4,0	4,5	4,0	0,77
SINUS M 0003 4T	1,5	100	95,5	128	120	130	4,5	4,5	4,5	1,12
SINUS M 0005 4T	2,2	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,84
SINUS M 0007 4T	4,5	140	132	128	120,5	155	4,5	4,5	4,5	1,89
SINUS M 0011 4T	5,5	180	170	220	210	170	4,5	5,0	4,5	3,66
SINUS M 0014 4T	7,5	180	170	220	210	170	4,5	5,0	4,5	3,66
SINUS M 0017 4T	11	235	219	320	304	189,5	7,0	8,0	7,0	9,00
SINUS M 0020 4T	15	235	219	320	304	189,5	7,0	8,0	7,0	9,00
SINUS M 0025 4T	18,5	260	240	410	392	208,5	10,0	10,0	10,0	13,3
SINUS M 0030 4T	22	260	240	410	392	208,5	10,0	10,0	10,0	13,3


 $^{^{\}ast}$ La potencia del motor es igual a 220 Vac para los modelos 2S/T y a 380 Vac para los modelos 4T



CAPÍTULO 3 - CONEXIONES

3.1 Conexiones de los bornes de mando (E/S)


Nota: Las conexiones ilustradas hacen referencia a la configuración NPN (ver el párrafo Selección de PNP/NPN y conector para las opciones de comunicación).






Conexión de los bornes de potencia

* Conexión bornes de potencia (0,4 ~ 7,5kW)




Conexión bornes de potencia (11,0 ~ 22,0kW)






3.2 Bornes de potencia



		nsión R,S,T		ensión s U, V,	Hilo de tierra		Dimensión tornillo	Par borne
	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	Dimensión tornillo borne	Par tornillo (Kgf.cm/lb-in)
SINUS M 0001 2S/T	2.5	14	2.5	14	4	12	M3.5	10/8.7
SINUS M 0002 2S/T	2.5	14	2.5	14	4	12	M3.5	10/8.7
SINUS M 0003 2S/T	2.5	14	2.5	14	4	12	M3.5	10/8.7
SINUS M 0005 2S/T	2.5	14	2.5	14	4	12	M4	15/13
SINUS M 0007 2S/T	4	12	4	12	4	12	M4	15/13
SINUS M 0011 2S/T	6	10	6	10	6	10	M5	32/28
SINUS M 0014 2S/T	10	8	10	8	6	10	M5	32/28
SINUS M 0017 2S/T	16	6	16	6	16	6	M6	30.7/26.6
SINUS M 0020 2S/T	20	4	20	4	16	6	M6	30.7/26.6
SINUS M 0025 2S/T	35	2	35	2	20	4	M8	30.6/26.5
SINUS M 0030 2S/T	35	2	35	2	20	4	M8	30.6/26.5
SINUS M 0001 4T	2.5	14	2.5	14	2.5	14	M3.5	10/8.7
SINUS M 0002 4T	2.5	14	2.5	14	2.5	14	M3.5	10/8.7
SINUS M 0003 4T	2.5	14	2.5	14	2.5	14	M4	15/13
SINUS M 0005 4T	2.5	14	2.5	14	2.5	14	M4	15/13
SINUS M 0007 4T	2.5	14	2.5	14	2.5	14	M4	15/13
SINUS M 0011 4T	4	12	2.5	14	4	12	M5	32/28
SINUS M 0014 4T	4	12	4	12	4	12	M5	32/28
SINUS M 0017 4T	6	10	6	10	10	8	M5	30.7/26.6
SINUS M 0020 4T	16	6	10	8	10	8	M5	30.7/26.6
SINUS M 0025 4T	16	6	10	8	16	6	M6	30.6/26.5
SINUS M 0030 4T	20	4	16	6	16	6	M6	30.6/26.5

^{*} Cuando no se usa un terminal de anillo para la conexión de la potencia, pelar la cubierta protectora del hilo por 7 mm.







CUIDADO

- Aplicar el par nominal a los tornillos de los bornes. Tornillos demasiado flojos pueden dañar los bornes y causar cortocircuitos y malfuncionamientos.
- Efectuar la conexión con hilos de cobre con características de 600V y 75°C.
- Antes de efectuar la conexión, asegurarse de que la alimentación del inversor esté interrumpida.
- Tras la desconexión del inversor, esperar por lo menos 10 minutos después del apagado del LED antes de empezar cualquier operación en el equipo.
- El uso de la alimentación en los bornes en salida U, V y W puede causar daños en los circuitos internos del inversor.
- Usar terminales de anillo con caperuza aislante para la conexión de la potencia en entrada y del motor.
- No dejar fragmentos de cable en el interior del inversor, puesto que pueden causar averías, roturas y malfuncionamientos.
- Cuando el inversor está conectado a más motores, la longitud total de los cables debe ser inferior a 200m. No usar un cable de 3 hilos para las conexiones de larga distancia. Cuando el motor está lejos del inversor, el incremento de la capacidad de dispersión entre los hilos puede causar la habilitación de la función de protección contra sobrecorriente o un malfuncionamiento del equipo conectado a la salida. Para las conexiones de larga distancia se aconseja bajar la frecuencia de la portadora o bien utilizar filtros du/dt o filtros sinusoidales.

Distancia entre inversor y motor	Hasta 50m	Hasta 100m	Hasta 100m
Frecuencia de la portadora permitida	Inferior a 15kHz	Inferior a 5kHz	Inferior a 2.5kHz

(Para los modelos con potencia inferior a 3.7kW, la longitud de los cables debe ser inferior a 100m.)

- No conectar en cortocircuito los bornes B1 y B2; en caso contrario, se pueden causar daños internos en el inversor.
- No instalar condensadores de reposición de fase, supresores de sobretensión o filtros contra interferencias en la salida del inversor, ya que se podrían dañar estas piezas.

[ADVERTENCIA]

Es necesario conectar la alimentación a los bornes R, S y T.

Si se conecta a los bornes U, V, W causa daños internos en el inversor. No es necesario preparar la secuencia de fase.


Es necesario conectar el motor a los bornes U, V y W.

Si el mando de marcha adelante (FX) está encendido, el motor debe girar hacia el sentido contrario de las agujas del reloj, observado desde el lado de carga del motor. Si el motor gira en sentido invertido, conmutar los bornes U y V.



ADVERTENCIA

- Para los inversores de clase 2S/T, usar el método de puesta a tierra tipo 3 (impedancia de tierra: inferior a 100Ω).
- Para los inversores de clase 4T, usar el método de puesta a tierra especial tipo 3 (impedancia de tierra: inferior a 10Ω).
- Conectar sólo el borne de puesta a tierra dedicado del inversor. Para la puesta a tierra, no usar un tornillo de la envoltura o del chasis.



Procedimiento de puesta a tierra


- 1) Quitar la tapa delantera.
- 2) Conectar el hilo de tierra al borne de tierra por medio de la abertura del borne de tierra, como se indica arriba. Introducir el destornillador vertical al borne y apretar el tornillo de manera estable.

Guía a la operación de puesta a tierra

Capacidad	Clase 2S/	(1/3-fase 200	-230Vac)	Clase 4T (3-fase 380-480Vac)			
inversor	Dimensión hilo	Tornillo borne	Puesta a tierra	Dimensión hilo	Tornillo borne	Puesta a tierra	
0,4~4,0 kW	4 mm ²	М3		2,5 mm ²	M3		
5,5~7,5 kW	6 mm ²	M4	Tine 2	4 mm ²	M4	Especial	
11 ~ 15 kW	16 mm ²	M5	Tipo 3	6 mm ²	M5	Tipo 3	
18,5~22 kW	25 mm ²	M6		16 mm ²	M5		



3.3 Bornes de control



T/M	Descripción borne		sión hilo ım²]	Dim.	Par [Nm]	Especificación	
		Un hilo Estándar		torn.	LINITI		
P1~P8	Entrada multi-función T/M 1-8	1.0	1.5	M2.6	0.4		
СМ	Borne Común	1.0	1.5	M2.6	0.4		
VR	ALIMENTACIÓN para potenciómetro externo	1.0	1.5	M2.6	0.4	Tensión en salida: 12V Corriente en salida máx.: 10mA Potenciómetro: 1 ~ 5kΩ	
V1	Referencia frecuencia (tensión)	1.0	1.5	M2.6	0.4	Tensión de entrada máx.: entrada -12V ~ +12V	
I	Referencia frecuencia (Corriente)	1.0	1.5	M2.6	0.4	Entrada 0 ~ 20mA RESISTENCIA interna: 250Ω	
AM	Salida analógica multi- función	1.0	1.5	M2.6	0.4	Tensión en salida máx.: 11[V] Corriente en salida máx.: 100mA	
МО	Borne multi-función (salida open-collector)	1.0	1.5	M2.6	0.4	Inferior a 26Vdc,100mA	
MG	Común MO	1.0	1.5	M2.6	0.4		
24	Alimentación externa 24V	1.0	1.5	M2.6	0.4	Corriente en salida máx.: 100mA	
3A	Contacto A salida relé multi-función NO	1.0	1.5	M2.6	0.4		
3B	Contacto B salida relé multi-función NC	1.0	1.5	M2.6	0.4	Inferior a 250Vac, 1A Inferior a 30Vdc, 1A	
3C	Común para relé multi- función	1.0	1.5	M2.6	0.4		

Nota 1) Conectar los hilos de control a más de 15 cm de la placa de bornes de comando. En caso contrario, será imposible volver a instalar la tapa delantera.

Nota 2) Usar hilos de cobre con características 600V y por lo menos 75°C.


Nota 3) Aplicar el par nominal para apretar los tornillos de los bornes.


Nota 4) Cuando se usa una alimentación externa (24V) para los bornes de entrada multi-función (P1~P8), los bornes se activan con una tensión superior a 12V. Hacer cuidado que la tensión no se reduzca debajo de 12V.




3.4 Selección de PNP/NPN y conector para las opciones de comunicación

1. Cuando se usa la alim. 24Vdc del inversor [NPN]






2. Cuando se usa una alim. 24Vdc externa [PNP]





3.5 Relé externo opcional

Es posible conectar a la salida open collector un relé externo (opcional) con bobina de +24Vdc tal y como se muestra en la figura siguiente.



Atención: Observar las características de los bornes MO y MG.


Notas:



CAPÍTULO 4 - CONFIGURACIÓN BÁSICA

4.1 Conexión de los dispositivos al inversor

Para el funcionamiento del inversor son necesarios los siguientes dispositivos. Para asegurar un funcionamiento correcto, es necesario seleccionar dispositivos periféricos adecuados y conectados correctamente. Un inversor aplicado o instalado de manera no correcta puede causar el malfuncionamiento del sistema o la reducción de la duración del producto y daños a las piezas. Antes de proceder, leer cuidadosamente y entender el presente manual.





4.2 Interruptores magnetotérmicos y contactores magnéticos recomendados

Modelo	Interruptor magnetot.	Contactor AC1
Modelo	Corriente [A]	Corriente [A]
Sinus M 0001 2S/T	6	25
Sinus M 0002 2S/T	10	25
Sinus M 0003 2S/T	16	25
Sinus M 0005 2S/T	20	25
Sinus M 0007 2S/T	32	45
Sinus M 0011 2S/T	50	60
Sinus M 0014 2S/T	63	100
Sinus M 0017 2S/T	80	100
Sinus M 0020 2S/T	80	100
Sinus M 0025 2S/T	100	125
Sinus M 0030 2S/T	125	160

Modelo	Interruptor magnetot.	Contactor AC1
Modelo	Corriente [A]	Corriente [A]
Sinus M 0001 4T	4	25
Sinus M 0002 4T	6	25
Sinus M 0003 4T	8	25
Sinus M 0005 4T	10	25
Sinus M 0007 4T	16	25
Sinus M 0011 4T	25	30
Sinus M 0014 4T	32	45
Sinus M 0017 4T	50	60
Sinus M 0020 4T	63	100
Sinus M 0025 4T	80	100
Sinus M 0030 4T	80	100



4.3 Fusibles y reactancias de entrada recomendadas

Modelo		de entrada externo)	Reactancia AC de	Reactancia DC	
Wodelo	Corriente Tensión [A] [V]		entrada	Reactancia DC	
Sinus M 0001 2S/T	10	500	IM0126000	_	
Sinus M 0002 2S/T	10	500	IM0126002	_	
Sinus M 0003 2S/T	15	500	IM0126004	_	
Sinus M 0005 2S/T	25	500	IM0126044	-	
Sinus M 0007 2S/T	40	500	IM0126044	_	
Sinus M 0011 2S/T	40	500	IM0126084	_	
Sinus M 0014 2S/T	50	500	IM0126124	_	
Sinus M 0017 2S/T	70	500	IM0126144	IM0140254	
Sinus M 0020 2S/T	100	500	IM0126164	IM0140254	
Sinus M 0025 2S/T	100	500	IM0126164	IM0140284	
Sinus M 0030 2S/T	125	500	IM0126164	IM0140284	
Sinus M 0001 4T	5	500	IM0126000	_	
Sinus M 0002 4T	10	500	IM0126000	_	
Sinus M 0003 4T	10	500	IM0126000	_	
Sinus M 0005 4T	10	500	IM0126002	_	
Sinus M 0007 4T	20	500	IM0126004	_	
Sinus M 0011 4T	20	500	IM0126044	_	
Sinus M 0014 4T	30	500	IM0126044	_	
Sinus M 0017 4T	35	500	IM0126084	IM0140154	
Sinus M 0020 4T	45	500	IM0126124	IM0140204	
Sinus M 0025 4T	60	500	IM0126124	IM0140204	
Sinus M 0030 4T	70	500	IM0126144	IM0140254	

Corriente de corto circuito

Recomendada para el uso sobre un circuito capaz de suministrar una corriente simétrica no superior a 65kA para los inversores de 240V ó 480V como máximo.


Marcado de fusibles e interruptores

Usar exclusivamente fusibles de Clase H o K5 homologados UL e interruptores homologados UL. Las tablas muestran los valores de tensión y corriente de fusibles e interruptores.



Reactancias AC

MODELO INDUCTANCIA	VALOR INDUCTANCIA		DIMENSIONES						Orificio	PESO	PÉRDIDAS	
INDUCIANCIA	mΗ	Α	TYPE	L	Н	Р	М	Е	G	mm	kg	W
IM0126004	2.00	11	Α	120	125	75	25	67	55	5	2.9	29
IM0126044	1.27	17	Α	120	125	75	25	67	55	5	3	48
IM0126084	0.70	32	В	150	130	115	50	125	75	7x14	5.5	70
IM0126124	0.51	43	В	150	130	115	50	125	75	7x14	6	96
IM0126144	0.30	68	В	180	160	150	60	150	82	7x14	9	150
IM0126164	0.24	92	В	180	160	150	60	150	82	7x14	9.5	183




Reactancias DC

MODELO INDUCTANCIA	VALOR INDUCTANCIA		MODELO INDUCTANCIA DIMENSIONES		Orificio	PESO	PÉRDIDAS			
INDUCIANCIA	mΗ	Α	L	Н	Р	Е	G	mm	kg	W
IM0140154	2.8	32.5	160	140	120	100	100	7x10	8	50
IM0140204	2	47	160	210	160	97	120	7x14	13	80
IM0140254	1.2	69	160	210	160	97	120	7x14	13.5	90
IM0140274	0.96	94	contactar con Elettronica Santerno							



CAPÍTULO 5 - TECLADO DE PROGRAMACIÓN

5.1 Funciones del teclado



Pantalla							
FWD	Encendido durante la marcha adelante						
REV	Encendido durante la marcha atrás	Relampagueante en caso de					
RUN	Encendido durante el funcionamiento	avería					
SET	Encendido durante la programación de los parámetros						
7 segmentos	Visualización de la condición de fu los parámetros	ncionamiento e informaciones sobre					

Tecl	Teclas						
RUN		Comando de marcha					
STOP/RESET		STOP: comando de parada durante el funcionamiento, RESET: restauración del comando en caso de avería.					
A	Arriba	Se utiliza para deslizar los códigos o incrementar el valor de un parámetro					
lacktriangle	Abajo	Se utiliza para deslizar los códigos o reducir el valor de un parámetro					
◀	Izquierda	Se utiliza para saltar a otros grupos de parámetros o desplazar el cursor hacia la izquierda para modificar el valor de un parámetro					
•	Derecha	Se utiliza para saltar a otros grupos de parámetros o desplazar el cursor hacia la derecha para modificar el valor de un parámetro					
•	ENT	Se utiliza para programar el valor del parámetro o salvar el valor de un parámetro modificado					




5.2 Visualización alfanumérica en el teclado LED

Ü	0	Ä	Α	ŗ,	K	TI II	U
<u>'</u>	1	5	В	1	L	L	V
ر	2	1	С	-	M	-	W
3	3	<u>ה</u>	D	n	N	4	X
4	4	E	E	L.	0	4	Υ
5	5	F	F	P	Р	-	Z
5	6	7	G	4	Q		
7	7	H	Н	, -	R		
	8	;		5	S		
9	9		J	F	Т		




5.3 Cómo desplazarse en otros grupos

• La serie sinus M dispone de 4 diversos grupos de parámetros, como se indica abajo.



Grupo de accionamiento (DRV)	Parámetros básicos necesarios para el funcionamiento del inversor, como frecuencia requerida, tiempo Acel/Desacel programable.
Grupo funciones 1	Parámetros de las funciones básicas para ajustar la tensión y la frecuencia en salida.
Grupo funciones 2	Parámetros de las funciones avanzadas para programar los parámetros de funcionamiento PID y segundo motor.
Grupo E/S (Entrada/salida)	Parámetros necesarios para crear una secuencia usando los bornes de entrada/salida multi-función.

 El desplazamiento en los otros grupos de parámetros está disponible sólo en el primer código de cada grupo, como indica la figura siguiente.




^{*} la frecuencia necesaria se puede programar en **0.0** (el 1er código del grupo de accionamiento). Incluso si el valor predefinido es igual a 0.0, el usuario puede programarlo otra vez. La nueva frecuencia será visualizada después de la modificación.



Cómo desplazarse en otros grupos en el 1er código de cada grupo

	1					
1		 Aplicando la alimentación CA, aparece el 1er código del Grupo de accionamiento "0.00". Presionar la flecha derecha (►) una vez para ir al Grupo funciones 1. 				
2	F	 Aparece <u>el 1er código del Grupo funciones 1 "F 0"</u>. Presionar la flecha derecha (►) una vez para ir al Grupo funciones 2. 				
3	H D	 Aparece <u>el 1er código del Grupo funciones 2 "H 0"</u>. Presionar la flecha derecha (►) una vez para ir al Grupo E/S. 				
4		 Aparece el 1er código del Grupo E/S "I 0". Presionar la flecha derecha (►) otra vez para volver al Grupo de accionamiento. 				
5		Volver al 1er código del Grupo de accionamiento "0.00".				
♣ S	♣ Si se usa la flecha izquierda (◄), la secuencia indicada arriba será efectuada en sentido					

• Cómo desplazarse en los otros grupos de cualquier código que no sea el 1er código



Para desplazarse de F 15 al grupo funciones 2

contrario.

1	F 15	En F 15, presionar la flecha Izquierda (◀) o Derecha (▶). Presionando esta tecla, se accede al primer código del grupo.
2	F	 Aparece el 1er código del grupo funciones 1 "F 0". Presionar la flecha derecha (►).
3	H Ü	Aparece el 1er código del grupo funciones 2 "H 0".



5.4 Cómo modificar los códigos de un grupo

Modificación de los códigos en el Grupo de accionamiento

	1		En el 1er código del Grupo de accionamiento "0.00", presionar la tecla Arriba (▲) una vez.
	2	REE	 Aparece el 2° código del Grupo de accionamiento "ACC". Presionar la tecla Arriba (▲) una vez.
	3	<u>aff</u>	 Aparece el 3er código "dEC" del Grupo de accionamiento. Seguir presionando la tecla Arriba (▲) hasta la visualización del último código.
	4	<u>drf</u>	 Aparece el último código del Grupo de accionamiento "drC". Presionar la tecla Arriba (▲) otra vez.
Drive group	5		Volver al primer código del Grupo de accionamiento.
		sar la tecla ab tido contrario.	ajo (▼) para efectuar la secuencia en


Cómo saltar los códigos

Para ir directamente de "F 0" a "F 15" 1 -. Presionar la tecla Ent (●) en "F 0". -. Aparece 1 (el número de código de F1). 2 Usar la tecla Arriba (▲) para programarlo -. Presionando la tecla Izquierda (◀) una vez para desplazar el cursor hacia la izquierda, aparece "05". El número que 3 indica el cursor es más luminoso. En este caso, 0 está activo. -. Usar la tecla Arriba (▲) para programarlo en 1. FU group -. Se ha programado 15. 4 -. Presionar la tecla Ent (●) una vez. 5 -. El desplazamiento a F 15 es completo.



Como navegar entre los códigos de un grupo

Cuando es necesario desplazarse de F 1 a F 15 en el Grupo funciones 1




♣ Nota: algunos códigos se saltarán durante el incremento (♠)/reducción (▼) para modificar el código. Eso ocurre porque durante la programación algunos códigos se dejan intencionalmente vacíos para un uso futuro o los códigos que no se utilizan son invisibles.

Por ejemplo, cuando F24 [selección límite frecuencia alta/baja] está programado en "O (No)", F25 [límite alta frecuencia] y F26 [límite baja frecuencia] no aparecen durante la modificación del código. Pero, cuando F24 está programado en "1(Sí)", F25 y F26 aparecen en la pantalla.



5.5 Programación de los parámetros

Modificación del valor de los parámetros en el Grupo de accionamiento
 Cuando se modifica el tiempo de aceleración ACC de 5,0 seg. a 16,0 seg.



1		En el primer código "0.00", presionar la tecla Arriba (▲) una vez para pasar al segundo código.
2	REE	Aparece ACC [tiempo de acel.]. Presionar la tecla Ent (●) una vez.
3		 El valor predefinido es 5.0 y el cursor se encuentra en el número 0. Presionar la tecla Izquierda (◄) una vez para desplazar el cursor hacia la izquierda.
4	5.0	Se activa el número 5 de 5.0. Luego, presionar la tecla Arriba (▲) una vez.
5	5. 0	 El valor aumenta a 6.0 Presionar la tecla Izquierda (◄) para desplazar el cursor hacia la izquierda.
6		 Aparece 0.60. El primer 0 de 0.60 está activo. Presionar la tecla Arriba (▲) una vez.
7		 16.0 está programado. Presionar la tecla Ent (●) una vez. 16.0 relampaguea. Presionar la tecla Ent (●) otra vez para volver al nombre del parámetro.
8		Aparece ACC . El tiempo de acel. pasa de 5.0 a 16.0 seg.

♣ Si en el punto 7 se presiona la tecla Izquierda (◄) o Derecha (▶) mientras 16.0 relampaguea, la programación se cancela.

Nota 1) Si se presiona la tecla Izquierda (◄)/ Derecha (▶) /Arriba (▲) /Abajo (▼) mientras el cursor relampaguea, se cancela la modificación del valor del parámetro. Si se presiona la tecla Enter (●) en estas condiciones, se memoriza el valor.



Programación de la frecuencia

Cuando se modifica la frecuencia de marcha a 30.05 Hz en el Grupo de accionamiento




1		En "0.00", presionar la tecla Ent (●) una vez.
2		 Se activa el segundo decimal 0. Presionar la tecla Arriba (▲) hasta visualizar 5.
3		Presionar la tecla Izquierda (◀) una vez.
4		 Se activa el primer decimal 0. Presionar la tecla Izquierda (◄) una vez.
5		Presionar la tecla Izquierda (◀) una vez.
6		Programar 3 mediante la tecla Arriba (▲).
7	3003	 Presionar la tecla Ent (●). 30.05 relampaguea. Presionar la tecla Ent (●).
8	3005	30.05 se memoriza.

- ♣ Mediante las teclas izquierda (◄)/ derecha (▶), la pantalla de Sinus M puede visualizar hasta 5 números.
- ♣ Si e en el punto 7 se presiona una tecla que no sea Enter, se cancela la programación de los parámetros.



• Modificación de los valores de los parámetros en el grupo Entrada/Salida (E/S)

Cuando se modifica el valor del parámetro de F28 de 2 a 5



1		En F0, presionar la tecla Ent (●) una vez.
2		 Verificar el número del código presente. Alcanzar el valor 8 mediante la tecla Arriba (▲).
3		Después de haber programado 8, presionar la tecla Izquierda (◀) una vez.
4		 0 en 08 está activo. Alcanzar el valor 2 mediante la tecla Arriba (▲).
5		Aparece 2 8 Presionar la tecla Ent (●) una vez.
6	F 28	 Aparece el número del parámetro F28. Presionar la tecla Ent (●) una vez para verificar el valor programado.
7		 Aparece el valor predefinido 2. Alcanzar el valor 5 mediante la tecla Arriba (▲).
8	5	Presionar dos veces la tecla Ent (●).
9	F 28	 La modificación del parámetro es completa. Presionar la tecla Izquierda (◄) o Derecha (►).
10	F	El desplazamiento al primer código del Grupo funciones 1 es completo.


♣ La antedicha programación se emplea también para modificar los valores de parámetro en el Grupo funciones 2 y en el Grupo E/S.



5.6 Control de las condiciones de funcionamiento

• Visualización de la corriente en salida

Control de la corriente en salida en el Grupo de accionamiento




1		En [0.0], seguir presionando la tecla Arriba (▲) o Abajo (▼) hasta visualizar [CUr].
2		 Este parámetro efectúa el control de la corriente en salida. Presionar la tecla Enter (●) una vez para verificar la corriente.
3	500	 La corriente en salida presente es igual a 5 A. Presionar la tecla Enter (●) una vez para volver al nombre del parámetro.
4		Volver al código de control de la corriente en salida.

^{*} También los otros parámetros del Grupo de accionamiento, como dCL (tensión de conexión CC del inversor) o vOL (tensión en salida del inversor) se pueden controlar de la misma manera.




Visualización de una avería

Como controlar una condición de avería en el Grupo de accionamiento



1		 Este mensaje aparece cuando ocurre una avería por Sobrecorriente. Presionar una vez la tecla Enter (●) o Arriba/Abajo.
2	3000	 Aparece la frecuencia de marcha en el momento de la avería (30.0). Presionar la tecla Arriba (▲) una vez.
3	5.0	 Aparece la corriente en salida en el momento de la avería. Presionar la tecla Arriba (▲) una vez.
4	SEE	 Aparece la condición de funcionamiento. Ocurrió una avería durante la aceleración. Presionar la tecla STOP/RST una vez.
5	กน็ก	La condición de avería se restablece y aparece "nOn".

Cuando ocurren más errores contemporáneamente




-. Como se indica a la izquierda, aparecen máximo tres informaciones de avería al mismo tiempo.



• Inicialización de los parámetros

Como inicializar los parámetros de todos los cuatro grupos de H93



1		En H0, presionar la tecla Enter (●) una vez.
2	•	 Aparece el número del código de H0. Portar el valor a 3 presionando la tecla Arriba (▲).
3	7,	En 3, presionar la tecla Izquierda (◀) una vez para desplazar el cursor hacia la izquierda.
4		 Aparece 03. 0 en 03 está activo. Alcanzar el valor 9 presionando la tecla Arriba (▲).
5		Está programado 9 3. Presionar la tecla Enter (●) una vez.
6		 Aparece el número del parámetro. Presionar la tecla Enter (●) una vez.
7		 La programación actual es 0. Presionar la tecla Arriba (▲) una vez para programar 1 y activar la inicialización de los parámetros.
8		Presionar dos veces la tecla Enter (●).
9	H 33	 La inicialización de los parámetros está completa. Presionar la tecla Izquierda (◄) o Derecha (►).
10		Volver a H0.




CAPÍTULO 6 - FUNCIONAMIENTO

6.1 Funcionamiento y programación de la frecuencia

□ **Cuidado:** las instrucciones suministradas a continuación se basan en el hecho de que todos los parámetros están programados en valores predefinidos de fábrica. Los resultados podrían variar si se modifican los valores de los parámetros. En este caso, restaurar los valores predefinidos programados en fábrica para los parámetros (ver la página 10-21) y cumplir con las siguientes instrucciones.

-	Programación de la frecuencia mediante teclado y funcionamiento mediante bornes							
1		Aplicar la alimentación CA al inversor.						
<u>.</u>		. Apriodi la diimonadioni de cal inversor.						
2		Cuando aparece 0.00, presionar la tecla Ent (●) una vez.						
3		 El segundo número de 0.00 se enciende a la derecha, como indicado. Presionar la tecla Izquierda (◄) tres veces. 						
4		 Aparece 00.00 y se enciende el primer 0. Presionar la tecla Arriba (▲). 						
5		 10.00 está programado. Presionar la tecla Ent (●) una vez. 10.00 relampaguea. Presionar la tecla Ent (●) una vez. 						
6		 Cuando ya no relampaguea más, la frecuencia de marcha está programada en 10.00 Hz. Activar el interruptor entre los bornes P1 (FX) y CM. 						
7	• 1000	 La lámpara RUN empieza a relampaguear, FWD (Marcha adelante) está encendido y el Led visualiza la frecuencia de aceleración. Cuando se alcanza la frecuencia de marcha prevista igual a 10Hz, se visualiza 10.00. Apagar el interruptor entre los bornes P1 (FX) y CM. 						
8		 La lámpara RUN empieza a relampaguear y el LED visualiza la frecuencia de desaceleración. Cuando se alcanza la frecuencia de marcha igual a 0Hz, las lámparas RUN y FWD se apagan y aparece 10.00. 						





_	Programación de la frecuencia mediante potenciómetro y funcionamiento mediante bornes								
1		Aplicar alimentación CA al inve	. Aplicar alimentación CA al inversor.						
2		Cuando aparece 0.00, presion	Cuando aparece 0.00, presionar la tecla Arriba (▲) cuatro veces.						
3	Frq		Aparece Frq y se puede seleccionar el modo de programación de la frecuencia. Presionar la tecla Ent (●) una vez.						
4		 El método de programación pr frecuencia mediante teclado). Presionar la tecla Arriba (▲) tro 	esente está ajustado en 0 (programación de la es veces.						
5	3	Después de haber programado mediante potenciómetro), presio	o el valor 3 (programación de la frecuencia nar la tecla Ent (●) dos veces.						
6	Frq	potenciómetro.	 La pantalla muestra "Frq". La frecuencia se programa mediante el potenciómetro. Girar el potenciómetro para programarlo en 10.00 Hz en dirección máx. o mín. 						
7	• 1000°	 Activar el interruptor entre P1 (FX) y CM (ver las conexiones a continuación). La lámpara RUN empieza a relampaguear, la lámpara FWD está encendida y el Led visualiza la frecuencia de aceleración. Cuando se alcanza la frecuencia de marcha igual a 10Hz, el valor aparece en la manera indicada a la izquierda. Desactivar el interruptor entre los bornes P1 (FX) y CM. 							
8	° 1000°	desaceleración Cuando se alcanza la frecuenc	lampaguear y el LED visualiza la frecuencia de cia de marcha igual a 0Hz, las lámparas RUN y).						
FWD se apagan y aparece 10.00. 3PAC S S W W Motor T T W Motor T T T T T T T T T T T T T T T T T T T									
		Conexiones	Modelo de funcionamiento						



• Programación de la frecuencia mediante potenciómetro y funcionamiento mediante tecla RUN

•	Programación de la frecuencia mediante potenciometro y funcionamiento mediante tecia RUN							
1		Aplicar alimentación CA al inversor.						
2		Cuando aparece 0.00, presionar la tecla Arriba (▲) tres veces.						
3	בו ר ש	 Aparece "drv" y se puede selecciona Presionar la tecla Ent (●).	 Aparece "drv" y se puede seleccionar el método de funcionamiento. Presionar la tecla Ent (●). 					
4		 Verificar el método de funcionamient control). Presionar la tecla Abajo (▼) una vez 	o actual ("1": Marcha mediante borne de					
5		Después de haber programado "0", prelampaguea, presionar Ent otra vez.	oresionar la tecla Ent (●). Cuando 0					
6	<u> </u>	"0" relampaguea y luego aparece "dr programa mediante la tecla RUN en el una vez.	v". El método de funcionamiento se teclado Presionar la tecla Arriba (▲)					
7	Frq	Se puede seleccionar un método de Presionar la tecla Ent (●).	programación de la frecuencia diferente.					
8		 Verificar el método de programación mediante el teclado). Presionar la tecla Arriba (▲) tres veo 	·					
9	3		Presionar dos veces la tecla Ent (●) después de haber verificado "3" (programación de la frecuencia mediante potenciómetro).					
10	Frq	La pantalla muestra " Frq ". La programación de la frecuencia se efectúa mediante el potenciómetro. Girar el potenciómetro para programar 10.0 Hz en dirección máx. o mín.						
11	• <u> </u>	 Presionar la tecla RUN en el teclado. La lámpara RUN empieza a relampaguear, la lámpara FWD está encendida y el LED visualiza la frecuencia de aceleración. 						
12	° 1000°	La lámpara RUN empieza a relampaguear y el LED visualiza la frecuencia de desaceleración.						
R U Motor 10 Hz T V STOP/RST key								

Modelo de funcionamiento

Conexiones



Notas:



CAPÍTULO 7 - LISTA DE LAS FUNCIONES

7.1 Grupo de accionamiento

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx			Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
0.00	[Comando frecuencia]	0 ~ 400 [Hz]	inver Dura Dura Dura Frec	rsor deb ante la pa ante la m ante el fu uencia r ouede se	tro programa la frecuencia que el e generar. arada: frecuencia de set-point. archa: frecuencia en salida incionamiento multi-paso: nulti-paso 0. er superior a F21- [Frecuencia	0.00	0
ACC	[Tiempo acel]	0 ~ 6000	este		incionamiento multi-acel/desacel, tro sirve de tiempo desacel/acel	5.0	0
dEC	[Tiempo desacel]	[Seg.]	0.			10.0	0
drv	[Modo comando]	0 ~ 3	0	Marcha el tecla	a/Parada con tecla Run/Stop en ido	1	X
			1	Comandos de placa de bornes	FX: Marcha adelante motor RX: Marcha atrás motor		
			2		FX: Comando Marcha/Parada RX: Comando rotación inversa		
			3	Comur	nicación RS485		
Frq	[Método program.	0 ~ 8	0	Digital	Ref. de teclado modo 1	0	X
	frecuencia]		1		Ref. de teclado modo 2	_	
			2		V1 1: –10 ~ +10[V]		
			3	္ပ	V1 2: 0 ~ +10[V]	_	
		4 5 6 7	alógico	Borne I: 0 ~ 20[mA]			
			5	nal	V1 1 + Borne I		
			6	Ā	V1 2 + Borne I		
			7		RS485		
			8	Up-Do	wn		
REF	Ref PID	-	Visu	aliza la l	Referencia PID	-	-
FBK	Retroacción PID	-	Visu	aliza la f	Retroacción PID	-	-
St1	[Frecuencia multi-paso 1]	0 ~ 400 [Hz]		Programa la frecuencia multi-paso 1 durante el funcionamiento multi-paso.			0
St2	[Frecuencia multi-paso 2]			rama la ncionam	20.00	0	
St3	[Frecuencia multi-paso 3]				frecuencia multi-paso 3 durante iento multi-paso.	30.00	0



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx		Descripción			Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
CUr	[Corriente en salida]		Visu	Visualiza la corriente en salida al motor.			-	-
rPM	[RPM motor]		Visu	Visualiza el número de RPM del motor.			-	-
dCL	[Tensión de conexión inversor en CC]			Visualiza la tensión de conexión en CC dentro del inversor.			-	-
vOL	[Selección pantalla usuario]		sele	Este parámetro visualiza el elemento seleccionado en H73- [Selección elemento control].				-
			vOL			Tensión en salida		
			POr			Potencia en salida		
			tOr			Par		
nOn	[Visualiz. avería]		las c	Visualiza los tipos de averías, la frecuencia y las condiciones de funcionamiento durante la avería			-	-
drC	[Program. dirección	F, r	[Mod			cción del motor cuando drv - está programado en 0.	F	О
	motor]		F			Adelante	_	
4)			r	1		Atrás		
drv2 1)	[Modo comando	0 ~ 3	0	Marcha el tecla	ado	rada con tecla Run/Stop en	1	X
	2]		1	Comandos de placa de bornes	FX: Marcha adelante motor RX: Marcha atrás motor FX: Comando Marcha/Parada RX: Comando rotación al revés			
			2					
			3	0	Со	municación RS485		
Frq2 1)	[Método program.	0 ~ 7	0	ital	Re	f. de teclado modo 1	0	X
	frecuencia 2]		1	Digital	Re	f. de teclado modo 2		
			2			f. de borne V1 modo 1: -10 ~ 0[V]		
			3	Analógico	1	f. de borne V1 modo 2: 0 ~ 0[V]		
			4		Re	f. de borne I: 0 ~ 20[mA]		
			5			f. de borne V1 en modo 1 + rne I		
			6		1	f. de borne V1 en modo 2 + rne I		
			7	Digital	Со	municación RS485		

_

^{2:} Se visualiza sólo cuando uno de los bornes de entrada multifunción 1-8 [I17~I24] corresponde a "22".



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx			Ajuste de fábrica	Aj. en marcha		
			0	Dig ital	Teclado programación 1			
		1	□∺≌	Teclado programación 2				
		2		V1 1: -10 ~ +10 [V]				
	[Método	0 ~ 7	3		V1 2: 0 ~ +10 [V]	0	X	
Frq3	program.		4	Analógico	Borne I: 0 ~ 20 [mA]			
	frecuencia]		5		Borne V1 programación 1 + Borne I			
			6	₹	Borne V1 programación 2+ Borne I			
			7		RS485			
rEF	Referencia PID	-	Est	Establece el valor de control PID				
FBK	Retroacción PID	-	Vis	ualiza la re	etroacción PID		-	



7.2 Grupo funciones 1

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx		Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
F 0	[Salto al código deseado]	0 ~ 64		ograma el número del código ámetro a donde ir.	1	0
F 1	[Deshabilita marcha adelante/atrás]	0 ~ 2	0 1 2	Habilita marcha adelante/atrás Deshabilita marcha adelante Deshabilita marcha atrás	0	X
F 2	[Tipo acel]	0 ~ 1	0 Lineal		0	Х
F 3	[Tipo desacel]		1	Curva en S		
F 4	[Modo de parada]	0 ~ 3	0	Desaceleración hasta la parada	0	X
			1	Freno CC hasta la parada	_	
			2	Parada por inercia		
			3	Parada en resistencia de frenado		
F8 ¹⁾	[Frecuencia de arranque freno CC]	0.1 ~ 60 [Hz]	fred No	e parámetro programa la cuencia del freno CC. puede ser inferior a F23 - ecuencia inicial].	5.00	X
F9 ¹⁾	[Tiempo de espera freno CC]	0 ~ 60 [seg]	del la s	ando se alcanza la frecuencia freno CC, el inversor mantiene salida por el tiempo programado es de arrancar el freno CC.	0.1	X
F10 ¹⁾	[Corriente del freno CC]	0 ~ 200 [%]	cor Se	e parámetro programa la riente CC aplicada al motor. programa como porcentaje de 3 – [Corriente nominal motor].	50	X
F11 ¹⁾	[Tiempo freno CC]	0 ~ 60 [seg]	nec	e parámetro programa el tiempo cesario para aplicar la corriente al motor mientras está parado.	1.0	X
F12	[Corriente de arranque del freno CC]	0 ~ 200 [%]	cor ant Se	e parámetro programa la riente CC aplicada al motor es del arranque. programa como porcentaje de 3 – [Corriente nominal motor].	50	Х
F13	[Tiempo de arranque freno CC]	0 ~ 60 [seg]	1	ograma el tiempo del freno CC al tor antes del arranque.	0	X
F14	[Tiempo de magnetización motor]	0 ~ 60 [seg]	un ant	e parámetro aplica la corriente a motor por el tiempo programado es que el motor acelere durante control vectorial Sensorless.	1.0	X
F20	[Frecuencia Jog]	0 ~ 400 [Hz]	fred Jog No	e parámetro programa la cuencia para el funcionamiento g. puede ser superior a F21 – ecuencia máxima].	10.00	0

^{1:} Se visualiza sólo cuando F 4 está programado en 1 (Freno CC hasta la parada).



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
F21 ¹⁾	[Frecuencia máxima]	40 ~ 400 [Hz]	1 5		X
			Cuidado: todas las frecuencias no pueden ser superiores a aquélla máxima, excepto la frecuencia base.		
F22	[Frecuencia base]	30 ~ 400 [Hz]	El inversor genera la tensión nominal para el motor a esta frecuencia (ver la placa del motor).	50.00	X
F23	[Frecuencia inicial]	0.1 ~ 10 [Hz]	El inversor empieza a generar la tensión en esta frecuencia. Es el límite mín. frecuencia.	0.50	X
F24	[Selección límite frecuencia]	0 ~ 1	Este parámetro programa el límite máx. y mín. de la frecuencia de marcha.	0	X
F25 ²⁾	[Límite máx. frecuencia]	0 ~ 400 [Hz]	Este parámetro programa el límite máx. de la frecuencia de marcha. No puede ser superior a F21 – [Frecuencia máxima].	50.00	X
F26 ²⁾	[Límite mín. frecuencia]	0.1 ~ 400 [Hz]	Este parámetro programa el límite mínimo de la frecuencia de marcha. No puede ser superior a F25 - [Límite máx. frecuencia] e inferior a F23 – [Frecuencia inicial].	0.50	X
F27	[Selección boost del par]	0 ~ 1	Boost del par manual Boost del par automático	0	X
F28	[Boost del par adelante]	0 ~ 15 [%]	Este parámetro programa el boost del par aplicado al motor durante la marcha adelante. Está programado como porcentaje de la tensión máxima en salida.	2	X
F29	[Boost del par atrás]		Este parámetro programa el boost del par aplicado al motor durante la marcha atrás. Está programado como porcentaje de la tensión máxima en salida.	2	X

^{1:} La frecuencia máxima se puede programar hasta 300Hz si H40 está programado en 3 (vectorial Sensorless).

^{2:} Se visualiza sólo cuando F24 (Selección límite frecuencia) está programado en 1.



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx		Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
F30	[Modelo V/F]	0 ~ 2	0 1 2	{Lineal} {Cuadrático} {V/F usuario}	0	X
F31 ¹⁾	[V/F usuario - frecuencia 1]	0 ~ 400 [Hz]	V/F	izado solo cuando el par. curva es 2(V/F Usuario).	12.50	Х
F32 ¹⁾	[V/F usuario - tensión 1]	0 ~ 100 [%]	[Fre	puede ser superior a F21 – ecuencia máxima].	25	X
F33 ¹⁾	[V/F usuario - frecuencia 2]	0 ~ 400 [Hz]	pro	valor de la tensión está gramado como porcentaje de 0 – [Tensión nominal motor].	25.00	X
F34 ¹⁾	[V/F usuario - tensión 2]	0 ~ 100 [%]	Los	s valores de los parámetros con mero bajo no pueden ser	50	X
F35 ¹⁾	[V/F usuario - frecuencia 3]	0 ~ 400 [Hz]		periores a los parámetros con meros altos.	37.50	X
F36 ¹⁾	[V/F usuario - tensión 3]	0 ~ 100 [%]			75	X
F37 ¹⁾	[V/F usuario - frecuencia 4]	0 ~ 400 [Hz]			50.00	X
F38 ¹⁾	[V/F usuario - tensión 4]	0 ~ 100 [%]			100	X
F39	[Regulación tensión en salida]	40 ~ 110 [%]	sali El v	e parámetro regula la tensión en ida. valor programado es un centaje de la tensión en entrada.	100	X
F40	[Nivel ahorro energético]	0 ~ 30 [%]		e parámetro reduce la tensión salida según el estado de carga.	0	0
F50	[Selección protección térmica electrónica]	0 ~ 1	1	e parámetro activa la protección mica del motor.	1	0
F51 ¹⁾	[Nivel protección térmica electrónica por 1 minuto]	50 ~ 200 [%]	mor min El v por nor No infe	e parámetro programa la riente máxima que puede ir al tor de manera continua por 1 nuto. valor programado es un centaje de H33 – [Corriente minal motor]. se puede programar en un valor erior a F52 –[Nivel protección mica electrónica en continuo].	150	0
F52 ²⁾	[Nivel protección térmica electrónica en continuo]		por el c ma No [Niv	e parámetro programa el centaje máximo de corriente con cual el motor puede funcionar de nera continua. puede ser superior a F51 – vel protección térmica ctrónica por 1 minuto].	100	0

Para visualizar este parámetro, programar F30 en 2 (V/F usuario).

^{2:} Para visualizar este parámetro, programar F50 en 1.



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx		Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
F53 ²⁾	[Método refrigeración motor]	0 ~ 1	0	Motor estándar en que el ventilador de refrigeración está conectado directamente con el árbol	0	0
			1	El motor usa un motor separado para accionar el ventilador de refrigeración.		
F54	[Nivel señalización sobrecarga]	30 ~ 150 [%]	de de salid Coll El va pord	e parámetro programa un umbral corriente detectable en las das digitales de relé y Open ector (ver I54, I55). alor programado es un centaje de H33- [Corriente ninal motor].	150	0
F55	[Tiempo señalización sobrecarga]	0 ~ 30 [Seg]	umb	npo de espera de la señal de oral de corriente excesiva gramada en F54- [Nivel alización sobrecarga]	10	0
F56	[Selección intervención sobrecarga]	0 ~ 1	del i	e parámetro desactiva la salida inversor cuando el motor está sobrecarga.	1	0
F57	[Nivel intervención sobrecarga]	30 ~ 200 [%]	de la El va	Este parámetro programa el umbral de la corriente de sobrecarga. El valor es un porcentaje de H33- [Corriente nominal motor].		0
F58	[Tiempo intervención sobrecarga]	0 ~ 60 [Seg]	del i [Niv dura	e parámetro desactiva la salida inversor cuando se supera F57- el intervención sobrecarga] ante un tiempo superior a F58- mpo intervención sobrecarga].	60	0

Para visualizar este parámetro se debe programar F50 en 1.



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx		Descripción		Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
F59	[Selección prevención punto muerto]	0 ~ 7	aceleració reduce la marcha co bloquea la	metro bloquea la n durante su eje frecuencia durar n velocidad con rampa de desa ı ejecución.	0	X	
			Durante Desacel	Durante marcha constante	Durante Acel		
			Bit 2	Bit 1	Bit 0		
			0 -	-	-		
			1 -	-	✓		
			2 -	✓	-		
			3 -	✓	✓		
			4 ✓	-	-		
			5 ✓	-	✓		
			6 ✓	√	- ✓		
F60	[Nivel prevención punto muerto]	200 [%]	Programa para activa prevención aceleració constante programad H33- [Corr	el umbral de col ar la función de n punto muerto c n, marcha con v o desaceleració do es un porcent iente Nominal m	150	X	
F61	[Prevención punto muerto deceleración, selección límite tensión]	0~1	deceleracio	n punto muerto e ón: seleccionar 1 ensión de salida.			
F63	[Memoriza frecuencia UP/DOWN]	0 ~ 1	frecuencia	la memorizació up/down. Al sel encia up/down s en F64.	eccionar	0	X
F64 ¹⁾	[Frecuencia UP/DOWN memorizada]	0 ~ 400 [Hz]	up/down"; valor de fr	Con F63 en "Memoriz. Frec. up/down"; el parámetro muestra el valor de frecuencia antes de la deceleración o parada del inversor.			X
F65	[Selección	0~2	Нау 3 орс	iones disponible	s:	0	X
	modo Up- Down]		1	Lleva el setpoint of frecuencia al valo de Freq. máx./Fre	r estándar		
			1	Aumenta las fas frecuencia segúi de entrada.			
			2	Permite abinar 1	y 2.		

^{1:} se visualiza sólo cuando F63 está programado en 1.



F66	[Up-down fase frecuencia]	0~400 [Hz]	Con F65 pr se disminuy up-down.	0.00	
F70 [Selección modo control de tracción]		0~3	0	Control de tracción desactivado.	0
			1	Entrada V1(0~10V)	
	de traccionj		2	Entrada I(0~20mA)	
			3	Entrada V1(-10~10V)	
F71	[Porcentaje de tracción]	0~100 [%]	Programa	el porcentaje de tracción.	0.00



7.3 Grupo funciones 2

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx	Descripción	Ajuste de fáb.	Aj. en marcha
H 0	[Salto al código deseado]	0~95	Programa el número del código adonde saltar.	1	0
H 1	[Histórico alarmas 1]	-	Memoriza las informaciones sobre el	nOn	-
H 2	[Histórico alarmas 2]	-	tipo de avería, frecuencia, corriente y	nOn	-
H 3	[Histórico alarmas 3]	-	condición de Acel/Desacel en el momento de la avería. La última avería	nOn	-
H 4	[Histórico alarmas 4]	-	se memoriza automáticamente en H 1-	nOn	-
H 5	[Histórico alarmas 5]	-	[Histórico alarmas 1].	nOn	-
H 6	[Elimina histórico alarmas]	0~1	Elimina el histórico alarmas salvado en H 1-5.	0	0
H 7	[Frecuencia de pausa]	0.1~400 [Hz]	Cuando se alcanza la frecuencia de pausa, el motor empieza otra vez a acelerar después de la aplicación de la frecuencia de pausa al motor por el tiempo programado en H8- [Tiempo de pausa]. La [Frecuencia de pausa] se puede programar dentro del intervalo de F21- [Frecuencia máxima] y F23- [Frecuencia inicial].	5.00	X
H 8	[Tiempo de pausa]	0~10 s	Programa el tiempo de la pausa.	0.0	X
H10	[Selección frecuencia de salto]	0 ~ 1	Programa el intervalo de frecuencia a saltar para evitar resonancia y vibraciones indeseadas en la estructura de la máquina.	0	X
H11 ¹⁾	[Límite mín. frecuencia salto 1]	0.1~400 [Hz]	La frecuencia de marcha no se puede programar dentro del intervalo de H11	10.00	X
H12 1)	[Límite máx. frecuencia salto 1]		a H16. Los valores de frecuencia de los parámetros con número bajo no se	15.00	X
H13 ¹⁾	[Límite mín. frecuencia salto 2]		pueden programar en valores superiores a aquellos con número más alto. Se pueden programar dentro del	20.00	X
H14 ¹⁾	[Límite máx. frecuencia salto 2]		intervalo de F21 y F23.	25.00	X
H15 ¹⁾	[Límite mín. frecuencia salto 3]			30.00	X
H16 1)	[Límite máx. frecuencia salto 3]			35.00	Х
H17	[Curva en S acel/desacel, lado inicio]	1~100 [%]	Programa el valor de referencia velocidad para formar una curva al inicio durante acel/desacel. Al aumentar el valor programado, se reduce la zona lineal.	40	X
H18	[Curva en S acel/desacel, lado final]	1~100 [%]	Programa el valor de referencia velocidad para formar una curva al final durante acel/desacel. Al aumentar el valor programado, se reduce la zona lineal.	40	X

^{1:} se visualiza sólo cuando H10 está programado en 1. H17, H18 se usan cuando F2, F3 están programados en 1 (Curva en S).



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx			Descripc	ión		Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H19	[Selección protección	0 ~ 3		Protecc entrada	ión falta fas	e Prot. f salida	alta fase		
	falta fase				Bit 1	E	Bit O		
	entrada/ saldia]		0		-		-		
	odidiaj		1		-		✓		
			2		✓		-		
			3		✓		✓		
H20	[Selecc. inicio al encendido]	0 ~ 1	Se activa cuando drv está programado en 1 o 2 (marcha / parada mediante borne de control). El motor comienza a acelerar cuando se aplica la potencia CA si el borne FX o RX está activo.					0	0
H21	[Rearr. después de restauración alarma]	0 ~1	Se 1 o de d El n rest	Se activa cuando drv está programado en 1 o 2 (marcha / parada mediante borne de control). El motor acelera después de la restauración de la condición de alarma, si el borne FX o RX está activo.					0
H22 ¹⁾	[Selección Speed Search]	0 ~ 15	en e	el caso e	ra evitar ala en que sea n con motor e 2. Rearranque después interrup. alim. moment.	ecesario	efectuar	0	0
			0	-	-	-	-		
			1	-	-	-	✓		
			2	-	-	√	-	1	
			3	-	-	✓	✓		
			4	-	✓	-	-		
			5	-	✓	-	✓		
			6	-	✓	✓	-		
			7	-	✓	✓	✓		
			8	✓	-	-	-		
			9	✓	-	-	✓		
			10	✓	-	√	-		
			11	✓	-	√	✓		
			12	√	✓	-	-		
			13	√	√	-	✓		
			14	√	√	√	-		
			15	✓	✓	✓	✓		



La aceleración normal tiene la prioridad. Incluso si 4 está seleccionado junto con otros bits, el inversor efectúa Speed Search 4.

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx	D	escripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H23	[Nivel límite de corriente durante Speed Search]	80~200 [%]	Este parámetro corriente duran El valor prograr de H33- [Corrie	100	О	
H24	[Ganancia P durante Speed Search]	0~9999	Es la ganancia usa para el con Search.	100	0	
H25	[Ganancia I durante Speed Search]	0~9999		Integral que se usa dor PI Speed Search.	200	О
H26	[Número tentativas de rearranque automático]	0 ~10	Este parámetro de tentativas de de una avería. averías supera rearranque, el f se desactiva. E cuando [drv] es 2 {Marcha/Para control}. Está d función de prote LVT, EXT, HWT	0	0	
H27	[Tiempo de rearranque automático]	0~60 [seg]		programa el tiempo vas de rearranque.	1.0	0
H30	[Selección tipo	0.2~22.0	0.2	0,2kW	7.5 ¹⁾	Х
	motor]		~	~		
			22.0	22.0kW		
H31	[Número de polos motor]	2 ~ 12		ción se visualiza en el namiento mediante	4	X
H32	[Frecuencia de deslizamiento nominal]	0 ~ 10 [Hz]	$f_s = f_r - \left(\frac{rpm}{12^{t}}\right)$ Donde $f_s = \text{Fre}$ nominal $f_r = \text{Frecu}$ $rpm = \text{RPM}$ $P = \text{Núme}$	2.33 ¹⁾	X	
H33	[Corriente nominal motor]	0.5~50[A]	Insertar la corri en la placa.	ente nominal del motor	26.3 ¹⁾	Х
H34	[Corriente motor sin carga]	0.1~ 20 [A]	cuando el moto nominales desp la carga conect Cuando es difíc [Corriente moto	pués de haber quitado ada al árbol motor.	11 ¹⁾	Х



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H36	[Rendimiento motor]	50~100 [%]	Insertar el rendimiento motor (ver la placa del motor).	87 ¹⁾	Х

^{1:} H30 está predefinido según la potencia nominal del inversor.

Pantall a LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx		Descripción	Ajuste de fáb.	Aj. en marcha
H37	[Velocidad inercia carga]	0 ~ 2	1	eccionar una de las siguientes ciones según la inercia del motor.	0	X
			0	Inferior a 10 veces		
			1	Aprox. 10 veces		
			2	Superior a 10 veces		
H39	[Selección frecuencia portadora]	1 ~ 15 [kHz]	mo invo cor valo bajo el in	e par. influye en el ruido que genera el tor, las interferencias emitidas por el ersor, la temp. del inversor y la riente de dispersión. Si se programa un or superior, el ruido del motor es más o, pero las interferencias emitidas por nversor y la corriente de dispersión rementan.	3	0
H40	[Selección	0 ~ 3	0	{Control frecuencia/voltios}	0	Χ
	método de		1	{Control compensación deslizamiento}		
	control]		2	-		
			3	{Control vectorial Sensorless}		
H41	[Puesta a punto automática]	0 ~ 1	mic	este parámetro está programado en 1, le automáticamente los parámetros de 2 y H44.	0	X
H42	[Resistencia estator (Rs)]	0 ~ 14 [Ω]	Es mo	el valor de la resistencia estator del tor.	-	X
H44	[Inductancia de dispersión (L _o)]	0~300.0 [mH]		la inductancia de dispersión del estator rotor motor.	-	X
H45 ¹⁾	[Ganancia P Sensorless]	0~ 32767	Ga	nancia P para el control Sensorless	1000	0
H46 ¹⁾	[Ganancia I Sensorless]		Ga	nancia I para el control Sensorless	100	0
H47 1)	[Límite par Sensorless]	100~220 [%]	Lím	nite par de salida en modo Sensorless	180.0	X
H48 ¹⁾	[Selección modo PWM]	0~1	dis _l	eccionar "1" para limitar la corriente de persión del motor. El ruido será perior con respecto a lo que ocurre con PWM Normal.	0	X
			0	Modo PWM normal		
			1	Modo PWM bifásico		
H49 ¹⁾	[Selección control PID]	0~1	Per	mite el uso, o menos, del control PID.	0	X
H50 ²⁾	[Sel. señal	0 ~ 2	0	Entrada borne I (0 ~ 20 mA)	0	Х
retroacción PID]			1	Entrada borne V1 (0 ~ 10 V)		
			2	RS485		



Pantall a LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx		Descripción			Aj. en marcha
H51 ²⁾	[Ganancia P para Controlador PID]	0~ 999.9 [%]			rámetro programa las ganancias itrolador PID.	300.0	0
H52 ²⁾	[Tiempo integral para Controlador PID (Ganancia I)]	0.1~32.0 [seg.]				1.0	O
H53 ²⁾	[Tiempo diferencial para Controlador PID (Ganancia D)]	0 ~ 30.0 [seg.]				0.0	0
H54 ²⁾	[Selección modo	0 ~ 1	Sele	ecci	ona el modo de control PID	0	X
	control PID]		0	С	ontrol PID Normal		
			1	С	ontrol PID de proceso		
H55 ²⁾	[Límite sup. frec. salida PID]	0.1~400[H			e parámetro limita la frecuencia de da a través del control PID.	50.00	0
H56 ²⁾	[Límite inf. frec. salida PID]	0.1~400[H	'-'	gan	posible poner el valor entre la na F21 – [Frecuencia máxima] y 3 – [Frecuencia inicial].	0.50	0
H57	[Selección fuente referencia PID]	0~4		Selecciona la fuente de referencia PID indicada en el par. "rEF" del grupo Drv.		0	X
				0	Programación desde teclado 1		
			⊢	1	Programación desde teclado 2		
			_ ⊢	2	Programación borne V1 2: 0~10V		
			-	3	Programación borne I: 0~20mA		
				4	Programación como comunicación RS485		
H59	PID Inverso	0 ~ 1		0	Normal	0	X
				1	Inverso		
H60	[Selección	0 ~ 3	-	0	Autodiagnósitco desactivado	0	X
	autodiagnósitco]		-	2			
				_	Fase en salida cortocircuitada y abierta/avería tierra		
				3	Avería tierra		

Para visualizar este parámetro, programar H40 en 3 (Control vectorial sensorless).

^{2:} Para visualizar este parámetro, programar H40 en 2 (Controlador PID).



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx		Descripción			
H61	Retardo modo Sleep	0–999 (seg)	Reta	ardo modo Sleep	60 seg		
H62	Frecuencia modo Sleep	0~400H z	Fred	cuencia modo Sleep	0.0Hz		
H63	Valor de reactivación	0~50[%]	Valo	r de reactivación (Wake-up)	2[%]		
H64	[Selección KEB]	0~1	Prog	grama el KEB	0		
H65	[Valor principio acción KEB]	110~140 [%]	Prog	grama valor inicial de acción KEB	125.0		
H66	[Valor fin acción KEB]	110~145 [%]	Prog	grama valor final de acción KEB	130.0		
H67	[Ganancia acción KEB]	1~2000 0	Prog	grama la ganancia acción KEB	1000		
H69	Frecuencia acel/decel	0 ~ 400Hz	Fred	Frecuencia acel/decel			
H70	[Frec. de ref. para Acel/Decel]	0 ~ 1	0	Basado en frec. máx. (F21)	0		
	-		1	Basado en Delta frec.			
H71	[Escala tiempo decel/accel]	0 ~ 2	0	Unidad programable: 0,01 seg.	1		
	decellacceij		1	Unidad programable: 0,1 segi.			
			2	Unidad programable: 1 seg.			
H 72			1	ecciona el parámetro por visualizar al er encendido			
			0	Mando frecuencia (0.00)			
			1	Tiempo acel.			
			2	Tiempo desacel.			
			3	Modo de comando			
			4	Modo frecuencia			
	[Visualización al	0 ~ 17	5	Frecuencia multi-paso 1 (St1)			
	arranque]		6	Frecuencia multi-paso 2 (St2)			
			7	Frecuencia multi-paso 3 (St3)			
			8	Corriente en salida (Cur)			
			9	RPM motor (rPM)	0		
			10	Tensión de barra (dCL)			
			11	Selección pantalla usuario (vOL)			
			12	Visualización avería 1 (nON)			
			13	Programación dirección motor (drC)			
			14	Corriente en salida 2	-		
			15	RPM motor 2 Tensión de barra 2			
			16				



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx		Descripción				
H73	[Selección	0 ~ 2	17 Mod	Selección visualización usuario 2 iante vOL - [Selección pantalla	0			
п/3	elemento control]	0 2		usuario] se puede controlar:				
			0	Tensión en salida [V]				
			1	Potencia en salida [kW]				
			2	Par [kgf · m]	100			
H74	[Ganancia para visual. RPM motor]	1 ~ 1000 [%]	la vis	Este parámetro se utiliza para cambiar la visualización de la velocidad de rotación del motor (rev/min) en velocidad mecánica (m/mi).				
H75	[Selección modo resistencia DB]	0 ~ 1	0	Ningún límite	1			
			1	Usar la resistencia DB durante el tiempo programado en H76.				
H76	[Ciclo de resistencia DB]	0 ~ 30[%]	resis	Programa el porcentaje del ciclo de resistencia DB a activar durante una secuencia de funcionamiento.				
H77 ¹⁾	[Control	0 ~ 1	0	Siempre encendido	0			
	ventilador de refrigeración]		1	Se queda encendido cuando la temp. es superior a la temp. límite de protección del inversor. Se activa sólo durante el funcionamiento, cuando la temp. es inferior a la temp. límite de protección del inversor.				
H78	[Modo de funcionamiento cuando interviene	0 ~ 1	0	Funcionamiento continuo en caso de malfuncionamiento del ventilador de refrigeración.	0			
	la alarma ventilador de refrigeración]		1	En caso de malfuncionamiento del ventilador de refrigeración, el funcionamiento se bloquea.				
H79	[Versión software]	0 ~ 10.0		parámetro visualiza la versión vare del inversor.	1.0			
H81	[2° motor - tiempo acel]	0 ~ 6000	born	parámetro se activa cuando el e seleccionado es ON después de er programado I17-I24 en 12 {2ª	5.0			
H82	[2° motor - tiempo desacel]	[seg.]	habe	10.0				
H83	[2ª frecuencia base]	30 ~ 400 [Hz]			50.00			
H84	[2° motor - modelo V/F]	0 ~ 2			0			
H85	[2° motor - boost del par adelante]	0 ~ 15 [%]			5			

¹ Excepción: puesto que Sinus M-0001 2S/T y Sinus M 0001 4T son de convección natural, este código no aparece.



pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H86	[2° motor - boost del par atrás]	0 ~ 15 [%]	Este parámetro se activa cuando el borne seleccionado es ON después de	5	X
H87	[2° motor -nivel prevención punto muerto]	30~150 [%]	haber programado I17-I24 en 12 {2ª selección}.	150	X
H88	[2° motor - nivel protección térmica electrónica por 1 min]	50~200 [%]		150	O
H89	[2° motor - nivel protección térmica electrónica en continuo]			100	O
H90	[2ª corriente nominal motor]	0.1~50 [A]		26.3	X
H91 ¹⁾	[Lectura parámetros]	0 ~ 1	Copia los parámetros del inversor y los salva en el teclado remoto.	0	X
H92 ¹⁾	[Escritura parámetros]	0 ~ 1	Copia los parámetros del teclado remoto y los salva en el inversor.	0	X
H93	[Restauración parámetros predefinidos]	0 ~ 5	Se utiliza para inicializar los parámetros en el valor predefinido de fábrica. O - 1 Todos los grupos de parámetros se inicializan al valor predefinido de fábrica.	0	X
			2 Se inicializa sólo el grupo de accionamiento.		
			3 Se inicializa sólo el grupo funciones 1.		
			4 Se inicializa sólo el grupo funciones 2.		
			5 Se inicializa sólo el grupo E/S.		
H94	[Registración contraseña]	0 ~ FFFF	Contraseña para H95-[Bloqueo parámetros]. Programado como valor Hex.	0	0
H95	[Bloqueo parámetros]	0 ~ FFFF	Puede bloquear o desbloquear los parámetros mediante la inserción de la contraseña registrada en H94.	0	0
			UL (desbloqueo) Hab. mod. parám.		
1). 1 104 v 1			L (bloqueo) Deshab. mod.par.		

^{!:} H91 y H92 resultan visibles olo cuando hay un teclado remoto.



7.4 Grupo E/S 2

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
10	[Salto al código deseado]	0 ~ 81	Programa el número del código adonde saltar.	1	0
I 1	[Constante tiempo filtro entrada V1 negativa]	0 ~ 9999	Ajusta la reactividad de la entrada V1 en el intervalo (-10V~0V).	10	О
12	[Tensión mínima negativa entrada V1]	0 ~ 10 [V]	Programa la tensión mínima negativa de la entrada V1 (- 10V~0V).	0.00	0
13	[Frecuencia correspondiente a I 2]	0 ~ 400 [Hz]	Programa la frecuencia mínima en salida del inversor a la tensión mínima negativa I2.	0.00	0
14	[Tensión máx. negativa entr. V1]	0 ~ 10 [V]	Programa la tensión máx. negativa de la entrada V1 (-10V~0V).	10.0	0
15	[Frecuencia correspondiente a I 4]	0 ~ 400 [Hz]	Programa la frecuencia máxima en salida del inversor a la tensión máxima negativa I4.	50.00	0
16	[Constante tiempo filtro entrada V1 positivo]	0 ~ 9999	Ajusta la reactividad de la entrada V1 (0 ~ +10V).	10	0
17	[Tensión mín. positiva entrada V]	0 ~ 10 [V]	Programa la tensión mínima positiva de la entrada V1.	0	О
18	[Frecuencia correspondiente a I 7]	0 ~ 400 [Hz]	Programa la frecuencia mínima en salida del inversor a la tensión mínima I7.	0.00	О
19	[Tensión máx. positiva entrada V1]	0 ~ 10 [V]	Programa la tensión máxima positiva de la entrada V1.	10	0
I10	[Frecuencia correspondiente a I 9]	0 ~ 400 [Hz]	Programa la frecuencia máxima en salida del inversor a la tensión máxima I9.	50.00	0
I11	[Constante tiempo filtro para entrada I]	0 ~ 9999	Programa la constante de filtro interna de la sección de entrada para la entrada I.	10	0
l12	[Corriente mín. entrada I]	0 ~ 20 [mA]	Programa la corriente mínima de la entrada I.	4.00	0
I13	[Frecuencia correspondiente a I 12]	0 ~ 400 [Hz]	Programa la frecuencia mínima en salida del inversor a la corriente mínima de la entrada I.	0.00	0
l14	[Corriente máx. entrada I]	0 ~ 20 [mA]	Programa la corriente máxima de la entrada I.	20.00	0
I15	[Frecuencia correspondiente a I 14]	0 ~ 400 [Hz]	Programa la frecuencia máxima en salida del inversor a la corriente máxima de la entrada I.	50.00	О



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx			Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha																	
I16	[Criterios pérdida señal entrada analógica]	0 ~ 2	O: deshabilitado 1: activado debajo de la mitad del valor programado. 2: activado debajo del valor programado.			0	0																	
l17	[Definición borne entrada multi-función	0 ~ 29	0		do marcha adelante	0	0																	
140	P1]					4																		
l18	[Definición borne entrada multi-función P2]		3	Restau	de emergencia (ESt) ración cuando ocurre ería {RST}	1	0																	
l19	[Definición borne		4		do funcionamiento Jog	2	0																	
	entrada multi-función P3]		5	Frec. m	iulti-paso – Baja																			
120	[Definición borne		6	Frec. m	ulti-paso – Media	3	0																	
	entrada multi-función P4]		7	Frec. m	ulti-paso – Alta																			
I21	[Definición borne		8	Multi Ad	Multi Acel/Desacel – Baja		0																	
	entrada multi-función P5]		9	Multi Acel/Desacel – Media		-																		
122	[Definición borne		10	Multi Acel/Desacel – Alta		5	0																	
	entrada multi-función P6]		11	Freno (CC de mantenimiento.																			
123	[Definición borne		12	2 Selección 2° motor		6	0																	
	entrada multi-función P7]		13	-Reserv	/ado-																			
124	[Definición borne		14	-Reserv	/ado-	7	0																	
	entrada multi-función P8]		15	Up/ Down	Comando incremento frecuencia (Up)																			
			16		Comando reducción frecuencia (Down)																			
			17	Funcior	namiento con 3 hilos																			
																				18	Alarma (EtA)	externa: contacto A		
			19	Alarma (EtB)	externa: contacto B																			
			20		n diagnóstico autom.																			
			21		de funcionamiento PID normal.																			
			22	Cambic local	de Remoto (RS485) a]																		
			23	· ·	o frecuencia	_																		
			24	· ·	o rampas Acel/Desacel																			
			25	Ùp/Dov	zación frecuencia vn memorizada}																			
			26	JOG-FX	Κ																			



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx		Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
			27	JOG-RX		
			28	Open loop1		
			29	FIRE Mode		

^{*} Ver "Cap. 14 Localización de averías y mantenimiento" para el contacto A/B intervención externa.

^{*} Todos los bornes de entrada multi-función se deben programar de manera diferente.



Pantalla LED	Nombre parámetro		rvalo /Máx	Descripción					Ajuste de fáb.	Aj. en marcha		
I25	[Visualización estado borne entrada]	BIT 7 P8	BIT 6 P7	BIT 5 P6	BI ⁻ 4 P5	3	BIT 3 P4	BIT 2 P3	BIT 1 P2	BIT 0 P1	0	0
126	[Visualización estado borne salida]	BIT1				BIT			<u> </u>		0	0
127	[Constante tiempo filtro para bornes entrada multi-función]	1 ~ 1	15	1	tivid	lad o		perio porne	r, la en en	trada	4	0
130	[Frecuencia multi-paso4]	0 ~ 4 [Hz]	100					uperio xima].	r a F2	21 –	30.00	0
I31	[Frecuencia multi-paso 5]										25.00	0
132	[Frecuencia multi-paso 6]										20.00	0
133	[Frecuencia multi-paso 7]	-									15.00	0
134	[Tiempo multi- acel 1]	0~ 6 [seg									3.0	0
135	[Tiempo multi- desacel 1]										3.0	
136	[Tiempo multi- acel 2]										4.0	
137	[Tiempo multi- desacel 2]										4.0	
138	[Tiempo multi- acel 3]										5.0	
139	[Tiempo multi- desacel 3]										5.0	
I40	[Tiempo multi- acel 4]										6.0	
l41	[Tiempo multi- desacel 4]										6.0	
142	[Tiempo multi- acel 5]										7.0	
143	[Tiempo multi- desacel 5]	-									7.0	
144	[Tiempo multi- acel 6]										8.0	
145	[Tiempo multi- desacel 6]										8.0	
I46	[Tiempo multi- acel 7]										9.0	



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx	Descripción	Ajuste de fáb.	Aj. en marcha	
147	[Tiempo multi- desacel 7]			9.0		



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx		Desc	ripción		Ajuste de fáb.	Aj. en marcha
150	[Selección	0~3	Elen	nento en	Salida a	a 10[V]	0	0
	elemento salida analógica]		salic	la	200V (2S/T)	400V (4T)		
			0	Frec. salida	Frecuei máxima			
			1	Corriente en salida	150 %			
			2	Tensión en salida	CA 282V	CA 564V		
			3	Tensión bus CC	CC 400V	CC 800V		
I51	[Regulación nivel salida analógica]	10~200 [%]	Se b	oasa en 10V	/.		100	0
152	[Nivel de frecuencia]	0 ~ 400 [Hz]		Se usa cuando l54 o l55 está programado en 0-4.				0
153	[Ancho de banda frecuencia]		No p	No puede ser superior a F21.				О
154	[Selección borne	0 ~ 19	0	FDT-1			12	0
	salida multi- función]		1	FDT-2				
155	[Selección relé		2	FDT-3			17	
	multi-función]		3	FDT-4				
			4	FDT-5				
			5	Sobrecarg				
			6	Sobrecarg			_	
			7	Punto mu (STALL)	erto moto	or		
			8	Interv. sob	retensió	n (Ovt)		
			9	Interv. baj	a tensiór	ı (Lvt)	-	
			10	Recalent.	inversor	(OHt)		
			11	Pérdida co	omando			
			12	Durante la	a marcha			
			13	Durante la	Durante la parada			
			14	Durante la constante				
			15	Durante S	peed Se	arch		
			16	Espera pa		da señal		
			17	Salida ala	rma			



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/Máx		Descripción	Ajuste de fáb.	Aj. en marcha
			18	Advertencia para intervención ventilador de refrigeración		
			19	Selección señal frenado		



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx		De	scri	ipción		Ajuste de fáb.	Aj. en marcha
156	[Salida relé alarma]	0~7		Cuando se programa H26– [Número tentativas de rearranque automático]	ha int dif de	uando ay una terven. ferente e baja nsión	Cuando ocurre la interven. por baja tensión	2	0
				Bit 2	Bi	t 1	Bit 0		
			0	-		-	-		
			1	-		-	✓		
			2	-		✓	-		
			3	-		✓	✓		
			4	✓		-	-		
			5	✓		-	✓		
			6	✓		✓	-		
			7	✓		✓	√		
157	[Selección borne salida	0 ~ 3		Relé multi- función	'	Borne s función	salida multi- MO	0	0
	cuando hay un			Bit 1			Bit 0		
	error de comunicación]		0	-			-		
			1	-		✓			
			2	✓			-		
			3	√			✓		
159	[Selección	0 ~ 1	1	otocolo de com	nuni	icación		0	X
	protocolo de		<u> </u>	ogramado.					
	comunicación]		0	Modbus RTU					
			1	ES BUS					
160	[Número inversor]	1 ~ 250		ogramación pa 3485	ıra I	a comun	icación	1	0
l61	[Velocidad de transmisión]	0 ~ 4		leccionar la ve RS485.	loci	idad de t	ransmisión	3	0
			0	1200 [bps]					
			1	2400 [bps]					
			2	4800 [bps]				1	
			3	9600 [bps]				1	
			4	19200 [bps]				1	
162	[Selección funcionamiento	0 ~ 2		usa cuando e vía a través de				0	0
	después pérdida comando de		0	Funcionamie frecuencia ar comando.	nto	continuc	a la		




Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx	Descripción	Ajuste de fáb.	Aj. en marcha
			1 Parada marcha libre (interrupción en salida)2 Desacel para parada		
163	[Tiempo espera después pérdida comando de frecuencia]	0.1 ~ 120 [seg.]	Durante este tiempo, el inversor determina si está o no el comando de frecuencia en entrada. Si durante este tiempo no hay ningún comando de frecuencia, el inversor empieza a funcionar según la manera seleccionada en 162.	1.0	0
I64	[Programación tiempo de comunicación]	2 ~ 100 [ms]	Tiempo de muestreo para la comunicación.	5	0
I65	[Programación paridad/bit de parada]		Cuando el protocolo está programado, se puede programar también el formato de comunicación.	0	0
		0~3	0 Paridad: Ninguna, Bit de parada: 1	-	
			1 Paridad: Ninguna, Bit de parada: 2		
			2 Paridad: Par, Bit de parada: 1		
			3 Paridad: Dispar, Bit de parada: 1		
166	[Leer registro de dirección 1]			5	0
167	[Leer registro de dirección 2]			6	
168	[Leer registro de dirección 3]			7	
169	[Leer registro de dirección 4]	0-42220	El usuario puede registrar hasta 8	8	
170	[Leer registro de dirección 5]	0~42239	direcciones discontinuas y leerlas todas con un comando de Lectura.	9	
l71	[Leer registro de dirección 6]			10	
172	[Leer registro de dirección 7]			11	
173	[Leer registro de dirección 8]			12	
174	[Escribir registro de dirección 1]	0~42239	El usuario puede registrar hasta 8 direcciones discontinuas y escribirlas	5	0
175	[Escribir registro de dirección 2]		todas con un comando de Escritura	6	
176	[Escribir registro de dirección 3]			7	
177	[Escribir registro de dirección 4]			8	
178	[Escribir registro de dirección 5]			5	



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo Mín/ Máx	Descripción	Ajuste de fáb.	Aj. en marcha
179	[Escribir registro de dirección 6]			6	
180	[Escribir registro de dirección 7]			7	
I81	[Escribir registro de dirección 8]			8	
182	[Corriente apertura freno]	0~180 [%]	Programa el valor de corriente que determina la apertura del freno. Depende del valor de H33 (corriente nominal motor).	50.0	0
183	[Retardo apertura freno]	0~10 [s]	Programa el retardo de apertura del freno	1.00	X
184	[Frecuencia FX apertura freno]	0~400 [Hz]	Programa la frecuencia FX de apertura del freno	1.00	X
185 186	[Frecuencia RX apertura freno]	0~400 [Hz]	Programa la frecuencia RX de apertura del freno	1.00 1.00	X
	[Retardo cierre freno]	0~19 [s]	Programa el retardo de cierre del freno		
187	[Frecuencia cierre freno]	0~400 [Hz]	Programa el retardo de cierre del freno	2.00	X
188	Frecuencia Fire Mode	0.0 ~ 400.0 Hz	Frecuencia en Fire Mode	50.0Hz	0
189	Mín. factor escala PID F/B	0.0 ~ 100.0	Factor de escala mínimo PID F/B	0.0	О
190	Máx. factor escala PID F/B	0.0 ~ 100.0	Factor de escala máximo PID F/B	100.0	О
I91	Selección tipo	0	Contacto A (Normalm. abierto)	0	0
131	contacto A, B	1	Contacto B (Normalm. cerrado)		
192	Ret. On MO	0.0~10.0 seg	Tiempo retardo On contacto MO	0.0 seg	X
193	Ret. Off MO	0.0~10.0 seg	Tiempo retardo Off contacto MO	0.0 seg	Х
194	Retardo On 30°,B,C	0.0~10.0 seg	Tiempo retardo On contacto 30 A,B,C	0.0 seg	Х
195	Retardo Off 30A,B,C	0.0~10.0 seg	Tiempo retardo Off contacto 30 A,B,C	0.0 seg	Х
196	Habilit. alarmas durante funcion.	0 ~ 1	0 : Ninguna alarma habilitada en modo FIRE MODE	-	-
190	En FIRE MODE	0~1	1 : Alarma/s habilitada/s en modao FIRE MODE		




CAPÍTULO 8 - DIAGRAMA DEL BLOQUEO DE CONTROL






8.1 Programación Modo de comando y Frecuencia





8.2 Programación Acel/Desacel y control V/F





Notas:



CAPÍTULO 9 - FUNCIONES BÁSICAS

9.1 Modo frecuencia

Programación de la frecuencia mediante teclado - 1

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionam.	0.00	[Comando frecuencia]	-	0 ~ 400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	0	0 ~ 7	0	

- Programar Frq [Modo frecuencia] en 0 {Programación de la frecuencia mediante teclado - 1}.
- Programar la frecuencia deseada en 0.00, luego presionar la tecla Prog/Ent (●) para memorizar el valor.
- El valor debe ser inferior a F21 [Frecuencia máxima].
- ▶ Cuando se conecta el teclado remoto, se desactivan las teclas del teclado en la unidad principal.
- Programación de la frecuencia mediante teclado 2

Grupo	Código	Nombre parámetro	Programación	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	0.00	[Comando frecuencia]	-	0 ~ 400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	1	0 ~ 7	0	


- Programar Frq [Modo frecuencia] en 1{ Programación de la frecuencia mediante teclado - 2}.
- En 0.00, cambiar la frecuencia presionando las teclas Arriba (▲)/ Abajo (▼). En este caso, las teclas Up/Down se utilizan como potenciómetro.
- El valor debe ser inferior a F21 [Frecuencia máxima].
- ▶ Cuando está conectado el teclado remoto, se desactiva el teclado de la unidad principal.




● Programación de la frecuencia mediante la entrada –10 ~ +10[V]

Grupo	Código	Nombre parámetro	Programación	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	0.00	[Comando frecuencia]	-	0 ~400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	2	0 ~ 8	0	
Grupo E/S	I 1	[Constante tiempo filtro entrada V1 negativa]	10	0 ~ 9999	10	
	12	[Tensión mínima negativa entrada V1]	-	0 ~ 10	0.0	V
	13	[Frecuencia correspondiente a I 2]	-	0 ~ 400	0.00	Hz
	14	[Tensión máx. negativa entr. V1]	-	0 ~ 10	10.00	V
	15	[Frecuencia correspondiente a I 4]	-	0 ~ 400	50.00	Hz
	I6 ~ I10	[Entrada V1 positiva]				

- Programar Frq [Modo frecuencia] en 2.
- La frecuencia programada se puede controlar en **0.00** [Comando frecuencia].
- ▶ Aplicar la señal –10V ~ +10V entre el borne CM y V1.




▶ Frecuencia en salida correspondiente a la tensión –10V ~ +10V en entrada al borne V1






▶ I 1 (Constante tiempo filtro para entrada NV): Eficaz para eliminar el ruido durante la programación del circuito de frecuencia. Incrementar la constante de tiempo de filtro si no se puede efectuar un funcionamiento constante por causa del ruido. Una programación superior causa una respuesta más lenta (t es superior).




▶ I 2 ~ I 5: Programación del intervalo de tensión en la entrada V1 (-10V ~ 0V) y de la frecuencia correspondiente.

Ej.) tensión negativa mínima en entrada -2V (I2) con la correspondiente frecuencia 10Hz (I3), tensión negativa máxima en entrada -8V (I4) con la correspondiente frecuencia 50Hz (I5).



▶ I 6 ~ I 10: Programación del intervalo de tensión en la entrada V1 (0 ~ 10V) y de la correspondiente frecuencia.

Ej.) tensión mínima en entrada +2V (I7) con la correspondiente frecuencia 10Hz (I8), tensión máxima en entrada +8V (I9) con la correspondiente frecuencia 50Hz (I10).







• Programación de la frecuencia mediante entrada placas de bornes 0 ~ 10 [V] o con potenciómetro.

Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionam.	0.00	[Comando frecuencia]	-	0 ~400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	3	0 ~ 8	0	
Grupo E/S	16	[Constante tiempo filtro para entrada V1 positiva]	10	0 ~ 9999	10	
	17	[Tensión mín. positiva entrada V]	-	0 ~ 10	0	V
	18	[Frecuencia correspondiente a I 7]	-	0 ~ 400	0.00	Hz
	19	[Tensión máx. positiva entrada V1]	-	0 ~ 10	10	V
	I10	[Frecuencia correspondiente a I 9]	-	0 ~ 400	50.00	Hz

- Seleccionar 3 en el código de Frq del Grupo de accionamiento.
- Se puede aplicar 0-10V directamente de un controlador externo o de un potenciómetro conectado a los bornes VR, V1 y CM.
 - Conectar los bornes como se indica a continuación y, por lo que se refiere a I 6 ~ I 10, hacer referencia a la página 9-3.



Wiring of potentiometer



0 ~ 10V input via external controller

Programación de la frecuencia mediante entrada 0 ~ 20 [mA]

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionam	0.00	[Comando frecuencia]	-	0 ~400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	4	0 ~ 8	0	
Grupo E/S	I11	[Constante tiempo filtro para entrada I]	10	0 ~ 9999	10	
	l12	[Corriente mínima entrada I]	-	0 ~ 20	4	mA
	I13	[Frecuencia correspondiente a I12]	-	0 ~ 400	0.00	Hz
	l14	[Corriente máx. entrada I]	-	0 ~ 20	20	mA
	l15	[Frecuencia correspondiente a I14]	-	0 ~ 400	50.00	Hz

- Seleccionar 4 en el código de Frq del Grupo de accionamiento.
- La frecuencia se programa mediante la entrada 0~20mA entre el borne CM e I.



Programación de la frecuencia mediante entrada tensión -10 ~ +10[V] y entrada 0 ~ 20[mA]

Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Interval o	Inicial	Unidad
Grupo de accionam.	0.00	[Comando frecuencia]	-	0 ~400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	5	0 ~ 8	0	

- Seleccionar 5 en el código de Frq del Grupo de accionamiento.
- Este modo de funcionamiento está disponible si se utiliza la regulación de la frecuencia mediante entrada V1 e I contemporáneamente.
- Código relativo: I 2 ~ I 5, I 6 ~ I10, I11 ~ I15
- ▶ La función se obtiene usando contemporáneamente las entradas analógicas V1 I, y se usa para alcanzar una regulación fina y rápida de la frecuencia. Por ejemplo, programando valores diferentes de frecuencia en V1 e I, se puede obtener la respuesta rápida mediante la entrada 0 ~ 20mA (I) y el control preciso se puede determinar mediante la entrada –10 ~ 10V (V1).

Ejemplo:

Grupo	Código	Nombre parámetro	Programación	Unidad
	12	[Tensión mín. negativa entrada V1]	0	V
	13	[Frecuencia correspondiente a I 2]	0.00	Hz
	14	[Tensión máx. negativa entrada V1]	10.00	V
	15	[Frecuencia correspondiente a I 4]	5.00	Hz
	17	[Tensión mín. positiva entrada V1]	0	V
Grupo E/S	18	[Frecuencia correspondiente a I 7]	0.00	Hz
Grupo E/O	19	[Tensión máx. positiva entrada V1]	10	V
	I10	[Frecuencia correspondiente a I 9]	5.00	Hz
	l12	[Entrada I corriente mínima]	4	mA
	I13	[Frecuencia correspondiente a I 12]	0.00	Hz
	I14	[Corriente máx. entrada I]	20	mA
	I15	[Frecuencia correspondiente a I 14]	50.00	Hz

- ▶ Después de haber efectuado la programación indicada arriba, si se aplican 5V a V1 con 12mA en el borne I, la frecuencia en salida es igual a 27.5Hz. Si se aplican –5V al borne V1 con 12mA en el borne I, la frecuencia en salida es igual a 22.5Hz.
- Programación de la frecuencia mediante entrada 0 ~ 10[V] + 0 ~ 20[mA]

Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionam.	0.00	[Comando frecuencia]	-	0 ~400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	6	0 ~ 8	0	

- Seleccionar 6 en el código de Frq del Grupo de accionamiento.
- Código relativo: I 6 ~ I 10, I 11 ~ I 15
- Hacer referencia a la programación de la frecuencia mediante entrada de tensión con -10
 +10V, entrada + 0 ~ 20mA (pág. 9-5).
- Programación de la frecuencia mediante comunicación RS485



Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionam.	0.0	[Comando frecuencia]	-	0 ~400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	7	0 ~ 8	0	

- Seleccionar 7 en el código de Frq del Grupo de accionamiento.
- Código relativo: I 59, I 60, I 61
- Hacer referencia al Capítulo 13. Comunicación RS485.

Programación de la frecuencia con Up-Down


Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionam.	0.0	[Comando frecuencia]	-	0 ~400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	8	0 ~ 8	0	

- En el parámetro Frq del Grupo de accionamiento, seleccionar 8.
- Códigos relativos: I17 ~ 24.
- Seleccionar dos bornes a utilizar para el modo up-down entre los bornes en entrada multifunción (P1 ~ P8).
- Hacer referencia al Capítulo 7, Grupo E/S 2.

Bloqueo analógico

Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionam.	Frq	[Modo frecuencia]	2 ~ 7	0 ~ 7	0	
Grupo E/S	l17	[Definición borne entrada multi-función P1]	-		0	
	~	~		0 ~29		
	124	[Definición borne entrada multi-función P8]	23		7	

- Está disponible cuando el código Frq se programa en 2 ~ 7.
- Para el comando Bloqueo analógico, seleccionar un borne de entrada multi-función (P1 ~ P8).
- ▶ Cuando se selecciona el borne P8,






9.2 Programación de la frecuencia multi-paso

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	0.0	[Comando frecuencia]	5.0	0 ~ 400	0.00	Hz
	Frq	[Modo frecuencia]	0	0 ~ 7	0	-
	St1	[Frecuencia multi-paso 1]	-	0 ~ 400	10.00	Hz
	St2	[Frecuencia multi-paso 2]	-		20.00	=
	St3	[Frecuencia multi-paso 3]	-		30.00	=
Grupo E/S	122	[Definición borne entrada multi-función P6]	5	0 ~ 29	5	-
	123	[Definición borne entrada multi-función P7]	6		6	-
	124	[Definición borne entrada multi-función P8]	7		7	-
	130	[Frecuencia multi-paso 4]	-	0 ~ 400	30.00	Hz
	I31	[Frecuencia multi-paso 5]	-		25.00	=
	132	[Frecuencia multi-paso 6]	-		20.00	
	133	[Frecuencia multi-paso 7]	-		15.00	

- Seleccionar un borne entre P1-P8 para suministrar el comando de frecuencia multi-paso.
- Si se seleccionan los bornes P6-P8, programar I22-I24 en 5-7 para suministrar el comando de frecuencia multi-paso.
- La frecuencia multi-paso 0 se puede programar en Frq [Modo frecuencia] y 0.00 [Comando frecuencia].
- Las frecuencias multi-paso 1-3 se programan en St1-St3 del Grupo de accionamiento, mientras las frecuencias multi-paso 4-7 se programan en I30-I33 del Grupo E/S.



Frec. paso	FX o RX	P8	P7	P6
0	✓	-	-	-
1	✓	-	-	✓
2	✓	-	✓	-
3	✓	-	✓	✓
4	✓	✓	-	-
5	✓	✓	-	✓
6	√	√	√	-
7	✓	✓	✓	✓




9.3 Método de programación del comando de marcha

Funcionamiento mediante las teclas STOP/RST y RUN por teclado (Modo 0)

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	drv	[Modo comando]	0	0 ~ 3	1	
	drC	[Programación dirección rotación motor]	-	F, r	F	

- Programar drv [Modo comando] en 0.
- Si está programada una frecuencia de marcha diferente de 0, el motor comienza a acelerar presionando la tecla RUN. El motor desacelera hasta pararse si se presiona la tecla STOP/RST.
- Se puede seleccionar la dirección de rotación en drC [Programación dirección rotación motor] cuando el comando de marcha se envía mediante el teclado.

	F	Adelante
	r	Atrás




Counter- clockwise

Cuando se conecta el teclado remoto, se desactiva el teclado de unidad principal.

Comando de funcionamiento mediante bornes FX, RX (Modo 1)

Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	drv	[Modo comando]	1	0 ~ 3	1	
Grupo E/S	l17	[Definición borne entrada multi-función P1]	0	0 ~ 29	0	
	I18	[Definición borne entrada multi-función P2]	1	0 ~ 29	1	

- Programar **drv** [Modo comando] en 1.
- Programar I17 e I18 en 0 y 1 para usar P1 y P2 como bornes FX y RX.
- "FX" es el comando de marcha adelante, mientras "RX" es el comando de marcha atrás.
- ► El motor se para cuando los bornes FX/RX están en ON o OFF al mismo tiempo.






Comando de funcionamiento mediante borne FX, RX (Modo 2)

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	drv	[Modo comando]	2	0~3	1	
Grupo E/S	I17	[Definición borne entrada multi-función P1]	0	0 ~ 29	0	
	I18	[Definición borne entrada multi-función P2]	1	0 ~ 29	1	

- Programar drv en 2.
- Programar I17 e I18 en 0 y 1 para usar P1 y P2 como bornes FX y RX.
- FX: Comando de marcha. El motor gira en sentido horario y el borne RX (P2) está OFF.
- RX: Programación dirección motor. El motor gira en sentido antihorario cuando el borne RX (P2) está ON.



Comando de funcionamiento mediante comunicación RS485 (Modo 3).

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	drv	[Modo comando]	3	0~3	1	
Grupo E/S	159	[Selección protocolo de comunicación]	-	0 ~ 1	0	
	160	[Número inversor]	-	1 ~ 250	1	
	l61	[Velocidad de transmisión]	-	0 ~ 4	3	

- Programar **drv** en 3.
- Programar correctamente I59, I60 e I61.
- El inversor funciona mediante comunicación RS485.
- Hacer referencia al Capítulo 13, Comunicación RS485.



● Selección de la dirección de rotación mediante la entrada –10 ~ +10[V] del borne V1

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	frq	[Programación de la frecuencia]	2	0 ~ 7	0	
	drv	[Modo comando]	-	0 ~ 3	1	

- Programar frq en 2.
- El inversor funciona como indica la tabla a continuación, sin relación con la programación del modo de comando.

	Comando FWD RUN (FX)	Comando REV RUN (RX)
0 ~ +10 [V]	FWD RUN	REV RUN
-10 ~ 0 [V]	REV RUN	FWD RUN

- ▶ El motor gira hacia adelante cuando la tensión en entrada en V1-CM es igual a 0~10[V] y está activo el comando de marcha adelante FWD RUN. El motor gira hacia atrás cuando la tensión de entrada en V1-CM es negativa −10~0[V] y está activo el comando de marcha adelante FWD RUN.
- ▶ El motor gira hacia atrás cuando la tensión en entrada en V1-CM es igual a 0~10[V] y está activo el comando de marcha atrás REV RUN. El motor gira hacia adelante cuando la tensión de entrada a V1-CM es negativa −10~0[V] y está activo el comando de marcha atrás REV RUN.

Deshabilita marcha FX/RX

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	drC	[Programación dirección rotación motor]	-	F, r	F	
Grupo funciones 1	F 1	[Deshabilita marcha adelante/atrás]	-	0 ~ 2	0	

- Seleccionar la dirección de rotación del motor.
- 0: Habilita marcha adelante y atrás
- 1: Deshabilita marcha adelante
- 2: Deshabilita marcha atrás




Modo de inicio al encendido

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	drv	[Modo comando]	1, 2	0 ~ 3	1	
Grupo funciones 2	H20	[Selección inicio al encendido]	1	0 ~ 1	0	

- Programar H20 en 1.
- Cuando se aplica la alimentación CA al inversor y drv está programado en 1 o 2 {Marcha mediante borne de control con por lo menos un comando activo ON}, el motor empieza a acelerar.
- Este parámetro es inactivo cuando drv está programado en 0 {Marcha mediante teclado} o 3 {Comunicación RS485}.

. CUIDADO

Hacer mucho cuidado en caso de esta función por causa del potencial peligro debido al hecho de que el motor empieza a girar de repente en cuanto se aplica la alimentación CA.



<u>When H20 is 0</u> <u>When H20 is 1</u>

Rearranque después de la restauración de una avería


Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	drv	[Modo comando]	1, 2	0 ~ 3	1	
Grupo funciones 2	H21	[Rearranque después restauración avería]	1	0 ~ 1	0	

- Programar H21 en 1.
- Si drv está programado en 1 o 2 y el borne seleccionado está ON cuando se restaura una alarma, el motor comienza a acelerar.
- Este parámetro no está activo cuando **drv** se programa en 0 {marcha mediante teclado} o 3 {Comunicación RS485}.



Hacer mucho cuidado en caso de esta función por causa del potencial peligro debido al hecho de que el motor empieza a girar de repente en cuanto se restaura una alarma.






9.4 Programación modelo y tiempo Desacel/Acel

Programación tiempo Desacel/Acel en base a la frecuencia máxima

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	ACC	[Tiempo acel]	-	0 ~ 6000	5.0	Seg
	dEC	[Tiempo desacel]	-	0 ~ 6000	10.0	Seg
Grupo funciones1	F21	[Frecuencia máxima]	-	40 ~ 400	50.00	Hz
Grupo funciones2	H70	[Frecuencia de referencia para Acel/Desacel]	0	0 ~ 1	0	
	H71	[Escala tiempo desacel/acel]	-	0 ~ 2	1	

- Programar el tiempo Desacel/Acel deseado en ACC/dEC del Grupo de accionamiento.
- Si H70 está programado en 0 {Frecuencia máxima}, el Tiempo Desacel/Acel es el tiempo necesario para alcanzar la frecuencia máx. de 0 Hz.
- La unidad del tiempo Desacel/Acel se puede programar en H71.
- El tiempo Desacel/Acel está programado en base a F21 [Frecuencia máxima]. Por ejemplo, si F21 está programado en 60Hz, el Tiempo Desacel/Acel en 5 seg y la frecuencia de marcha en 30Hz, el tiempo necesario para alcanzar 30Hz es igual a 2,5 seg.






- ▶ Unidades de tiempo más precisas se pueden programar en base a las características de la carga, como se indica a continuación.
- ▶ En Sinus M, se pueden visualizar hasta 5 números. Por eso, si la unidad de tiempo está programada en 0,01 seg, el tiempo máx. de desacel/acel es igual a 600,00 seg.

Código	Nombre	Valor	Intervalo	Descripción
		ajuste	ajuste	
H71	[Escala tiempo	0	0.01~600.00	Unidad programada: 0,01 seg
	Desacel/Acel]	1	0.1~6000.0	Unidad programada: 0,1 seg
		2	1~60000	Unidad programada: 1 seg

Programación del tiempo Desacel/Acel en base a la Frecuencia de marcha

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accionamiento	ACC	[Tiempo acel]	-	0 ~ 6000	5.0	Seg
	dEC	[Tiempo desacel]	-	0 ~ 6000	10.0	Seg
Grupo funciones 2	H70	[Frecuencia de referencia para Acel/Desacel]	1	0 ~ 1	0	

- El Tiempo Desacel/Acel está programado en ACC/dEC.
- Si se programa H70 en 1 {Frecuencia Delta}, el tiempo Desacel/Acel indica el tiempo necesario a la frecuencia en salida para alcanzar la frecuencia requerida.
- ▶ Cuando H70 y el tiempo Acel se programan respectivamente en 1 {Frecuencia Delta} y 5 seg.
- ▶ El diagrama abajo en la Sección A indica el cambio de la frecuencia de marcha cuando antes es necesaria una frecuencia de 10Hz y luego de 30Hz.






Programación del tiempo multi-desacel/acel mediante bornes multi-función

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Set	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo de accion.	ACC	[Tiempo acel]	-	0 ~ 6000	5.0	Seg
	dEC	[Tiempo desacel]	-	0 ~ 6000	10.0	Seg
Grupo E/S	I17	[Definición borne entrada multi-función P1]	0	0 ~ 29	0	
	I18	[Definición borne entrada multi-función P12]	1		1	
	l19	[Definición borne entrada multi- función P3]	8		2	
	120	[Definición borne entrada multi- función P4]	9		3	
	I21	[Definición borne entrada multi- función P5]	10		4	
	134	[Tiempo multi-acel 1]	-	0 ~ 6000	3.0	Seg
	~	~		0000		
	147	[Tiempo multi-desacel 7]	-		9.0	

- Si se desea ajustar el Tiempo multi-desacel/acel mediante los bornes P3-P5, programar I19, I20, I21 en 8, 9, 10.
- El Tiempo multi-desacel/acel 0 se puede programar en ACC y dEC.
- El Tiempo multi-desacel/acel 1-7 se puede programar en l34-l47.



Tiempo desacel/acel	P5	P4	P3
0	-	ı	-
1	-	ı	\
2	-	✓	1
3	-	✓	✓
4	✓	-	-
5	✓	-	✓
6	✓	✓	-
7	✓	✓	✓




Programación tipo Acel/Desacel

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Intervalo programaciones		Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F 2	[Tipo acel]	0	Lineal	0	
	F 3	[Tipo desacel]	1	Curva en S		
Grupo funciones 2	H17	[Lado inicio Acel/Desacel Curva en S]	0~100		40	%
	H18	[Lado final Acel/Desacel Curva en S]			40	%


- El Tipo Acel/Desacel se puede programar en F2 y F3.
- Lineal: es un tipo general para aplicaciones de par constante.
- Curva en S: esta curva permite que el motor acelere y desacelere progresivamente.

□ CUIDADO:

▶ Para la Curva en S, el tiempo desacel/acel actual es más largo del tiempo programado por el usuario.




- ▶ H17 programa la relación inicial entre la Curva en S y aquélla Lineal en 1/2 de la Frecuencia de Ref. Acel/Desacel. Para un inicio progresivo de Acel/Desacel, incrementar H17 para ampliar la relación de la Curva en S.
- ▶ H18 programa la relación final entre la Curva en S y aquélla Lineal en 1/2 de la Frecuencia de Ref. Acel/Desacel. Para una parada y llegada de velocidad precisa y progresiva, incrementar H18 para ampliar la relación de la Curva en S.





Nota: si la Frecuencia de Ref. para Acel/desacel (H70) está programada en Frec. máx. y la frecuencia de destinación está programada debajo de la frec. máx., la forma de la Curva en S podría deformarse.



Mota: si la frecuencia de destinación es inferior a la frecuencia máxima, se corta la parte superior de la forma de onda.

Programación del tiempo acel para la Curva en S

$$= ACC + ACC \times \frac{H17}{2} + ACC \times \frac{H18}{2}$$

Programación del tiempo desacel para la Curva en S


$$= dEC + dEC \times \frac{H17}{2} + dEC \times \frac{H18}{2}$$

▶ ACC y dEC indican el tiempo programado en el Grupo de accionamiento.

Bloqueo Acel/Desacel

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo E/S	I17	[Definición borne entrada multi-función P1]	-	0 ~29	0	
	~	~				
	124	[Definición borne entrada multi-función P8]	24		7	

- Seleccionar un borne de entrada multi-función 1-8 para deshabilitar Acel/Desacel.
- Si se selecciona P8, programar I24 en 24 para activar esta función.






9.5 Control V/F

Funcionamiento del Modelo V/F Lineal

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones	F22	[Frecuencia base]	-	30 ~ 400	50.00	Hz
	F23	[Frecuencia inicial]	-	0.1 ~ 10.0	0.50	Hz
	F30	[Modelo V/F]	0	0 ~ 2	0	
Grupo funciones 2	H40	[Selección método de control]	-	0~3	0	


- Programar F30 en 0 {Lineal}.
- Este modelo mantiene una relación lineal Voltios / Frecuencia de F23 [Frecuencia inicial] a F22- [Frecuencia base]. Es útil para las aplicaciones de par constante.
- ▶ Frecuencia base: en este nivel, el inversor genera la tensión nominal. Insertar la frecuencia presente en la placa del motor.
- Frecuencia inicial: en este nivel, el inversor comienza a generar la tensión.



Modelo V/F cuadrático

Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F30	[Modelo V/F]	1	0 ~ 2	0	

- Programar F30 en 1 {Cuadrático}.
- Este modelo mantiene la relación Voltios / Hertz cuadrática. Adecuado para aplicaciones tipo ventiladores, bombas, etc.





Funcionamiento del Modelo V/F usuario


Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones	F30	[Modelo V/F]	2	0 ~ 2	0	
	F31	[V/F usuario - frecuencia 1]	-	0 ~ 400	12.50	Hz
	~	~				
	F38	[V/F usuario - tensión 4]	-	0 ~ 100	100	%

- Programar F30 en 2 {V/F usuario}.
- El usuario puede ajustar la relación Voltios / Frecuencia en base al Modelo V/F de los motores especiales y a las características de carga.

CUIDADO 🔼

Si se usa un motor estándar de inducción y se programan valores V/F muy superiores al Modelo V/F lineal, podrán resultar pérdidas de par o recalentamiento del motor por causa de la sobre-excitación de los devanados.


Cuando el Modelo V/F usuario está activo, F28 - [Boost del par adelante] y F29 - [Boost del par atrás] se desactivan.



Regulación tensión en salida

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F39	[Regulación tensión en salida]	-	40 ~ 110	100	%

 Esta función se usa para ajustar la tensión en salida del inversor. Es útil cuando se usa un motor con tensión nominal inferior a la tensión en entrada.






Boost del par manual

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo						
funciones	F27	[Selección boost del par]	0	0 ~ 1	0	
1						
	F28	[Boost del par adelante]	-	0 ~ 15	2	%
	F29	[Boost del par atrás]				

- Programar F27 en 0 {Boost del par manual}.
- Los valores de [Boost del par adelante/atrás] se programan separadamente en F28 y F29.

CUIDADO

 Si el valor de boost es muy superior al valor necesario, el motor puede recalentarse por causa de sobre-excitación de los devanados o alarmas del inversor.



Boost del par automático

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unid ad
Grupo funciones 1	F27	[Selección boost del par]	1	0 ~ 1	0	
Grupo funciones 2	H34	[Corriente motor sin carga]	-	0.1 ~ 20	-	А
	H41	[Regulación automática]	0	0 ~ 1	0	
	H42	[Resistencia estator (Rs)]	-	0 ~ 14	-	Ω

- Antes de programar el Boost del par automático, es necesario programar H34 y H42 correctamente (Ver páginas 10-7, 10-19).
- Seleccionar 1 (Boost del par automático) en F27.
- El inversor calcula automáticamente el valor del boost de par mediante los parámetros del motor y genera la tensión correspondiente.




9.6 Selección del método de parada

• Desacel. hasta la parada

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F4	[Modo de parada]	0	0 ~ 3	0	

En el código F4, seleccionar 0 (desacel hasta la parada).

El motor desacelera hasta 0 Hz y se para en el tiempo programado.



Parada mediante freno CC


Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F4	[Modo de parada]	1	0 ~ 3	0	

- En el código F4, seleccionar 1 (Freno CC hasta la parada).
- Hacer referencia a la página 10-1.

Parada por inercia

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F4	[Modo de parada]	2	0 ~ 3	0	

- En el código F4, seleccionar 2 (Parada por inercia).
- Cuando el comando de RUN está OFF, la tensión y la frecuencia en salida llegan a 0.





9.7 Ajustes del límite de frecuencia


• Limites de frecuencia máxima y frecuencia inicial

Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F21	[Frecuencia máxima]	-	0 ~ 400	50.00	Hz
	F23	[Frecuencia inicial]	-	0.1 ~ 10	0.50	Hz

- Frecuencia máxima: límite máx. de la frecuencia. Las frecuencias no pueden ser superiores a la [Frecuencia máxima], excepto F22 [Frecuencia base].
- Frecuencia inicial: límite mín. de la frecuencia. Si el comando de frecuencia está inferior a este valor, la frecuencia en salida del inversor se quedará automáticamente en 0.00Hz.
- Límites de la frecuencia mínima (Low) y máxima (High)

Grupo	Código	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F24	[Selección límite frecuencia]	1	0 ~ 1	0	
	F25	[Límite máx. frecuencia]	-	0 ~ 400	50.00	Hz
	F26	[Límite mín. frecuencia]	-	0 ~ 400	0.50	Hz

- Programar F24 en 1.
- La frecuencia de marcha se puede programar dentro del intervalo de F25 y F26.
- Cuando se programa la frecuencia mediante entrada analógica (entrada de corriente o tensión), el inversor funciona en el intervalo del límite mínimo y máximo de la frecuencia, como se indica a continuación.
- ▶ Esta programación es válida también cuando se programa la frecuencia con el teclado.






Frecuencia de salto

Grupo	Cód.	Nombre parámetro	Prog	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 2	H10	[Selección frec. de salto]	1	0 ~ 1	0	
	H11	[Límite mín. frecuencia salto 1]	-	0.1 ~ 400	10.00	Hz
	~	~				
	H16	[Límite mín. frecuencia salto 3]	-	0.1 ~ 400	35.00	Hz

- Programar H10 en 1.
- La programación de la frecuencia de marcha no es disponible en el intervalo de la frecuencia de salto H11-H16.
- La frecuencia de salto se puede programar en el intervalo de F21 [Frecuencia máxima] y
 F23 [Frecuencia inicial].



- Cuando se desea evitar la resonancia mecánica atribuible a la frecuencia natural de un mecanismo, estos parámetros permiten saltar las frecuencias de resonancia. Se pueden programar tres diversas áreas de [Límite máx/mín frecuencia salto] a saltar para evitar este fenómeno. Sin embargo, durante la fase de aceleración y desaceleración, la frecuencia de marcha se encontrará en las áreas seleccionadas.
- ▶ Si se incrementa la programación de la frecuencia como se indica arriba y el valor programado de la frecuencia (programación analógica mediante tensión y/o corriente, programación digital mediante teclado o mediante comunicación RS485) entra en el intervalo de la frecuencia de salto, el valor de la frecuencia de marcha se quedará en el valor del límite mín. de la frecuencia de salto. Si el valor de la frecuencia programada no entra en el intervalo de la frecuencia de salto, la frecuencia de marcha aumenta según la rampa programada.
- ▶ Si se reduce la programación de la frecuencia y el valor programado de la frecuencia (programación analógica mediante tensión y/o corriente, programación digital mediante teclado o mediante comunicación RS485) entra en el intervalo de la frecuencia de salto, el valor de la frecuencia de marcha se quedará en el valor del límite máx. de la frecuencia de salto. Si el valor de la frecuencia programada no entra en el intervalo de la frecuencia de salto, la frecuencia de marcha disminuye según la rampa programada.



CAPÍTULO 10 - FUNCIONES AVANZADAS

10.1 Freno CC

Parada del motor mediante freno CC.


Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 1	F 4	[Modo de parada]	1	0 ~ 2	0	
	F 8	[Frecuencia inicial freno CC]	-	0.1 ~ 60	5.00	Hz
	F 9	[Espera freno CC]	-	0 ~ 60	0.1	seg
	F10	[Corriente de freno CC]	-	0 ~ 200	50	%
	F11	[Tiempo freno CC]	-	0 ~ 60	1.0	seg

- Programar F4 [Modo de parada] en 1.
- F 8: frecuencia a la cual se activa el freno CC.
- F 9: una vez alcanzada la frecuencia F8, el freno CC se activa después de este tiempo
- F10: corriente del freno programada como valor porcentaje de H33 [Corriente nominal motor].
- F11: programa el tiempo de mantenimiento de la corriente de freno CC F10.

□ Cuidado:

Si se programa una corriente de freno CC excesiva o el tiempo freno CC está programado en un valor demasiado largo, el motor puede recalentarse y luego dañarse.

- ➤ Si se programa F10 o F11 en 0, el freno CC se deshabilita.
- ▶ F 9 [Espera freno CC]: cuando la inercia de la carga es elevada o si F 8 [Frecuencia inicial freno CC] es demasiado alto, pueden ocurrir alarmas por sobrecorriente. Estas alarmas se pueden evitar aumentando el tiempo F9.



▶ En caso de freno CC en cargas de alta inercia y/o de alta frecuencia, modificar la programación del parámetro H37 [Velocidad inercia carga].

H37	Velocidad inercia carga	0	10 veces inferior a la inercia del motor
		1	10 veces la inercia del motor
		2	10 veces superior a la inercia del motor




Arranque del freno CC

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 1	F12	[Corriente de arranque freno CC]	-	0 ~ 200	50	%
	F13	[Tiempo de arranque freno CC]		0 ~ 60	0	seg

- F12: Programa el nivel como porcentaje de H33 [Corriente nominal motor].
- F13: El motor acelera después de la aplicación de la corriente CC por el tiempo programado.

☐ Cuidado:

Si se programa una corriente de freno CC excesiva o el tiempo freno CC está programado en un valor demasiado largo, el motor puede recalentarse y luego dañarse.



- ▶ Programando F12 o F13 en 0, se deshabilita el freno CC inicial.
- ▶ t = cuando se aplica el freno CC, la frecuencia empieza a incrementar después del tiempo t, es decir cuando la tensión en salida del inversor alcanza la tensión residual generada por el freno CC.

Þ

Freno CC de mantenimiento (función anti-condensación).

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 1	F12	[Corriente de arranque freno CC]	-	0 ~ 200	50	%
Grupo E/S	I19	[Definición borne entrada multi-función P3]	11	0 ~ 29	2	

- F12: Programa el nivel como porcentaje de H33 [Corriente nominal motor].
- Seleccionar un borne para generar un comando de freno CC después de la parada entre P1 y P8.
- Si el borne P3 está programado para esta función, programar I19 en 11 {Frenado CC después de la parada}.

☐ Cuidado:

Si se programa una corriente de freno CC excesiva o el tiempo freno CC está programado en un valor demasiado largo, el motor puede recalentarse y luego dañarse.






10.2 Funcionamiento Jog

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 1	F20	[Frecuencia Jog]		0 ~ 400	10.00	Hz
Grupo E/S	I21	[Definición borne entrada multi-función P5]	4	0 ~ 29	4	

- Programar la frecuencia Jog deseada en F20.
- Seleccionar un borne de P1 a P8 a usar para esta función.
- Si P5 está programado para el funcionamiento Jog, programar I21 en 4 {Jog}.
- La frecuencia Jog se puede programar dentro del intervalo de F21 [Frecuencia máxima]
 y F23 [Frecuencia inicial].




- ▶ El funcionamiento Jog tiene la prioridad respecto a todos las otras operaciones, excepto la frecuencia de pausa. Por lo tanto, si se inserta el comando frecuencia Jog durante una operación Multi-paso, Up-Down o de 3 hilos, tal operación será efectuada en la frecuencia Jog.
- ▶ El diagrama arriba es un ejemplo de entrada multi-función programado en el modo NPN.
- Funcionamiento borne Jog.



Funcionamiento borne JOG FX/RX

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Progr.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo accion. 1	F20	[Frecuencia Jog]		0 ~ 400	10.00	Hz
Grupo E/A	I23	[Definición borne entrada multifunción P7]	26	0 ~ 29	6	
	124	[Definición borne entrada multifunción P8]	27	0 ~ 29	7	

- Programar la frecuencia Jog deseada en F20.
- Seleccionar P7 o P8 para esta función.
- Al programar P7 para el funcionamiento Jog, programar I23 en 26 {Jog}.
- ▶ Es posible programar la frecuencia Jog dentro del intervalo de F21 [Frecuencia máxima] y F23 [Frecuencia inicial].
- ▶ En el ejemplo a continuación, la referencia de frecuencia es igual a 30Hz, mientras que la frecuencia Jog es igual a 10 Hz.





10.3 UP-DOWN frecuencia

Función memorización Up-down

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Progr.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo de accionam.	Frq	[Método programación frecuencia]	8	0~8	0	
Grupo E/S	I17	[Definición borne entrada multifunción P1]	0			
	122	[Definición borne entrada multifunción P2]	25	0 ~ 29	5	
	123	[Definición borne entrada multifunción P3]	15		6	
	124	[Definición borne entrada multifunción P4]	16		7	
Grupo función 1	F63	[Selección memorización frecuencia Up-down]	-	0~1	0	
	F64	[Memorización frecuencia Updown]	-		0.00	

- En el parámetro Frq del grupo Drv, seleccionar 8.
- Seleccionar el borne usado como "up-down" entre las entradas multifunción (P1~P8).
- Tras elegir P7 y P8 como bornes "up-down", seleccionar siempre 15 (mando incremento frecuencia) y 16 (mando reducción frecuencia) para I23 y I24 del grupo E/S.
- Elegir P6 como "borne memorización inicial up-down", seleccionar 25 (inicialización memorización up-down) como se indica más arriba.
- Función Memorización Up/down: si F63, "Memorización frecuencia up/down" se programa en 1, la frecuencia presente antes de la parada o de la deceleración del inversor se memoriza en F64.
- ▶ Cuando la función "Memorización frecuencia up/down" está habilitada, el usuario puede inicializar la frecuencia up-down memorizada programando correctamente la entrada multifunción "Inicialización memorización frecuencia up-down".

F63	Selección memorización frecuencia up/down	0	Deshabilita memorización frecuencia up/down	
		1	Habilita memorización frecuencia up/down	
F64	Memorización frecuencia Up- down	Frecuencia up/down memorizada		

▶ Si se envía la señal de "Inicialización memorización frecuencia up/down" estando la entrada multifunción "Up" o "Down" activada, esta señal resultará ignorada.

Selección modo Up-down

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Progr.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo de accion.	Frq	[Método programación frecuencia]	8	0~8	0	
Grupo E/S	I17	[Definición borne entrada multifunción P1]	0	0 ~ 29	0	

106




	123	[Definición borne entrada multifunción P7	15		6	
	124	[Definición borne entrada multifunción P8]	16		7	
Grupo	F65	[Selección modo Up-down]	-	0~2	0	
función 1	F66	[Up-down paso frecuencia]	-	0~400	0.00	Hz

- En el par. Frq del grupo Drv, seleccionar 8.
- Seleccionar el borne utilizado como "up-down" entre las entradas multifunción (P1~P8).
- El funcionamiento es el mismo que el modo seleccionado como paso frecuencia en F66.

▶ Las	La selección del modo up-down es la siguiente:						
F65	0.1	0	La frecuencia de referencia se incrementa según la frecuencia máx./mín. (valor inicial)				
	Selección Up/down	1	El incremento corresponde al paso de frecuencia (F66) en la parte de subida de la entrada				
		2	Combinación entre 0 y 1				
F66	Paso de frecuencia	Frecuencia incrementada en el lado subida de la entrada					


▶ Cuando F65 se pone a 0: presionar UP para aumentar el valor hasta Frecuencia máxima como valor de velocidad programado anteriormente (si hay un límite de frecuencia, la velocidad aumenta hasta alcanzar el límite superior); pesionar DOWN para reducir el valor y programarlo al valor de velocidad establecido anteriormente a pesar del modo de parada (si hay un límite de frecuencia, la velocidad disminuye hasta alcanzar el límite inferior).




Cuando F65 se pone a 1: la frecuencia de referencia se aumenta según el paso de frecuencia programado con F66 en el lado subida de la entrada multifunción programada como UP; tras definir los valores de up-down, la frecuencia se memoriza en el lado bajada. De otra manera, se disminuye según la misma cantidad del paso de frecuencia programado con F66 en el lado subida de la entrada multifunción programada como DOWN; tras establecer los valores de up-down la frecuencia se memoriza en el lado bajada. En tal caso, tras establecer la entrada multifunción programada como UP o DOWN, si se transmite un mando de parada, se memoriza el



valor del lado bajada anterior y, si la entrada multifunción no está definida, el valor de frecuencia corriente no se memoriza. El tiempo acel/decel no cambia con respecto al modo de programación de F65 en "0".



▶ Cuando F65 se pone a 2: la frecuencia de referencia se aumenta según el paso de frecuencia programado con F66 en el lado subida de la entrada multifunción programada como UP y, estando activado por 3 segundos, actúa como si estuviese programado a "0". De otra manera, se disminuye según la fase de frecuencia programada con F66 en el lado subida de la entrada multifunción programada como DOWN y, estando activado por 3 segundos, actúa como si estuviese programado a "0". El tiempo acel/decel no cambia con respecto al modo de programación de F65 en "0.



CUIDADO


En modo up/down, cuando la entrada se habilita nuevamente antes de que la frecuencia termine el incremento programado con la fase de frecuencia, esta habilitación resulta ignorada y también la frecuencia memorizada corresponde a la obtenida antes de la activación.



10.4. Funcionamiento de 3 hilos (Arranque-Parada mediante pulsadores)

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	I17	[Definición borne entrada multi-función P1]	0	0 ~ 29	0	
	~	~				
	124	[Definición borne entrada multi-función P8]	17		7	

- Seleccionar los bornes de P1 a P8 para el comando de ARRANQUE (ej.: marcha adelante FX, marcha atrás RX).
- Seleccionar el borne para el comando de PARADA. Si se selecciona P8, programar I24 en 17 {funcionamiento de 3 hilos}.



- ▶ En el funcionamiento de 3 hilos, se memorizan las señales de ARRANQUE / PARADA.
- ▶ El inversor arranca el motor sólo después de haber recibido el impulso ON procedente del pulsador de ARRANQUE normalmente abierto y para el motor sólo después de haber recibido el impulso OFF del pulsador de PARADA normalmente cerrado.
- ▶ El ancho de banda del impulso (t) no debe ser inferior a 50mseg.



10.5 Funcionamiento en pausa

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H 7	[Frecuencia de pausa]	-	0.1 ~ 400	5.00	Hz
	H 8	[Tiempo de pausa]	-	0 ~ 10	0.0	seg

- Gracias a esta programación, el motor empieza a acelerar después del tiempo de pausa a la frecuencia de pausa.
- Se usa principalmente para disparar el freno mecánico en los ascensores y en las instalaciones de levantamiento.
- Frecuencia de pausa: esta función se usa para generar el par motor en una dirección específica. Es útil en aplicaciones de levantamiento para obtener un par suficiente antes de disparar el freno mecánico. El valor de la frecuencia de pausa debe ser superior a la frecuencia de deslizamiento nominal del motor. La frecuencia de deslizamiento nominal se calcula mediante la formula indicada a continuación.

Donde, f_s = Frecuencia de deslizamiento nominal

 f_r = Frecuencia nominal del motor


rpm = = RPM placa motor

P = Número de polos del motor

<u>Ejemplo</u>

Frecuencia nominal = 60Hz RPM nominal = 1740rpm Número de polos motor = 4

 $f_s = 60 - \left(\frac{1740 \times 4}{120}\right) = 2Hz$





10.6 Compensación de deslizamiento

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	·		-	0.2 ~ 7.5	7.5	
	H31	[Número de polos motor]	-	2 ~ 12	4	
	H32	[Frecuencia de deslizamiento nominal]	-	0 ~ 10	2.33	Hz
	H33	[Corriente nominal motor]	-	0.5 ~ 50	26.3	А
	H34	[Corriente motor sin carga]	-	0.1 ~ 20	11.0	А
	H36	[Rendimiento motor]	-	50 ~ 100	87	%
	H37 [Velocidad inercia carg		-	0 ~ 2	0	
	H40	[Selección método de control]	1	0~3	0	

- Programar H40 [Selección método de control] en 1 {Compensación de deslizamiento}.
- Esta función permite que el motor marche con velocidad constante, compensando el deslizamiento típico de un motor de inducción.
- ▶ H30: Programar el tipo de motor conectado al lado de salida inversor.

H30	[Selección tipo motor]	0.2	0.2kW
	motorj	~	
		5.5	5.5kW
		7.5	7.5kW

- ▶ H31: Insertar el número de polos indicados en la placa del motor.
- ▶ H32: Insertar la frecuencia de deslizamiento en base a la siguiente fórmula y a los datos de la placa del motor.

$$f_s = f_r - \left(\frac{rpm \times P}{120}\right)$$

Donde, f_s = Frecuencia de deslizamiento nominal

 f_r = Frecuencia nominal motor

rpm = RPM nominal motor

P = Número polos del motor

Ej.) Frec. Nom.: 60Hz, RPM nominal: 1740rpm, Polos: 4,


$$f_s = 60 - \left(\frac{1740 \times 4}{120}\right) = 2Hz$$



- ▶ H33: Insertar la corriente nominal indicada en la placa del motor.
- ▶ H34: Insertar la corriente medida cuando el motor funciona sin carga y a la frecuencia nominal. Insertar el 50% de la corriente nominal del motor cuando es difícil medir la corriente del motor sin carga.
- ▶ H36: Insertar el rendimiento del motor indicado en la placa del mismo.
- ▶ H37: Seleccionar la inercia de la carga en base a la inercia del motor, como se indica a continuación.

H37	[Velocidad inercia carga]	0	10 veces inferior a la inercia del motor
		1	Aprox. 10 veces la inercia del motor
		2	10 veces superior a la inercia del motor

▶ Cuanto mayor es la carga aplicada, mayor es la diferencia entre la velocidad nominal motor y la velocidad síncrona del motor (ver la figura abajo). Esta función permite que el motor funcione con velocidad constante, compensando el deslizamiento típico de un motor de inducción.





10.7 Controlador PID

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H49	[Selección funcionamiento PID]	1	0 ~ 1	0	-
	H50	[Selección retroacción PID]	-	0 ~ 1	0	-
	H51	[Ganancia proporcional para controlador PID]	-	0 ~ 999.9	300.0	%
	H52	[Tiempo integral para controlador PID]	-	0.1~ 32.0	1.0	seg
	H53	[Tiempo diferencial para controlador PID]	-	0.00 ~30.0	0	seg
	H54	[Selección método de control PID]	-	0 ~ 1	0	-
	H55	[Límite superior frecuencia en salida PID]	-	0.1 ~ 400	60.0	Hz
	H56	[Límite inferior frecuencia en salida PID]	-	0.1 ~ 400	0.50	Hz
	H57	[Selección valor PID estándar]	-	0~4	0	Hz
	H59	[PID Inverso]	-	0~1	0	_
	H61	[Retardo modo Sleep]	-	0.0~2000.0	60.0	-
	H62	[Freuencia modo Sleep]	-	0.00~400	0.00	Hz
	H63	[Nivel de reactivación (Wake-up)]	-	0.0~100.0	35.0	%
Grupo E/S	117~ 124	[Definición borne entrada multi- función P1-P8]	21	0 ~ 29	-	-
Grupo de accionam.	rEF	[Referencia PID]	-	0~400 /0~100	0.00 /0.0	Hz /%
	Fbk	[Retroacción PID]	-	0~400 /0~100	0.00 /0.0	Hz /%

- La frecuencia de salida del inversor se controla por el PID, usado normalmente para inspecciones constantes de flujo, presión o temperatura.
- Programar H49 del Grupo función 2 en 1 (Selección control PID). Aparecen los parámetros REF y FBK. Programar en REF el valor de referencia PID. El valor efectivo de retroacción PID se monitoriza en FBK.
- Los dos modos de control PID, "PID Normal" y "PID de proceso" se pueden programar en H54 (Selección método de control PID).
- ▶ H50: Seleccionar el tipo de retroacción del controlador PID.

H50	[Selección	0	Entrada borne I (0 ~ 20[mA])
	retroacción PID]	1	Entrada borne V1 (0 ~ 10[V])

- ▶ H51: ganancia proporcional (P) que multiplica la diferencia entre la referencia (valor que se quiere obtener del elemento físico a controlar) y la retroacción (valor medido del elemento físico); dicha diferencia, llamada "error", se multiplica por una constante H51 ("Ganancia proporcional para controlador PID"). Si se aumenta H51, en igualdad de error, aumenta el aporte del término proporcional en el señal en salida del controlador (el cual, luego, llega a ser más "sensible"); pero, un valor excesivamente alto de H51 puede cuasar fenómenos de inestabilidad.
- ▶ H52: el tiempo integral es importante porque permite cancelar el error en régimen, es decir obtener la



perfecta conformidad entre el valor de referencia y la retroacción. La ganancia integral determina el tiempo necesario para corregir el valor de error acumulado. Por ejemplo, si H52 está programado en un 1 seg y el error es igual al 100%, una corrección del 100% se genera dentro de 1 seg. Si se reduce el valor de H52, la respuesta es más rápida, pero una programación demasiado baja puede causar fenómenos de inestabilidad.

- ▶ H53: el tiempo diferencial permite cancelar los errores causados por variaciones instantáneas del elemento controlado. El tiempo diferencial actúa sólo en la variación del error (por ejemplo, si el error es constante, ello no actúa). En SINUS M, la variación del error se detecta cada tc "tiempo de muestreo" igual a 0,01 seg. La salida determinada por el componente diferencial es igual a H53*∆ error (%) / tc (seg.). Por ejemplo, si se detecta una variación de error del 1% programando en H53, a 0,01 seg. se suministra una corrección igual al 1% en la salida del controlador PID. Si se aumenta el valor de H53, la corrección es mayor, pero una programación demasiado alta puede causar fenómenos de inestabilidad.
- ▶ I17 ~ I24: Para pasar al funcionamiento PID Normal se debe programar uno de los bornes P1-P8 en 21 y habilitarlo.
- rPM: Calcula la retroacción en H50 como Frecuencia motor y muestra el valor correspondiente.
- ref: Indica el valor de mando del controlador PID.
- ▶ Fbk: Convierte en frecuencia motor el valor del feedback puesto en H50.



Diagrama de bloques PID Normal (H54=0)







Diagrama de bloques PID de Proceso (H54=1)





10.7.1 Referencia PID

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H49	Selección control PID	0~1	Habilita o deshabilita el control PID	0	X

- H49 permite seleccionar el modo de control PID. Programar en "1".
- Se visualizarán los parámetros REF y FBK.

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H57	[Selección fuente de referencia PID]	0~4	Selecciona la fuente de referencia PID indicada en "rEF" en el Grupo de accion. O Programación por teclado 1 1 Programación por teclado 2 2 V1 2: 0~10V 3 I: 0~20mA 4 Comunicación RS-485	0	X

- Como Referencia PID se pueden utilizar incluso las frecuencias multi-paso 1-3 y 4-7. Las frecuencias multi-paso 1-3 están programadas en St1-St3 del Grupo de accionamiento mientras que las frecuencias multi-paso 4-7 están programadas en I30-I33 del Grupo E/S.



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.		Descripción			Aj. en marcha
			0	Digital	Teclado - programación 1		
			1_	2.9.00.	Teclado - programación 2		
			2		V1 1: -10 ~ +10 [V]		
		todo	3		V1 2: 0 ~ +10 [V]		
	Método		4	<u> </u>	Borne I: 0 ~ 20 [mA]		
Frq	program.	0 ~ 7	_		Borne V1 - programación	0	X
	frecuencia		5	Analógico	1+		
				-	Borne I		
					Borne V1 - programación		
			6		2+		
					Borne I		
			7	Com.	RS485		

- La fuente de la referencia PID se selecciona en H57 del Grupo función 2.
- El valor PID REF se puede modificar y controlar en "rEF" del grupo DRV.
- El valor PID se crea fundamentalmente en 'Hz'. 'Hz' no es una unidad física, por lo tanto la Referencia PID interna se calcula con un '%' de la Frecuencia máxima (F21).

Pantall a LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
rEF	Referencia PID	-	Programación valor control PID estándar	-	-
189	Valor mínimo de F/B	0.0~100.0	Factor de escala mínimo F/B	0.0	0
190	Valor máximo de F/B	0.0~100.0	Factor de escala máximo F/B	100.0	О

 El código "REF" del grupo de accionamiento es el código de función adicional de esta versión para la unidad actual y el código sólo para la visualización. Hacer referencia a la siguiente ecuación.

$$\text{Referencia física actual} = \frac{I84(Unidadm\acute{a}x) - I83(Unidad\ m\acute{n}n)}{FrecuenciaM\acute{a}x} \times referenciaPID(Hz) + I83(Unidad\ m\acute{n}n)$$

- Si se desea visualizar la referencia física actual en %, programar l89 e l90 en 0.0 y 100.0 (ajuste de fábrica). Si el valor programado de F21 y el comando PID son iguales respectivamente a 50Hz y 20Hz, la Referencia PID debe ser la siguiente. $\frac{100.0-0.0}{50.0} \times 20.0 + 0.0 = 40.0$.
- El valor físico se puede visualizar en Bar. Por ejemplo, el sensor de presión posee una salida mínima igual a 0V en caso de 1,0 Bar e igual a 10V en caso de 20.0 bar. En este caso, l89 e l90 se deben programar respectivamente en 1.0 y 20.0.
- Si la frecuencia máxima y el comando PID son iguales respectivamente a 50Hz y 20Hz, la Referencia PID debe ser la siguiente. $\frac{20.0-1.0}{50.0} \times 20.0+1.0=8.6$



10.7.2 Retroacción PID

- El origen de retroacción PID se selecciona en el código H50. La retroacción PID es un tipo de valor físico, como la presión, por lo tanto se debe utilizar una de las entradas analógicas.
- Se utilizan varios códigos para la retroacción PID (los primeros son: ganancia analógica, polarización y filtros). La escala del valor actual es la segunda. Además, está presente un código adicional en el grupo de accionamiento sólo para la visualización.


Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.	Descripción	Ajuste de fáb.	Aj. en marcha
FBK	Retroacción PID	-	Visualiza el valor PID en la unidad actual	-	-
I 6	Constante tiempo filtro para entrada V1	0 ~ 9999	Ajusta la reactividad de la entrada V1 (0~+10V)	10	0
17	Tensión mínima entrada V1	0 ~ 10[V]	Programa la tensión mínima de la entrada V1.	0	0
18	Frecuencia correspondiente a I7	0 ~ 400[Hz]	Programa la frecuencia mínima en salida inversor a la tensión mínima de la entrada V1.	0.00	О
19	Tensión máxima entrada V1	0 ~ 10[V]	Programa la tensión máxima de la entrada V1.	10	0
I10	Frecuencia correspondiente a I9	0 ~ 400[Hz]	Programa frecuencia máxima salida inversor a la tensión máxima de la entrada V1.	50.00	О
I11	Constante tiempo filtro para entrada I	0 ~ 9999	Programa la constante del filtro interno de la sección de entrada para la entrada I.	10	О
l12	Corriente mínima entrada I	0 ~ 20[mA]	Programa la corriente mínima de la entrada I.	4.00	0
I13	Frecuencia correspondiente a I12	0 ~ 400[Hz]	Programa la frecuencia mínima salida inversor a la corriente mínima de la entrada I.	0.00	О
l14	Corriente máx. entrada	0 ~ 20[mA]	Programa la corriente máxima de la entrada I.	20.00	0
I15	Frecuencia correspondiente a I14	0 ~ 400[Hz]	Programa la frecuencia máxima salida inversor a la corriente máxima de la entrada I.	50.00	О
H50	Selección retroacción PID	0 ~ 1	0 Entrada borne I (0 ~ 20 [mA]) 1 Entrada borne V1 (0 ~ 10 [V])	0	Х



- En el grupo de accionamiento hay un código adicional sólo para la visualización. Cuando se presiona la tecla ENT, este código indica el valor de la retroacción en la unidad actual. La retroacción se calcula en el orden mencionado a continuación.
 - 1°: Valor analógico mínimo (I7, I12) y valor analógico máximo (I9,I14) (en general, el sensor los limita). Si la señal de retroacción es más baja del límite inferior, la retroacción se limita al valor inferior. Por ejemplo, el valor de la programación analógica mínima es igual a 2V y la retroacción actual es igual a 1,8V. En este caso, el valor de la retroacción interna es igual a 2V.
 - 2°: Frecuencia mínima (I8, I13) y máxima (I10, I15) en cada valor de entrada mínima y máxima. Estos valores se usan para el % interno de los valores de retroacción basados en la frecuencia máxima F21.

Por ejemplo, el valor de la programación para I7 es 2V, para I8 es 10Hz, para I9 es 8V, para I10 es 40Hz, la frecuencia máxima F21 es 50Hz. En dichas condiciones, el % mínimo interno es 10/50 x 100 = 20 % cuando la entrada es inferior a 2V y el % máximo interno es 40/50 X 100 = 80% cuando la entrada es superior a 8V.

3°: Sólo para la visualización, Sinus M emplea uno o más factores de escala mediante % interno. El código I 83 se utiliza para la visualización mínima del factor de escala e I 84 para la máxima. En las mismas condiciones mencionadas arriba, el valor de I 83 es 1,0 y el valor de I 84 es 20,0. (La visualización Led de Sinus M es limitada, la unidad actual es irrelevante. Por lo tanto, el valor de visualización puede ser cualquier tipo de unidad, como BAR, Ps). Por esta razón, el código FBK indica 1,0 cuando el valor de entrada es inferior a 2V y 20,0 cuando es superior a 8V. La ecuación exacta se indica a continuación.



$$FBJK = \left(\left(\frac{I10 - I8}{I9 - I7} \right) \times \left(Tensi\'onenentrada - I7 \right) + I8 \right) \times \frac{(I84 - I83)}{FrecM\'ax} + I83 \ cuandoretroacci\'ondeV1$$

$$\circ FBJK = \left(\left(\frac{I15 - I13}{I14 - I12} \right) \times \left(Tensi\'onenentrada - I12 \right) + I13 \right) \times \frac{(I84 - I83)}{FrecM\'ax} + I83 \ cuandoretroacci\'onde\ I$$

Por ejemplo, el valor de la programación I 7 es igual a 2V , I 8 es 10Hz , I 9 es 8V, I 10 es 40Hz, I89 es 1,0, I90 es 20,0, la frecuencia máxima F21 es 50Hz. En estas condiciones, cuando el valor actual de la retroacción es igual a 5V, el código FBK indica 10,5.

- Si el valor de la programación 189 es igual a 0.0 e 190 a 100,0, la unidad es %



10.7.3 Límite PID

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo programac.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H55	Límite inferior frecuencia en salida PID	De 0 a 400Hz	Este parámetro limita la cantidad inferior de la frecuencia en salida por medio del controlador PID.	50.00Hz	0
H56	Límite superior frecuencia en salida PID	De 0 a 400Hz	Este parámetro limita la cantidad superior de la frecuencia en salida por medio del controlador PID.	0.5Hz	0

el límite inferior PID es el código función adicional de Sinus M. H55 y H56 se refieren a cada límite inferior y superior. Durante la marcha del inversor, si la retroacción es superior a la referencia, la frecuencia en salida alcanza el límite mínimo incluso. Por lo tanto, la frecuencia en salida e siempre incluida entre el límite inferior y aquello superior, excepto durante el tiempo de aceleración de 0Hz al límite inferior.

10.7.4 PID Inverso

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo programac.	Descripción		Ajuste de fábrica	Aj. en marcha	
H59	PID Inverso 0 ~ 1	0 ~ 1	0	Normal	0	X	
HOS FID IIIVEISO	LID IIIVEISO	0.51	1	Inverso	U	^	

- Para estabilizar el sistema (sistema de retroacción negativa), la salida del sensor está alta cuando el valor físico actual está alto. Pero a veces, la salida del sensor está invertida o el sistema necesita una salida mayor cuando la señal está baja. En este caso, se usa el PID inverso.
- Para esta funcionalidad, se añadió el código H59 al firmware especial. La salida PID aumenta cuando la referencia PID está superior a la retroacción con valor programado en "0"; la salida PID se reduce cuando la referencia PID está superior a la retroacción con el valor programado en "1".
- Cuando el código H59 está programado en "1", la pantalla FBK es la misma. Es decir, la retroacción es la misma y el error NUT es inverso.
- Esta funcionalidad influye en la operación 'Sleep' y 'Reactivación'. (Hacer referencia a 'Sleep' y 'Reactivación')



10.7.5 Funcionalidad Sleep y Reactivación (funcionalidad y códigos adicionales)

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo programac.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H61	Espera modo sleep	0 – 999 (seg)	Tiempo de espera en modo Sleep	60 seg.	X
H62	Frecuencia modo sleep	de 0 a 400Hz	Frecuencia en modo Sleep	0.0Hz	0
H63	Nivel de reactivación	0 – 50[%]	Nivel de Reactivación	2[%]	0

- Si la frecuencia en salida PID es inferior a la frecuencia modo sleep por un tempo superior a la espera modo sleep, el inversor cambia al modo sleep exactamente como en la condición de parada. Para volver a la condición normal, es necesario efectuar la reactivación o el rearranque después de la parada.
- Si no se quiere usar el modo Sleep, "Frecuencia modo sleep" se debe programar en un valor inferior al límite inferior PID o "Espera modo sleep" se debe programar en "**0.0seg**".
- Si el valor de retroacción baja debajo del valor específico (Referencia PID Nivel de reactivación),
 el inversor rearranca automáticamente. Por ejemplo, si la Referencia = 50%, el Nivel de reactivación = 5% y la Retroacción >45%, el inversor rearranca automáticamente. La Reactivación es válida sólo para el modo Sleep.
- Cuando el accionamiento está en modo Sleep, Sinus M no rearranca automáticamente después del comando de "PARADA" mediante la reactivación. En este caso, Sinus M arranca otra vez después del comando de marcha.



10.7.6 Circuito abierto 1 (Adicional)

Pantalla LED	Parámetro	Intervalo Mín/ Máx		D	escripción	Ajuste de fáb.	Aj. en marcha	
	Definición borne		0	Comando	marcha adelante (FX)			
l17	entrada multi- función P1		1	Comando	marcha atrás (RX)	0	0	
	Definición borne		2	5 \ /				
l18	entrada multi- función P2		3	Restaurac avería {RS	ión cuando ocurre una ST}	1	0	
	Definición borne		4	Comando	funcionamiento Jog			
l19	entrada multi- función P3		5	Frec multi-	-paso – Baja	2	0	
	Definición borne		6	Frec multi-	-paso – Media		_	
120	entrada multi- función P4		7	Frec multi-	-paso – Alta	3	0	
	Definición borne		8	Multi Acel/	Desacel – Baja			
I21	entrada multi- función P5		9	Multi Acel/	Desacel – Media	4	0	
	Definición borne		10	Multi Acel/Desacel – Alta				
122	entrada multi- función P6		11	Freno CC de mantenimiento.		5	О	
	Definición borne	12		12 Selección 2° motor		Selección 2° motor		
123	entrada multi- función P7	0 00	13	-Reservado-		6	0	
124	Definición borne	0 ~ 29	14	-Reservad			_	
	entrada multi- función P8		15	Up/	Comando incremento frecuencia (Up)	7	0	
			16	Down	Comando reducción frecuencia (Down)			
			17	Funcionar	niento de 3 hilos			
			18		terna: contacto A (EtA)			
			19		terna: contacto B (EtB)			
			20		agnóstico automático			
			21	func. norm	e funcionamiento PID a			
					remoto (RS485) a			
			22	local	remote (No 100) a			
			23			1		
			24	Bloqueo rampas Acel/Desacel				
			25	{Inicialización frecuencia Up/Down memorizada}				
			26	JOG-FX]		
			27	JOG-RX				
			28	Open loop		_		
			29	Fire Mode				



10.7.7 Origen Circuito abierto 1

Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.		Descripción			Aj. en marcha
			0	Digital	Teclado- programación 1 Teclado-		
Circuito		2		programación 2 V1 1: -10 ~ +10 [V]			
EDO3	Circuito abierto1 FRQ3 método program. frecuencia	0 ~ 7	3	Analógico	V1 2: 0 ~ +10 [V] Borne I: 0 ~ 20 [mA]	0	x
FNQS		0~7	5		Borne V1 - programación 1+ Borne I		
			6		Borne V1 - programación 2+ Borne I		
			7	Com.	RS485		

- El borne de entrada digital multi-función definido para el Circuito abierto1(28) se activa durante "RUN"; Sinus M funciona con la frecuencia en FRQ3 del control V/F independientemente de la frecuencia de H40.
- Si el valor programado en H40 pertenece ya al control V/F, es necesario cambiar sólo el método de programación de la frecuencia. Si el valor de Frq es igual al valor programado en FRQ3, el inversor funciona como antes.



10.7.8 Frecuencia de cambio Acel/Desacel

Pantall a LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. en marcha
H 69	Frecuencia de cambio Acel/Desacel	0 ~ 400Hz	Programación de la frecuencia de cambio Acel/Desacel	0Hz	X
134	Tiempo Multi- Acel 1	0~ 6000	-	3.0	0
135	Tiempo Multi- Desacel 1	[seg.]	-	3.0	
ACC	Tiempo acel	0 ~ 6000	Durante el funcionamiento multi-	5.0	0
dEC	Tiempo desacel	[seg.]	Acel/Desacel, este parámetro se usa como tiempo desacel/acel 0.	10.0	0

- Si la frecuencia en salida es inferior a este valor programado, Sinus M cambia la velocidad en base a los valores del 1er tiempo Acel/Desacel. Si es superior a este valor, se basa en el tiempo Acel/Desacel en el Grupo de accionamiento.
- Esta función no es válida incluso si sólo una entrada digital multi-función está programada en XCEL,M,H.




Tabla. Programación de parámetros

Origen de Ref.	Teclado	Modo de control	V/F
Valor de ref.	50Hz	H 69	25Hz
Tiempo de Acel	10,0 seg.	I 34	20,0 seg.
Tiempo de Desacel	20,0 seg.	I 35	40,0 seg.



10.8 Puesta a punto automática

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H41	[Puesta a punto automática]	1	0 ~ 1	0	-
	H42	[Resistencia estator (Rs)]	-	0 ~ 14	-	Ω
	H44	[Inductancia de dispersión (Lσ)]	-	0 ~ 300.00	-	mH

- Si se programa H41 en 1, el inversor efectúa la medición automática de los parámetros del motor.
- Los parámetros medidos del motor se usan en el boost de par automático y para el control vectorial sensorless.

☐ Cuidado:

La puesta a punto automática se debe ejecutar después de la parada del motor. El árbol del motor no debe funcionar con la carga durante la puesta a punto automática.

- ► H41: Cuando H41 está programado en 1 y se presiona la tecla Enter (●), se activa la puesta a punto automática y la pantalla LED visualiza "TUn". Al final, aparece "H41".
- ▶ H42, H44: Se visualizan, respectivamente, los valores de la resistencia estator del motor y la inductancia de dispersión detectadas durante la puesta a punto automática. En caso de error de cálculo de la puesta a punto automática o si se efectúa H93 [Inicialización parámetro], en H43 y H44 se visualizan los valores predefinidos correspondientes al tipo de motor seleccionado en H30.
- ▶ Presionar la tecla STOP/RST en el teclado o activar el borne de parada de emergencia (ESt) para interrumpir la puesta a punto automática.
- ▶ Si se interrumpe la puesta a punto automática, en H42 y H44 quedarán programados los valores predefinidos. Si se calcula H42 de manera correcta y sucesivamente la puesta a punto automática se interrumpe durante el cálculo de la inductancia de dispersión, en H44 quedará programado el valor predefinido.
- ▶ Para los valores predefinidos de los parámetros motor, ver la página 128.

☐ Cuidado:

No poner valores errados para la resistencia estator y la inductancia de dispersión. En caso contrario, la función de control vectorial sensorless y el control automático del boost de par pueden no funcionar correctamente.



10.9 Control vectorial sensorless

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H40	[Selección método de control]	3	0 ~ 3	0	-
	H30	[Selección tipo motor]	-	0.2 ~ 7.5	-	kW
	H32	[Frecuencia de deslizamiento nominal]	-	0 ~ 10	-	Hz
	H33	[Corriente nominal motor]	-	0.5 ~ 50	-	Α
	H34	[Corriente motor sin carga]	-	0.1 ~ 20	-	Α
	H42	[Resistencia estator (Rs)]	-	0 ~ 14	-	Ω
	H44	[Inductancia de dispersión (Lσ)]	-	0~300.00	-	mH
Grupo funciones 1	F14	[Tiempo para excitar el motor]	-	0.0~60.0	1.0	Seg.

 Si H40 – [Selección método de control] está programado en 3, se activa el control vectorial sensorless.

☐ Cuidado:

Es necesario medir los parámetros del motor para obtener servicios elevados. Se aconseja vivamente ejecutar H41 – [Puesta a punto automática] antes de efectuar el funcionamiento mediante el control vectorial sensorless.

- ▶ Verificar que los siguientes parámetros estén insertados correctamente para obtener servicios elevados con el control vectorial sensorless.
- ▶ H30: Seleccionar el tipo de motor conectado a la salida inversor.
- ▶ H32: Insertar la frecuencia de deslizamiento nominal (Ver capítulo 10-6).
- ▶ H33: Insertar la corriente nominal indicada en la placa del motor.
- ▶ H34: Después de haber sacado la carga del motor, programar H40 [Selección método de control] en 0 {Control V/F} y arrancar el motor a 50Hz. Insertar la corriente visualizada en Cur-[Corriente en salida] como corriente motor sin carga. Si es difícil quitar la carga del árbol del motor, insertar un valor incluido entre el 40% y el 50% de H33 [Corriente nominal motor] o dejar el valor predefinido de fábrica.
- ▶ Al verificarse una ondulación de par (ripple) durante el funcionamiento con velocidad elevada, se debe reducir H34 [Corriente motor en vacío] y ponerlo a 30%.
- ▶ H42, H44: Insertar el valor del parámetro medido durante H41 [Puesta a punto automática] o el valor predefinido de fábrica.
- ▶ F14: tiempo programado y necesario para magnetizar el motor (un tiempo programado demasiado breve reduce notablemente el par de arranque); después de este tiempo, el motor empieza a girar según la referencia programada. La cantidad de corriente de magnetización está programada en H34- [Corriente motor sin carga].
- ▶ Si se usa un motor de 0,2kW, antes es necesario insertar los valores indicados.




■ Ajuste de fábrica según las potencias nominales de los motores

Tensión en entrada	Potencia nom. motor [kW]	Corriente nom. [A]	Corriente sin carga [A]	Frec. desliz. Nom. [Hz]	Resistencia estator $[\Omega]$	Inductancia de dispersión [mH]
	0.2	1.1	0.6	2.33	14.0	122.00
	0.4	1.8	1.2	3.00	6.70	61.00
	0.75	3.5	2.1	2.33	2.46	28.14
200	1.5	6.5	3.0	2.33	1.13	14.75
200	2.2	8.8	4.4	2.00	0.869	11.31
	3.7	12.9	4.9	2.33	0.500	5.41
	5.5	19.7	6.6	2.33	0.314	3.60
	7.5	26.3	11.0	2.33	0.196	2.89
	11.0	37.0	12.5	1.33	0.120	2.47
	15.0	50.0	17.5	1.67	0.084	1.12
	18.5	62.0	19.4	1.33	0.068	0.82
	22.0	76.0	25.3	1.33	0.056	0.95
400	0.2	0.7	0.4	2.33	28.00	300.00
	0.4	1.1	0.7	3.0	14.0	177.86
	0.75	2.0	1.3	2.33	7.38	88.44
	1.5	3.7	2.1	2.33	3.39	44.31

10.10 Nivel de ahorro energético

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 1	F40	[Nivel de ahorro energético]		0 ~ 30	0	%

- Programar la tensión en salida a reducir en F40.
- Programar como porcentaje de la tensión máx. en salida.
- Para aplicaciones en ventiladores o bombas, el consumo energético se puede notablemente reducir disminuyendo la tensión en salida con una carga ligera o sin carga.





10.11 Speed Search

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H22	[Selección Speed Search]	-	0 ~ 15	0	
	H23	[Nivel corriente]	-	80 ~ 200	100	%
	H24	[Ganancia P durante Speed Search]	-	0 ~ 9999	100	
	H25	[Ganancia I durante Speed Search]	0 ~ 9999	200		
Grupo E/S	154	[Selección borne salida multi-función]	15	0 ~ 18	12	
	[Selección relé multi- función]			0 10	17	

- Se utiliza para evitar eventuales averías en caso el inversor genere tensión durante el funcionamiento después de haber quitado la carga. (Por ejemplo, se usa para volver a enganchar la velocidad de un motor conectado a una carga de inercia elevada, precedentemente dejado en marcha libre).
- Si esta función está habilitada, el inversor calcula la velocidad del motor en base a la corriente en salida.


La siguiente tabla indica 4 tipos de selección Speed Search.

H22		Speed Search con H20 = 1 [Inicio al encendido]	Speed Search durante rearranque después de una momentánea interrupción de alimentación.	Speed Search con H21 = 1 [Rearranque después de la restauración de alarmas]	Speed Search durante aceleración
		Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0	-	-	-	-
	1	-	-	-	✓
	2	-	-	✓	-
	3	-	-	✓	✓
	4	-	✓	-	-
	5	-	✓	-	✓
	6	-	✓	✓	-
	7	-	✓	✓	✓
	8	✓	-	-	-
	9	✓	-	-	✓
	10	✓	-	✓	-
	11	✓	-	✓	✓
	12	✓	✓	-	-
	13	✓	✓	-	✓
	14	✓	✓	✓	-
	15	√	√	√	√

- ▶ H23: Limita la corriente durante Speed Search. Programado como porcentaje de H33.
- ▶ H24, H25: el control PI gestiona Speed Search. Regular la ganancia P y la ganancia I en base a las características de la carga.
- ▶ I54, I55: la señal de Speed Search activo se envía al externo tramite el borne de salida digital multifunción (MO) y la salida relé multi-función (3ABC).



Ej.) Speed Search durante el rearranque después de una momentánea interrupción de la alimentación.




- ▶ En caso de interrupción momentánea de la alimentación, el inversor genera una baja tensión (LV) para enganchar la salida.
- ▶ Después de haber restaurado la alimentación, el inversor empieza a generar la frecuencia memorizada antes de la intervención de baja tensión (LV) y el control PI de Speed Search empieza ad incrementar la tensión.
- ▶ t1: Si la corriente generada durante Speed Search supera el valor fijado en H23, la tensión se queda constante y la frecuencia en salida se reduce.
- ▶ t2: Si ocurre lo contrario de t1, el aumento de la tensión vuelve a incrementar otra vez y, contemporáneamente, se interrumpe la disminución de la frecuencia en salida.
- ▶ Cuando la frecuencia y la tensión alcanzan el nivel nominal, el inversor efectúa la rampa de aceleración hasta alcanzar la frecuencia memorizada antes de la baja tensión (LV).
- ▶ La función Speed Search es útil en caso de elevada inercia de la carga.
- Cuando ocurre una momentánea interrupción de la alimentación inferior a 15 mseg., el inversor SINUS M continúa a funcionar normalmente.



10.12 Tentativa de rearranque automático

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H26	[Número de las tentativas de rearranque automático]	-	0 ~ 10	0	
	H27	[Tiempo de rearranque automático]	-	0 ~ 60	1.0	Seg.

- En H26 se programa el número de rearranques automáticos.
- Se usa para rearrancar automáticamente un sistema después de una alarma.
- ▶ H26: El rearranque automático se activa después del tiempo H27. H26 [Número tentativas de rearranque automático] se reduce de 1 por cada alarma. Si las alarmas superan el número predefinido de tentativas de rearranque, se desactiva la función del rearranque automático. Si se restaura la función de rearranque automático mediante el borne de control o la tecla STOP/RST en el teclado, se inserta automáticamente el número de tentativas de rearranque automático programado por el usuario en H26.
- ▶ Si no ocurren otras alarmas por 30 seg. después del rearranque automático, H26 se restaura al valor predefinido.
- ▶ Cuando se interrumpe el funcionamiento por Baja Tensión {Lvt}, Sobrecalentamiento Inversor {Oht} o Intervención Hardware {HWt}, se desactiva el rearranque automático.
- Después de H27- [Tiempo de rearranque automático], el motor empieza automáticamente a acelerar mediante Speed Search (H22-H25).
- ▶ Por ejemplo, cuando H26 [Número tentativas de rearranque automático] está programado en 2, el inversor actuará de la manera indicada en el diagrama a continuación.





10.13 Selección rumorosidad de funcionamiento (Cambio de la frecuencia portadora)

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H39	[Selección frecuencia portadora]	-	1 ~ 15	3	kHz

[•] Este parámetro influye en la rumorosidad del inversor durante el funcionamiento.

H39	Efectos generados cuando se	Reduce la rumorosidad del
	programa la frecuencia portadora	motor
	a un valor alto	Aumenta la disipación de calor
		del inversor
		Aumenta las interferencias
		emitidas por el inversor
		Aumenta la corriente de
		dispersión del inversor

10.14 Funcionamiento del 2° motor


Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H81	[2° motor - tiempo acel]	-	0 ~ 6000	5.0	Seg.
	H82	[2° motor - tiempo desacel]	-	0 ~ 6000	10.0	Seg.
	H83	[2° motor - frec. base]	-	30 ~ 400	60.00	Hz
	H84	[2° motor - Modelo V/F]	-	0 ~ 2	0	
	H85	[2° motor - aumento boost de par positivo]	-	0 ~ 15	5	%
	H86	[2° motor - aumento boost de par negativo]	-	0 ~ 15	5	%
	H87	[2° motor - nivel de prevención punto muerto]	-	30 ~ 150	150	%
	H88	[2° motor - nivel de protección térmica por 1 min]	-	50 ~ 200	150	%
	H89	[2° motor - nivel de protección térmica electrónica para funcionamiento continuo]	-	50 ~ 200	100	%
	H90	[2° motor - corriente nominal]	-	1 ~ 50	26.3	А
Grupo E/S	I17	[Definición borne entrada multi-función P1]	-	0 ~ 29	0	
	~	~				
	124	[Definición borne entrada multi-función P8]	12		7	

Programar el borne en la entrada multi-función entre P1 y P5 para el funcionamiento del segundo motor.

Si se usa el borne P5 para el funcionamiento del segundo motor, programar l24 en 12.



- ▶ Se usa cuando el inversor acciona 2 motores conectados a dos diferentes tipos de carga.
- ▶ El accionamiento del 2° motor no hace funcionar 2 motores contemporáneamente.
- ▶ Como indica la figura abajo, cuando se usan dos motores con un inversor, intercambiándolos, seleccionar uno de los 2 motores conectados. Cuando se para el funcionamiento del 1er motor, seleccionar un borne para el 2° motor y programar los parámetros H81-H90 para accionar el 2° motor.
- ▶ Seleccionar el 2° motor sólo cuando el 1er motor está parado.
- ▶ Los parámetros H81 ~ H90 se programan como aquellos del 1er motor.





10.15 Función de diagnóstico automático

Como usar la función de diagnóstico automático

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H60	Selección diagnóstico automático	-	0 ~ 3	0	-
Grupo E/S	I17	Definición borne entrada multi-función P1	-	0 ~ 29	0	-
	~	~				
	Definición borne entrada multi-función P8		20		7	-

- Seleccionar la función diagnóstico automático en H60, Grupo funciones 2.
- Elegir un borne para esta función entre P1 y P8.
- Para elegir P8 para esta función, programar I24 en "20".

☐ CUIDADO:

Hacer cuidado a no tocar el inversor con las manos u otros objetos durante la ejecución de esta función, ya que hay corriente en la salida del inversor.

Después de haber terminado las conexiones de entrada/salida del inversor, efectuar la función de diagnóstico automático.

Esta función permite que el usuario verifique de manera segura las averías de los IGBT, de una fase abierta en salida, de un cortocircuito y las averías de falta a tierra, sin que sea necesario desconectar las conexiones del inversor.

Se pueden efectuar 4 selecciones.

H60 ¹⁾	Función de diagnóstico automático	0	Diagnóstico automático deshabilitado
		1	Avería IGBT y faltas a tierra ²⁾
		2	Fase en salida en cortocircuito, circuito abierto y falta a tierra
		3	Falta a tierra (avería IGBT, fase en salida en corto circuito y circuito abierto)

La falta a tierra de la fase U en los inversores de 2,2KW ~ 4,0KW y la falta a tierra de la fase V en los inversores con una diferente potencia nominal podrían no detectarse cuando se selecciona "1". Seleccionar 3 para detectar todas las fases de U, V, W.

▶ Cuando se programa H60 en un valor específico incluso entre 1 y 3, y se activa el borne elegido entre P1 y P8 para esta función, se efectúa la función correspondiente, y se visualiza "dIAG"; una vez completada esta función, aparece el menú precedente.

Para parar esta función, presionar la tecla STOP/RESET en el teclado, desactivar el borne elegido o activar el borne EST.



▶ Cuando ocurre un error durante esta función, aparece "FLtL". Mientras aparece el mensaje, presionar la tecla Enter (■) para visualizar el tipo de avería, y la tecla Arriba (▲) o Abajo (▼) para controlar cuando se verifica la avería durante la ejecución de esta función. Para restaurar la alarma, presionar la tecla STOP/RESET o activar el borne llamado RESET.

La tabla a continuación indica el tipo de averías mientras esta función está activa.

N.	Pantalla	Tipo de avería	Diagnóstico
1	UPHF	Conmutador por encima del	Contactar ELETTRONICA
		defecto de fase U del IGBT	SANTERNO.
2	UPLF	Conmutador debajo del defecto	
		de fase U del IGBT	
3	vPHF	Conmutador por encima del	
		defecto de fase V del IGBT	
4	vPLF	Conmutador debajo del defecto	
		de fase V del IGBT	
5	WPHF	Conmutador por encima del	
		defecto de fase W del IGBT	
6	WPLF	Conmutador debajo del defecto	
		de fase W del IGBT	
7	UWSF	Cortocircuito en salida entre U y	Verificar el cortocircuito en borne
		W	de salida inversor, borne de
8	vUSF	Cortocircuito en salida entre U y	conexión del motor o si la
		V	conexión del motor es correcta.
9	WvSF	Cortocircuito en salida entre V y	
		W	
10	UPGF	Falta a tierra en la fase U	Verificar la falta a tierra en el
11	vPGF	Falta a tierra en la fase V	cable de salida del inversor, en el
12	WPGF	Falta a tierra en la fase W	motor o el daño del aislamiento
			del motor.
13	UPOF	Salida abierta en la fase U	Verificar la correcta conexión del
14	vPOF	Salida abierta en la fase V	motor en la salida del inversor o si
15	WPOF	Salida abierta en la fase W	la conexión del motor es correcta.



10.16 Programación frecuencia y selección 2° método de control

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
	drv	Modo control 1	-	0 ~ 3	1	-
Grupo de	Frq	Modo frecuencia 1	-	0 ~ 8	0	-
accionam.	drv2	Modo control 2	-	0 ~ 3	1	
	Frq2	Modo frecuencia 2	-	0 ~ 7	0	
Grupo	I17~I24	Selección entrada		0 ~ 29		
E/S	117~124	multifunción P1	_			

- ▶ El modo control 1 se utiliza cuando entre las entradas multifunción I17~I24 no está seleccionada ninguna entrada configurada como segunda fuente.
- Al programar una entrada multifunción como segunda fuente (22), el modo de control 2 puede programar la frecuencia y transmitir los mandos. Se usa cuando se interrumple la comunicación y se reanuda el control en modo local.
- ▶ El método de conmutación entre modo de control 1 y 2 es el siguiente: si la entrada multifunción programada como modo de control 2 no está activada, se usa el modo de control 1; si está activada se usa el modo de control 2.
- ▶ Selección entre los modos de control 2 (drv2) siguientes:

	, , ,								
drv2	Modo control 2	0	Funcionamiento mediante tecla Run/Stop en el teclado						
		1 Bornes	Bornes	FX: Control marcha adelante					
				RX: Control marcha atrás					
		2		FX: Control Run/Stop					
				RX: Control Forward/Reverse					
		3	Funcionami	ento vía protocolo de comunicación					

Selección entre los modos de control 2 (Frq2) siguientes:


	(1 / - 5									
Frq2	Modo frecuencia	0	Digital	Frecuencia digital 1 desde teclado						
	2	1	Digital	Frecuencia digital 2 desde teclado						
		2		V1 1: –10 ~ +10V						
		3		V1 2: 0 ~ +10V						
		4	Analógico	I: 0 ~ 20mA						
		5		V1 1 + I						
	6		V1 2+ I							
7 Programación				ón mediante comunicación RS-485.						

▶ Ejemplo de conmutación entre drv1 y drv2:

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
	drv	Modo control 1	-	0 ~ 3	1	-
Grupo de Frq Mo		Modo frecuencia 1	-	0 ~ 8	0	-
accionam.	drv2	Modo control 2	-	0 ~ 3	1	
	Frq2	Modo frecuencia 2	-	0 ~ 7	0	
Grupo E/S	124	Selección entrada multifunción P8	-	0 ~ 29	7	

La figura hace referencia a la programación de arriba, con freq. comando 30 [Hz] y F4 [método parada]=0.





- ① Aceleración por tiempo de aceleración hasta frecuencia programada con DRV1, señal FX.
- ② Inversor ON en marcha FX continuativa porque DRV2 es igual a 1 cuando P8 es ON y se selecciona el segundo método de control.
- ③ Parada gradual porque DRV funciona "vía comunicación" cuando P8 es OFF y se selecciona el primer método de control.
- ④ Aceleración hasta frecuencia programada para DRV1; señal FX ON.
- ⑤ La parada gradual en FX es OFF porque DRV2 es igual a 1 cuando P8 es ON y se selecciona el segundo método de control.

CUIDADO

Al presionar ON cuando P1 ~ P8 están programados como segunda fuente de frecuencia, se habilita el modo DRV2. Por eso es necesario controlar el modo de control 2 antes de programar la entrada multifunción.



10.17 Deceleración por prevención de alarma sobretensión y parada sobre resistencia de frenado

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo	F4	Selección modo parada	3	0 ~ 3	0	
accion. 1	F59	BIT 0: Prevención punto muerto en Acel BIT 1: Prevención punto muerto durante funcionamiento con velocidad constante BIT 2: Prevención punto muerto en Decel	-	0 ~ 7	0	
	F61	Selecciona límite tensión en Decel	-	0 ~ 1	0	

- ▶ Para prevenir la habilitación por sobretensión cuando disminuye la velocidad se debe programar el BIT2 de F59 a 1 y poner F4 a 3.
- ▶ Prevención de la alarma de sobretensión cuando disminuye la velocidad: esta función previene la habilitación de la alarma de sobretensión en deceleración o en caso de parada gracias al empleo del frenado regenerativo.
- ▶ Parada sobre resistencia de frenado: ocurre cuando la tensión CC del inversor excede el umbral de energía regenerativa del motor. Resulta útil cuando sea necesario emplear un tiempo de deceleración breve y no se disponga de resistencia de frenado. Sin embargo es necesario considerar que el tiempo de deceleración puede resultar superior al tiempo programado y que, cuando la carga está sujeta a frecuentes deceleraciones, el motor puede sobrecalentarse y dañarse.

<u>/!\</u>

CUIDADO

Las funciones de prevención de punto muerto y parada sobre resistencia de frenado está activas solo en fase de deceleración. La parada sobre resistencia de frenado es prioritaria (es decir que representa un valor de superioridad cuando el BIT2 de F59 y la parada sobre resistencia de frenado están programados en F4).

F61 (selección límite de tensión en deceleración) es visible cuando está programado el BIT2 de F59.

La alarma de sobretensión puede habilitarse cuando el tiempo de deceleración resulte demasiado breve o en caso de inercia excesiva.



10.18 Control de frenado externo

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo accion. 2	H40	Selección método de control	0	0~3	0	
Grupo E/S	182	Corriente apertura freno	1	0~180.0	50.0	%
	183	Retardo apertura freno	-	0~10.00	1.00	Sec.
	184	[Frecuencia FX apertura freno]	1	0~400	1.00	Hz
	185	[Frecuencia RX apert. freno]	1	0~400	1.00	Hz
	186	[Retardo cierre freno]	1	0~10.00	1.00	Sec.
	187	[Frecuencia cierre freno]	1	0~400	2.00	Hz
	154	Selección salida multifunción	19	0~ 19	12	
	155	Selección relé multifunción	19	0~ 19	17	

I82~87: visibles solo cuando I54 o I55 están puestos a 19.

Estos parámetros se emplean para habilitar y deshabilitar un freno electromecánico y están activos solo cuando H40 (método de control) está programado a 0 (control V/F). Programar la secuencia de apertura y cierre freno tras comprobar este método de control.

Durante el funcionamiento del sistema de frenado externo el frenado en CC y la función Frecuencia de Parada (Dwell run) no se activan al arranque del equipo.


Secuencia de apertura freno

▶ Cuando el motor recibe el mando de arranque, el inversor acelera en dirección FX o RX para determinar la apertura freno (I84, I85). Tras alcanzar la frecuencia de apertura freno, la corriente en circulación en el motor alcanza el valor programado en I82 (corriente apertura freno) y se transmite la señal de apertura del freno a las salidas multifunción o a los relés multifunción destinados al control del freno.

Secuencia cierre freno

▶ Durante la marcha, el motor eléctrico decelera cuando recibe un mando de parada. Cuando la frecuencia de salida alcanza la frecuencia de cierre freno, el motor interrumpe el proceso de deceleración y transmite la señal de cierre freno a la salida correspondiente. Tras mantener la frecuencia necesaria para el retardo de cierre freno (I86), la frecuencia vuelve a 0.





In Case of V/F Constant Control on Control Mode Select



El control de frenado externo se utiliza solo en modo V/F constante. La frecuencia de apertura freno debe estar programada a un valor inferior con respecto a la frecuencia de cierre freno.

10.19 Buffering energía cinética

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo	H64	Selección funcion. KEB	1	0~1	0	
Función 2 H65	H65	Valor iniciale funcionamiento KEB	-	110.0 ~ 140.0	130.0	-
	H66	Valor final funcionamiento KEB	-	110.0 ~ 145.0	135.0	%
	H67	Ganancia funcionamiento KEB	-	1 ~ 20000	1000	-
	H37	Inercia de la carico	0	0~2	0	-

- ▶ En caso de interrupción de alimentación se verifica una caída de tensión de la barra DC del inversor y se habilita una alarma de Subtensión. El buffering tiene la función de soportar la tensión de la barra DC controlando la frecuencia de salida del inversor durante todo el periodo de falta de alimentación.
- ▶ Cuando H64 está programado a 0 se produce una deceleración estándar para alcanzar la alarma de baja tensión. Cuando H64 está programado a 1 se controla la frecuencia de salida del inversor y la energía procedente del motor mantiene cargada la barra DC.
- ▶ H65 (Valor inicial funcionamiento KEB), H66 (Valor final funcionamiento KEB): seleccionan el valor inicial y final del funcionamiento del buffering. El valor final (H65) debe exceder el valor inicial (H66), dejando como estándar la protección de Subtensión.


H37 (Inercia de carga): emplea el momento de inercia de la carga para controlar el funcionamiento del buffering. Al programar la inercia a un valor elevado, la gama de cambio de freuencia disminuye cuando se activa el buffering.



10.20 Control de tracción

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo	F70	Selección control tracción	-	0 ~ 3	0	-
función 1	F71	Porcentaje de tracción	-	0.0 ~ 100.0	0.0	%

El control de tracción es un control de tensión en catena abierta. La tracción se expresa como la relación de diferencia de velocidad entre los dos rodillos que se encargan de extender el material, tal y como se ilustra a continuación.



$$T = E \times S \times D = E \times S \times \frac{V1 - V2}{V2}$$

Donde: V1, V2: Velocidad de cada rodillo (m/min)

T: Tensión (kg)

E: Coeficiente de elasticidad del material (kg/mm²)

S: Superficie de material elaborado (mm²)

▶ El porcentaje que se refleja en la frecuencia de salida depende de la selección de F70 (selección control tracción).

F70	F70 Funcionamiento control de tracción activo	0	Control de tracción no activo
		1	Entrada V1(0~10V)
		2	Entrada I(0~20mA)
	3	Entrada V1(-10~10V)	


▶ Seleccionando 1 y 2 para F70



Adoptando como valor estándar el valor central de la entrada analógica (seleccionada según el valor de I6~I15), cuando la tensión de la entrada resulta elevada se vuelve (+) mientras que cuando la tensión resulta baja se vuelve (–) y se refleja en la frecuencia de salida como porcentaje programado en F71.

► Seleccionando 3 para F70

Adoptando como valor estándar 0V, cuando la tensión de la entrada analógica resulta elevada se vuelve (+) mientras que cuando la tensión resulta baja se vuelve (-)y se refleja en la frecuencia de salida como porcentaje programado en F71



Ejemplo de control de tracción

Cuando el control de tracción está programado a 30Hz, F70=3(V1: –10V ~10V), F71=10.0%, (I3~I15 = default de fábrica) la frecuencia modificada por el funcionamiento en control de tracción es

27Hz(V1=-10V) ~33Hz(V1=10V)



En modo de control tracción, programar la frecuencia de mando con FRQ/FRQ2 y programar la parte restante con F70 (Selección control de tracción). Por ej., si FRQ=2(V1) y F70=1(V1), el control de tracción no está habilitado.



10.21 PWM bifásico

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo función 2	H48	Modo de control PWM 0: PWM Normal 1: PWM bifase	1	0 ~ 1	0	

Es posible reducir la disipación de calor y la corriente de fuga en el inversor programando H48 a 1(PWM bifásico) según la relación de carga.

10.22 Control del ventilador de refrigeración

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H77	[Control ventilador de refrigeración]	1	0 ~ 1	0	

- Controla el encendido / apagamiento del ventilador de refrigeración del disipador térmico del inversor.
- Cuando está programado en 0:
- -. El ventilador de refrigeración empieza a funcionar al encendido del inversor.
- -. El ventilador de refrigeración se para cuando la tensión del circuito principal del inversor está baja por causa de la falta de alimentación.
- Cuando está programado en 1:
- -. El ventilador de refrigeración empieza a funcionar al encendido del inversor si el comando de RUN del inversor está activo.
- -. El ventilador de refrigeración se para a la abertura del comando de RUN al término de la rampa de desaceleración.
- -. El ventilador de refrigeración continúa a funcionar cuando la temperatura del disipador térmico supera un límite específico, independientemente del comando RUN.
- -. Esta función se usa cuando son necesarias marchas / paradas frecuentes o paradas por tiempos prolongados. Eso puede extender la duración del ventilador de refrigeración.



10.23 Selección del modo alarma ventilador de refrigeración

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H78	[Modo de funcionamiento cuando ocurre la alarma ventilador de refrigeración]	-	0 ~ 1	0	-
Grupo E/S	154	[Selección borne salida multi-función]	18	0 ~ 18	12	-
	155	[Selección relé multi-función]	18	0 ~ 18	17	-

- En el código H78, seleccionar 0 o 1.
- Si el código H78 está programado en 0 (funcionamiento continuo), I54 o I55 pueden indicar una alarma.
- ▶ 0: el inversor continúa a funcionar incluso cuando ocurre la alarma de avería del ventilador de refrigeración.
- -. Si 154 o 155 está programado en 18 (alarma avería ventilador de refrigeración), la señal de alarma avería se puede detectar mediante el borne en salida multi-función o el relé multi-función.

□ Cuidado:

- ▶ Si se continúa la operación después de la intervención de la alarma avería del ventilador de refrigeración, puede ocurrir la alarma de sobrecalentamiento inversor. Además, por causa del aumento de la temperatura interna del inversor, la duración de las piezas principales se reduce.
- ▶ 1: el inversor se para por causa de la alarma avería del ventilador de refrigeración



- -. Cuando ocurre la alarma avería del ventilador de refrigeración, aparece el mensaje en la pantalla LED y se para el funcionamiento.
- -. Si 154 o 155 está programado en 17 (salida alarma), la señal de alarma se puede detectar mediante el borne en salida multi-función o el relé multi-función.



10.24 Lectura / escritura parámetros

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones	H91	[Lectura parámetros]	1	0 ~ 1	0	
2	H92	[Escritura parámetros]	1	0 ~ 1	0	

Se utiliza para leer / escribir los parámetros del inversor mediante el teclado remoto.

☐ Cuidado:

Hacer cuidado durante la escritura de los parámetros (H92): con esta operación, se borran los parámetros en el inversor y los parámetros en el teclado remoto se copian en el inversor.

Lectura de parámetros

Fase	Nota	Pantalla teclado
1	Desplazarse al código H91.	H91
2	Presionar la tecla Enter (●) una vez.	0
3	Presionar la tecla Arriba (▲) una vez.	Rd
4	Presionar la tecla Enter (●) dos veces.	rd
5	Después de haber terminado la Lectura de parámetros, aparece H91.	H91

Escritura de parámetros

Fase	Nota	Pantalla teclado
1	Desplazarse al código H92.	H92
2	Presionar la tecla Enter (●) una vez.	0
3	Presionar la tecla Arriba (▲) una vez.	Wr
4	Presionar la tecla Enter (●) dos veces.	Wr
5	Después de haber terminado la Escritura de parámetros, aparece H92.	H92

Durante la Lectura parámetros (H91) la pantalla del teclado remoto muestra "rd" (Read) y "Vr" (Verify), mientras que durante la Escritura parámetros (H92) se muestra sólo "Wr" (Write).

Parameter Read(H91)

Remote keypad

Parameter Write(H92)



10.25 Bloqueo / Restauración de los parámetros predefinidos

Inicialización de los parámetros

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Intervalo		Ajuste
Grupo funciones	H93	[Inicialización parámetros]	0 -		0
2			1	Inicializa 4 grupos	
			2	Inicializa el grupo de accionamiento	
			3	Inicializa el grupo F 1	
			4	Inicializa el grupo F 2	
			5	Inicializa el grupo E/S	

- Seleccionar el grupo a inicializar y ejecutarlo en el código H93.
- ▶ Después de haber programado H93, presionar la tecla Enter (●). Después de haber terminado la inicialización, H93 aparece otra vez.
- Registrar la contraseña

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H94	[Registrar la contraseña]	-	0 ~ FFFF	0	
	H95	[Bloqueo parámetros]	-	0 ~ FFFF	0	

- Registrar la contraseña para el Bloqueo de parámetros (H95).
- La contraseña debe ser hexadecimal. (0 ~ 9, A, B, C, D, E, F)

☐ Cuidado:

No olvidar la contraseña registrada. Sirve para desbloquear los parámetros.

- La contraseña predefinida de fábrica es 0. Insertar la nueva contraseña (no se puede elegir 0).
- ▶ Cuando se registra la contraseña por primera vez, seguir las fases indicadas a continuación.

Fase	Nota	Pantalla teclado
1	Desplazarse al código H94.	H94
2	Presionar la tecla Enter (●) dos veces.	0
3	Registrar la contraseña. (Ej.: 123)	123
4	Cuando se presiona la tecla Enter (●), 123 relampaguea.	123
5	Presionar la tecla Enter (●).	H94



▶ Para cambiar la contraseña, seguir la tabla a continuación. (CONTRA. actual: 123 -> Nueva CONTRA.: 456)

Fase	Nota	Pantalla teclado
1	Desplazarse al código H94.	H94
2	Presionar la tecla Enter (●).	0
3	Insertar un número cualquiera (e.g.: 122).	122
4	Presionar la tecla Enter (●). Se visualiza 0 porque el valor insertado es incorrecto. En estas condiciones no se puede cambiar la contraseña.	0
5	Insertar la contraseña a la derecha.	123
6	Presionar la tecla Enter (●).	123
7	Insertar la nueva contraseña.	456
8	Presionar la tecla Enter (●). Después de esta operación, "456" relampaguea.	456
9	Presionar la tecla Enter (●).	H94

Bloqueo parámetros

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo funciones 2	H95	[Bloqueo parámetros]	-	0 ~ FFFF	0	
	H94	[Registrar la contraseña]	-	0 ~ FFFF	0	

- Este parámetro sirve para bloquear los parámetros que programó el usuario mediante la contraseña.
- ▶ Para bloquear los parámetros que programó el usuario mediante H94, ver la tabla a continuación. [Registrar contraseña].

Fase	Nota	Pantalla teclado
1	Desplazarse al código H95.	H95
2	Presionar la tecla Enter (●).	UL
3	El valor del parámetro se puede modificar en el estado UL (desbloqueo).	UL
4	Presionar la tecla Enter (●).	0
5	Insertar la contraseña creada en H94 (e.g.: 123).	123
6	Presionar la tecla Enter (●).	L



7	El valor del parámetro no se puede modificar en el estado L (Bloqueo).	L
8	Presionar la tecla Enter (●).	H95

▶ Para desbloquear los parámetros que programó el usuario mediante la contraseña, ver la tabla a continuación.

Fase	Nota	Pantalla teclado
1	Desplazarse al código H95.	H95
2	Presionar la tecla Enter (●).	L
3	El valor del parámetro no se puede modificar en el estado L (Bloqueo).	L
4	Presionar la tecla Enter (●).	0
5	Insertar la contraseña creada en H94 (e.g.: 123).	123
6	Presionar la tecla Enter (●).	UL
7	El valor del parámetro se puede modificar en el estado UL (desbloqueo) mientras se visualiza este mensaje	UL
8	Presionar la tecla Enter (●).	H95



10.26 Funciones relativas al modo "Fire Mode"

- El modo Fire Mode se usa en las instalaciones donde es necesario un funcionamiento continuo, incluso cuando no haya las condiciones ambientales, como por ejemplo en "bombas antiincendio" (HVAC). De esta manera, el inversor ignora cualquier alarma de escasa cuantía y restaura automática y continuamente todas las alarmas de mayor entidad. Cuando está activo Fire Mode, el inversor puede dañarse.
- En caso de activación de Fire Mode por una avería de mayor entidad, la garantía del accionamiento se anula. La intervención de la alarma se puede detectar en el parámetro 196, que en este caso cambia del estado predefinido de "0" a "1". El valor "1" de este parámetro determina la anulación de la garantía.
- Durante Fire Mode, el accionamiento cambia los numerosos estados internos, como se indica a continuación.
 - A. El modo de control cambia a V/F.
 - B. El valor de l88 llega a ser el comando de frecuencia. Este valor tiene prioridad respecto a cualquier tipo de referencia.
 - C. El tiempo de aceleración / desaceleración es igual a 10 seg. y no se puede modificar.
 - D. Se ignoran las intervenciones indicadas abajo. Las posibles alarmas que ocurren sólo se visualizan en la pantalla, mientras la salida digital definida como alarma indica el estado de alarma actual, pero en realidad el inversor continúa a pilotar el motor.
 - Parada de emergencia (ESt)
 - Alarma externa A (EtA)
 - Alarma externa B (EtB)
 - Sobrecalentamiento inversor (OHt)
 - Sobrecarga inversor (IOL)
 - Intervención protección térmica eléctrica (EtH)
 - Pérdida de fase en salida (POt)
 - Sobrecarga motor (OLt)
 - Alarma ventilador (FAn)
 - E. Independientemente de la programación del valor del número de tentativas de restauración automática, el inversor efectúa las restauraciones automáticas de las alarmas siguientes sin límites. De todos modos, se usa el tiempo de espera de la restauración automática programado en H27.
 - Sobrecorriente (OCt)
 - Sobretensión (Ovt)
 - Baja tensión (Lut)
 - Alarma por dispersión hacia tierra (GFt)
 - F. El inversor no puede funcionar con las alarmas indicadas abajo, ya que está dañado.
 - Diagnóstico automático puente IGBT dañado (FLtL)
 - Avería hardware (HWt)
 - Error de comunicación con la tarjeta E/S (Err)



Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo programac.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. durante marcha
188	Frecuencia modo Fire Mode	0.00~400.00Hz	Frecuencia de mando en caso de modo Fire Mode	50.00 Hz	0
196	Marca la intervención de alarmas durante el funcionamiento en modo Fire Mode	0 ~ 1	0 : Ninguna alarma ocurrió durante el modo Fire Mode 1 : alarma/s ocurridas durante el modo Fire Mode	0	Sólo visual.

- <u>Cuidado</u>: después de haber activado Fire Mode, el inversor ya no funciona de la manera de control precedentemente programada. Para volver al normal funcionamiento es necesario desactivar Fire Mode y, además, desconectar y volver a conectar el inversor.
- Cuidado: Fire Mode no puede restaurar las alarmas precedentes a la activación del modo mismo.
- Si se quiere desactivar Fire Mode, es necesario apagar y volver a encender el inversor y, además, desactivar Fire Mode. Si se efectúa este procedimiento, las alarmas no se visualizan durante el funcionamiento normal.
- Durante el funcionamiento en modo Fire Mode, la frecuencia en salida está programada en 50Hz y el tiempo ACEL/DESACEL es igual a 10 seg. Si el usuario modifica los valores durante el funcionamiento, la frecuencia en salida se queda en 50Hz y los valores de ACEL/DESACEL se modifican y llegan a ser efectivos sólo después de la desactivación de Fire Mode.



Notas:



CAPÍTULO 11 - CONTROLES

11.1 Control de las condiciones de funcionamiento

Corriente en salida

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo de accionam.	CUr	[Corriente en salida]	-			

La corriente en salida del inversor se puede controlar en Cur.

RPM motor

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo de accionam.	rPM	[RPM motor]	-			
	H31	[Número de polos motor]	-	2 ~ 12	4	
Grupo funciones 2	H49	[Selección control PID]	-	0 ~ 1	0	
runciones 2	H74	[Ganancia para visual. RPM motor]	-	1 ~ 1000	100	%

- RPM motor se puede controlar en rPM.
- ▶ Cuando H40 está programado en 0 {Control V/F} o 1 {Controlador PID}, la frecuencia en salida del inversor (f) aparece en RPM mediante la formula indicada a continuación. No se toma en consideración el deslizamiento del motor.

$$RPM = \left(\frac{120 \times f}{H31}\right) \times \frac{H74}{100}$$

- ▶ H31: Insertar el número de los polos nominales del motor indicados en la placa.
- ▶ H74: Este parámetro se usa para modificar la visualización de la velocidad motor a la velocidad de rotación (r/min) o mecánica (m/min).
- Tensión de conexión CC del inversor

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo de accionamie nto	dCL	[Tensión de conexión CC del inversor]	-			

- La tensión de conexión CC del inversor se puede controlar en dCL.
- Mientras el motor está parado, se visualiza el valor de la tensión en entrada multiplicado por $\sqrt{2}$.



Selección pantalla usuario

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo de accionam.	vOL	[Selección pantalla usuario]	-			
Grupo funciones 2	H73	[Selección elemento control]	-	0 ~ 2	0	

- El elemento seleccionado en H73- [Selección elemento control] se puede controlar en vOL- [Selección pantalla usuario].
- Si se selecciona la potencia en salida o el par, aparece Por o tOr.
- ▶ H73: Seleccionar el número del elemento deseado.

H73	[Selección elemento control]	0	Tensión en salida [V]	
		1	Potencia en salida [kW]	(Pnr
		2	Par [kgf · m]	

- ▶ Para visualizar el par correcto, ajustar el rendimiento motor indicado en la placa del motor en H36.
- Visualización al encendido

Grupo	Cód.	Parámetro	Inte	rvalo programaciones	Inicial
Grupo funciones	H72	[Visualización al encendido]	0	Comando frecuencia (0.00)	0
2			1	Tiempo acel (ACC)	
			2	Tiempo desacel (DEC)	
			3	Modo de comando (drv)	
			4	Modo frecuencia (Frq)	
			5	Frecuencia multi-paso 1 (St1)	
			6	Frecuencia multi-paso 2 (St2)	
			7	Frecuencia multi-paso 3 (St3)	
			8	Corriente en salida (Cur)	
		•	9	RPM motor (rPM)	
			10	Tensión de barra (dCL)	
			11	Selección pantalla usuario (vOL)	
			12	Visualización avería 1 (nOn)	
			13	Selección dirección motor (drC)	
			14	Corriente en salida 2	
			15	RPM motor 2	
			16	Tensión de barra 2	
			17	Selección pantalla usuario 2	

- Seleccionar el parámetro a visualizar en el teclado al encendido.
- La corriente en salida y la velocidad motor se visualizan al programar 8,9,14 y 15.




11.2 Control del borne E/S

Control del estado del borne de entrada

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	125	[Visualización estado borne entrada]	-			


- El estado del borne de entrada corriente (encendido / apagado) se puede controlar en 125.
- ▶ Cuando P1, P3, P4 están encendidos, mientras P2 y P5 están apagados, aparece lo que sigue.



Control del estado del borne en salida

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	126	[Visualización estado borne salida]				

- El estado (encendido / apagado) de los bornes de salida corriente (MO, relé) se puede controlar en I26.
- ▶ Cuando el borne de salida multi-función (MO) está encendido y el relé multi-función está apagado, aparece lo que sigue.





11.3 Control de la condición de avería

Control de la condición de avería actual

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo de accionamiento	nOn	[Visualización avería]	-			

- Las averías que ocurren durante el funcionamiento aparecen en nOn.
- Se pueden controlar hasta 3 tipos de averías.
- ▶ Cuando ocurre una avería, este parámetro provee las informaciones sobre los tipos de averías y el estado de funcionamiento. Para programar el teclado, hacer referencia a la página 11-5.

Tipo de avería	Frecuencia		
	Corriente	5.0	
	Informaciones Acel/Desacel	ALL	Avería durante Acel
			Avería durante Desacel
		560	Avería durante marcha constante


- ▶ Para los tipos de avería, hacer referencia a la página 14-1.
- Control histórico alarmas

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Función grupo 2	H 1	[Histórico alarmas 1]	-			
•	~	~				
	H 5	[Histórico alarmas 5]				
	H 6	[Reset histórico alarmas]	-	0 ~ 1	0	

- H 1 ~ H 5: Se memorizan las informaciones de hasta 5 averías.
- H 6: Se borran todas las informaciones relativas a una avería precedente memorizadas en los códigos de H1 a H5.
- ▶ Cuando ocurre una avería durante el funcionamiento, se puede controlar en nOn.



- ▶ Cuando se borra la condición de avería mediante la tecla STOP/RST o el borne multi-función, las informaciones visualizadas en **nOn** pasan a H1. Además, las informaciones relativas a la avería precedente memorizadas en H1 pasan automáticamente a H2. Por lo tanto, las informaciones actualizadas relativas a la avería se memorizan en H1.
- ▶ Si ocurren más averías contemporáneamente, un código memoriza hasta 3 tipos de averías.





11.4 Salida analógica


Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	150	[Selección elemento salida analógica]	-	0~3	0	
	I51	[Regulación nivel salida analógica]	-	10 ~ 200	100	%

[•] El nivel y el elemento de la salida de la placa de bornes AM se pueden seleccionar y regular.

▶ 150: El elemento seleccionado se envía al borne de salida analógica (AM).

150	Selección elemento salida analógica	emento salida		Elemento correspondiente a 10V 200V (2S/T) 400V (4T)		
		0	Frecuencia en salida.	Frecuencia m	áxima (F21)	
			Corriente en salida	150% de la corriente nominal del inversor		
		2	Tensión en salida	282Vac	564Vac	
		3	3	Tensión de conexión CC del inversor	400Vdc	800Vdc

▶ 151: si se desea usar el valor de la salida analógica AM como entrada en un instrumento analógico, el valor se puede ajustar en base a las diferentes especificaciones técnicas del mismo instrumento.





11.5 Relé (3AC) y borne de salida (MO) multi-función

Grupo	Código	Parámetro	Inte	rvalo programa	ciones		Inicial
		[Selección	0	FDT-1			12
	154	borne salida multi-función]	1	FDT-2			=
		[Selección relé	2	FDT-3			17
	155	multi-función]	3	FDT-4			
			4	FDT-5			1
			5	Sobrecarga {C	DLt}		
			6	Sobrecarga in	versor {IOLt	:}	
			7	Punto muerto	motor {STA	LL}	
			8	Intervención d	e sobretens	ión {OV}	
			9	Intervención d	e baja tensi	ón {LV}	
			10	Sobrecalentar	niento inver	sor {OH}	
			11	Pérdida de co	mando		
			12	Durante la ma	rcha		
			13	Durante la par	ada		
			14	Durante la marcha constante			
			15	Durante Speed Search			
Grupo			16	Espera para entrada señal de marcha			
E/S			17	Salida avería			
			18	Alarma interve refrigeración	ención ventil	ador de	
	156	[Salida relé avería]		Cuando se programa H26– [Número de tentativas de rearranque automático]	Cuando ocurre una interven. que no sea de baja tensión	Cuando ocurre la interven. por baja tensión	
				Bit 2	Bit 1	Bit 0	1
			0	-			2
			1	-	-	✓	
			2	-	✓	-	
			3	-	✓	✓	
			4	✓	-	-	
			5	✓	-	✓	
			6	✓	✓	-	
			7	✓	✓	✓	1


Seleccionar el elemento que se quiere enviar mediante el borne MO y el relé (3AC).



- ▶ 156: cuando se selecciona 17 {Visualización avería} en 154 e 155, el relé y el borne de salida multifunción se activan con el valor de 156.
- 0: FDT-1
- ▶ Verificar si la frecuencia en salida corresponde a la frecuencia programada por el usuario.
- ► Condición activa: valor absoluto (frecuencia en salida frecuencia predefinida) <= ancho de banda detección frecuencia/2

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	16.7	[Ancho de banda frecuencia detectado]		0 ~ 400	10.00	Hz

- No puede ser superior a la frecuencia máxima (F21).
 - Cuando I53 está programado en 10.0




1: FDT-2

- ▶ Se activa cuando la frecuencia predefinida corresponde al nivel de frecuencia (I52) y cumple con la condición FDT-1.
- Condición activa: (frecuencia predefinida = nivel FDT) y FDT-1

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	I52	[Nivel frecuencia detectado]	-	0 ~ 400	30.00	Hz
	153	[Ancho de banda frecuencia detectado]	-	0 1 400	10.00	

- No puede ser superior a la frecuencia máxima (F21).
 - ▶ Cuando I52 e I53 están programados respectivamente en 30.0 Hz y 10.0 Hz






• 2: FDT-3

- ▶ Se activa cuando la frecuencia de marcha cumple con las siguientes condiciones.
- ▶ Condición activa: Valor absoluto (nivel FDT frecuencia de marcha) <= Ancho de banda FDT/2

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	152	[Nivel frecuencia detectado]	-	0 - 400	30.00	Hz
	153	[Ancho de banda frecuencia detectado]	-	0 ~ 400	10.00	

- No puede ser superior a la frecuencia máxima (F21).
- ▶ Cuando I52 e I53 están programados respectivamente en 30.0Hz y 10.0 Hz



• 3: FDT-4


Se activa cuando la frecuencia de marcha cumple con las siguientes condiciones. Condición activa:

Tiempo acel: Frecuencia de marcha >= Nivel FDT

Tiempo desacel: Frecuencia de marcha > (Nivel FDT – Ancho de banda FDT/2)

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	I52	[Nivel frecuencia detectado]	-	0 ~ 400	30.00	Hz
	153	[Ancho de banda frecuencia detectado]	-	0 ~ 400	10.00	

- No puede ser superior a la frecuencia máxima (F21).
 - ▶ Cuando I52 e I53 están programados respectivamente en 30.0Hz y 10.0 Hz





• 4: FDT-5

▶ Se activa como contraste de contacto B con FDT-4.


Condición activa:

Tiempo acel: Frecuencia de marcha >= Nivel FDT

Tiempo desacel: Frecuencia de marcha > (Nivel FDT – Ancho de banda FDT/2)

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	I52	[Nivel frecuencia detectado]	-	0 ~ 400	30.00	Hz
	153	[Ancho de banda frecuencia detectado]	-	0 ~ 400	10.00	

- No puede ser superior a la frecuencia máxima (F21).
 - Cuando I52 e I53 están programados respectivamente en 30.0Hz y 10.0 Hz




- 5: Sobrecarga (OLt)
 - Hacer referencia a la página 12-2.
- 6: Sobrecarga inversor (IOLt)
 - Hacer referencia a la página 12-6.
- 7: Punto muerto motor (STALL)
 - ▶ Hacer referencia a la página 12-3.
- 8: Intervención por sobretensión (Ovt)
 - ▶ Se activa cuando ocurre una intervención por sobretensión: la tensión de conexión CC supera 400Vdc para la clase 2S/T y 820Vdc para la clase 4T.
- 9: Intervención baja tensión (Lvt)
 - ▶ Se activa cuando ocurre una intervención por baja tensión: la tensión de conexión CC es inferior a 180Vdc para la clase 2S/T y a 360Vdc para la clase 4T.
- 10: Sobrecalentamiento disipador térmico del inversor (OHt)
 - Se activa al recalentarse del disipador térmico.
- 11: Pérdida comando
 - ▶ Se activa cuando se pierden los comandos Analógico (V1,I) y de Comunicación RS485.




• 12: Durante la marcha

▶ Se activa cuando se inserta el comando de marcha y el inversor genera tensión.




• 13: Durante la parada

▶ Se activa durante la parada sin comando activo.



14: Durante la marcha constante

▶ Se activa durante el funcionamiento con velocidad constante.



15: Durante Speed Search

▶ Hacer referencia a la página 10-13.

16: Espera para entrada señal de marcha

▶ Esta función se pone activa durante el funcionamiento normal e indica el tiempo durante el cual el inversor espera el comando de marcha activa de la secuencia externa.

• 17: Salida avería

- ▶ Se activa el parámetro programado en I56.
- ▶ Por ejemplo, si I55, I56 se programan respectivamente en 17 y 2, el relé de salida multi-función se activa en caso de intervenciones que no sean la "Intervención por baja tensión".

• 18: Alarma intervención ventilador de refrigeración

▶ Se usa para generar la señal de alarma cuando H78 está programado en 0 (funcionamiento constante a la intervención del ventilador de refrigeración). Hacer referencia a la página 10-21.



11.5.1 Selección Contacto A, B


Pantalla LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. durante marcha
l91			Contacto A (Normalmente abierto)	0	0
191	Contacto A, B	1	Contacto B (Normalmente cerrado)	U	

- Este código de función se usa para seleccionar el tipo de Contacto de la salida digital transistor multi-función MO. El tipo de contacto MO es un contacto A (normalmente abierto) cuando el valor está programado en "0" y un contacto B (normalmente cerrado) cuando el valor está programado en "1".
- La salida digital relé multi-función 3A,B,C no necesita de esta función porque este relé posee ya ambos Contactos A, B.

11.5.2 Espera encendido / apagamiento Contacto A, B

Pantall a LED	Nombre parámetro	Intervalo prog.	Descripción	Ajuste de fábrica	Aj. durante marcha
192	Espera On MO	0.0~10.0 seg.	Tiempo de espera On contacto MO	0.0 seg.	Х
193	Espera Off MO	0.0~10.0 seg.	Tiempo de espera Off contacto MO	0.0 seg.	Х
194	Espera On 30A,B,C	0.0~10.0 seg.	Tiempo de espera On contacto 30 A,B,C	0.0 seg.	Х
195	Espera Off 30A,B,C	0.0~10.0 seg.	Tiempo de espera Off contacto 30 A,B,C	0.0 seg.	Х

- Estos códigos se usan para el tiempo de espera On, Off de la salida digital transistor multifunción MO y la salida digital relé 3A,B,C.
- Si el tiempo de funcionamiento del contacto es inferior al tiempo de espera, el funcionamiento es aquello indicado a continuación.





11.6 Selección borne salida con error de comunicación teclado-inversor

Grupo	Pantalla	Nombre parámetro	Prog.	Intervalo	Ajuste	Unidad
Grupo E/S	157	[Selección borne salida en caso de error de comunicación con el teclado]	-	0 ~ 3	0	

- Cuando hay un error de comunicación entre el teclado y el inversor, seleccionar salida relé o salida open collector.
 - La comunicación entre el teclado y la CPU del inversor es de tipo serial. Cuando ocurre un error de comunicación por un período específico, aparece y la señal de error se puede enviar a MO o al relé.

	Relé salida MFI	Borne salida MFI
	Bit 1	Bit 0
0	-	-
1	-	✓
2	✓	-
3	✓	✓

- ▶ 0: No se usa
- ▶ 1: Salida de la señal a MO
- 2: Salida de la señal a los contactos 30A, 3B
- > 3: Salida de la señal a MO, 30A, 30B




CAPÍTULO 12 - FUNCIONES DE PROTECCIÓN

12.1 Protección térmica electrónica


Grupo	Cód.	Parámetro	Prog	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F50	[Selecc. protección térmica electrónica]	1	0 ~ 1	0	
	F51	[Nivel protección térmica electrónica por 1 minuto]	-	50 ~ 200	150	%
	F52	[Nivel protección térmica electrónica en continuo]	-		100	%
	F53	[Tipo motor]	-	0 ~ 1	0	

- Programar F50 [Selección protección térmica electrónica] en 1.
- Se activa al recalentarse del motor. Si la corriente es superior a aquélla programada en F51, la salida inversor se apaga por el tiempo predefinido en F51- [Nivel protección térmica electrónica por 1 minuto].
- ▶ F51: Insertar el valor de la corriente máx. que puede entrar en el motor en continuo por un minuto. Está programado como porcentaje de la corriente nominal del motor. El valor no puede ser inferior a F52.
- ▶ F52: Insertar el valor de corriente para el funcionamiento en continuo. Normalmente, se usa la corriente nominal del motor. No puede ser superior a F51.
- ▶ F53: Para un motor de inducción, los efectos de refrigeración disminuyen cuando el motor funciona a baja velocidad. Un motor especial es un motor que usa una ventilador accionado separadamente para aumenta al máximo el efecto de refrigeración también a baja velocidad.

F53	[Tipo motor]	0	Motores estándares con ventilador de refrigeración conectado directamente al árbol
		1	Motor especial con ventilador de refrigeración conectado separadamente.








12.2 Aviso e intervención por sobrecarga

Aviso sobrecarga

Grupo	Código	Parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones	F54	[Nivel señalización sobrecarga]	-	30 ~ 150	150	%
1	F55	[Tiempo señalización sobrecarga]	-	0 ~ 30	10	Seg.
Grupo	indict failului		5	0 ~ 18	12	
E/S	155	[Selección relé multi-función]	5		17	

- Seleccionar un borne de salida para esta función entre MO y 3ABC.
- Si se selecciona MO como borne de salida, programar I54 en 5 {Sobrecarga: OL}.
- ▶ F54: programar el valor como porcentaje de la corriente nominal del motor.





Intervención sobrecarga

Grupo	Cód.	Parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 1	F56	[Selección intervención sobrecarga]	1	0 ~ 1	1	
	F57	[Nivel intervención sobrecarga]	-	30 ~ 200	180	%
	F58	[Tiempo intervención sobrecarga]	-	0 ~ 60	60	Seg.

- Programar F56 en 1.
- La salida inversor se desactiva cuando el motor está en sobrecarga.
- La salida inversor se desactiva cuando al motor alcanza una cantidad excesiva de corriente para F58 – [Tiempo intervención sobrecarga].

12.3 Prevención punto muerto

Grupo	Cód.	Parámetro	Prog	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo	F59	[Selección prevención punto muerto]	-	0 ~ 7	0	
funciones 1	F60	[Nivel prevención punto muerto]		30 ~ 200	150	%
Grupo E/S	154	[Selección borne salida multi-función]	7	0 ~18	12	
Grupo E/S	155	[Selección relé multi-función]	7		17	


- Durante la aceleración: la aceleración del motor se interrumpe cuando la corriente excede el valor programado en F60.
- Durante la marcha constante: el motor desacelera cuando la corriente excede el valor programado en F60.
- Durante la desaceleración: la desaceleración del motor se interrumpe cuando la tensión de conexión CC del inversor supera un nivel de tensión específico.
- F60: el valor está programado como porcentaje de la corriente nominal motor (H33).
- 154, 155: el inversor envía las señales mediante el borne de salida multi-función (MO), la salida relé (3ABC) o la secuencia externa cuando se activa la función de prevención punto muerto. El estado de punto muerto del motor se puede controlar en estos códigos incluso si no se está seleccionado F59 (000).

F59: La prevención punto muerto se puede programar como indica la tabla a continuación.

F59	Prevención punto muerto	Programación	Programación Durante Desaceleración		Durante Aceleración
			Bit 2	Bit 1	Bit 0
		0	-	-	-
		1	-	-	✓
		2	-	✓	-
		3	-	✓	✓
		4	✓	-	-
		5	✓	-	✓
		6	✓	✓	-
		7	√	✓	✓



- ▶ Por ejemplo, programar F59 en 3 para activar la prevención punto muerto durante la aceleración y la marcha constante.
- ▶ Cuando la prevención punto muerto ocurre durante la aceleración o la desaceleración, el tiempo desacel/acel puede ser más largo respecto al tiempo programado por el usuario.
- ► Cuando la prevención punto muerto se activa durante la marcha constante, t1, t2 se efectúan en base al valor programado en ACC [Tiempo acel] y dEC [Tiempo desacel].





12.4 Protección pérdida fase en entrada/salida

Grupo	Cód.	Parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones 2	H19	[Selección protección pérdida fase en entrada/salida]	1	0 ~ 3	0	

- Programar el valor de H19 en 1.
- Pérdida fase en salida: en caso de pérdida de una o más fases de salida U, V y W, el inversor se bloquea.
- Programar H19 en 2.
- Pérdida fase en entrada: en caso de pérdida de una o más fases entre R, S y T el inversor se bloquea. Si no hay una pérdida de fase en entrada, el inversor se cierra cuando es necesario sustituir los condensadores de la barra DC.
- Programar H19 en 3.
- Pérdida fase en entrada/salida: el inversor se bloquea en caso de pérdida de una o más fases de entrada R, S y T o de salida U, V y W. Si no hay pérdidas de fase en entrada/salida, el inversor se bloquea cuando se deben sustituir los condensadores de la barra DC

<u>∠!</u> Cuidado:

Programar correctamente H33- [Corriente nominal motor]. Si la corriente nominal motor actual y el valor de H33 son diferentes, la función de protección pérdida fase en salida no se puede activar.


H19	protección	Ambas barras abajo	No se usa
	pérdida fase en	Barra a la derecha (bit bajo) en	Protección pérdida fase en salida
entrada/sali da]	Barra a la izquierda (bit alto) en	Protección pérdida fase en entrada	
		Ambas barras en	Protección pérdida fase en entrada/salida



12.5 Señal de intervención externa

Grupo	Cód.	Parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo E/S	I17	[Definición borne entrada multi- función P1]		0 ~ 29	0	
	~	~				
	123	[Definición borne entrada multi-función P7]	18		6	
	124	[Definición borne entrada multi-función P8]	19		7	

- Seleccionar un borne entre P1 y P8 para enviar la señal de intervención externa.
- Programar I23 e I24 respectivamente en 18 y 19 para definir P7 y P8 como contactos externos A y B.
- ▶ Contacto A entrada señal intervención externa (N.A.): es una entrada de contacto normalmente abierto. Cuando un borne P7 programado en "Int. Ext.-A" está encendido (cerrado), el inversor visualiza la avería y desactiva la salida.
- ▶ Contacto B entrada señal intervención externa (N.C.): es una entrada de contacto normalmente cerrado. Cuando un borne P8 programado en "Int. Ext.-B" está apagado (abierto), el inversor visualiza la avería y desactiva la salida.





12.6 Sobrecarga inversor

Grupo	Cód.	Parámetro	Prog.	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo	154	[Selección borne salida multi- función]	6	0 ~ 18		
E/S 155	155	[Selección relé multi-función]	6		17	

- La función de prevención sobrecarga del inversor se activa cuando se supera la corriente nominal del inversor.
- ▶ El borne de salida multi-función (MO) o el relé multi-función (3ABC) se usa como salida de la señal de alarma durante la intervención por sobrecarga inversor.

12.7 Pérdida comando de frecuencia

Grupo	Cód.	Parámetro	Prog	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo E/S	I16	[Criterios pérdida señal entrada analógica]	0	0 ~ 2	0	
	I62	[Selección funcionamiento después pérdida comando de frecuencia] [Espera después pérdida comando de frecuencia]		0 ~ 2	0	
	163			0.1 ~ 120	1.0	Seg.
	154	[Selección borne salida multi- función]	11	0 ~ 18	12	
	155	[Selección relé multi-función]	11		17	

- Seleccionar el modo de comando en caso de pérdida de la referencia de frecuencia programada mediante el borne de entrada analógico (V1, I) o las opciones de comunicación.
- ▶ 116: Se usa para programar los criterios para la pérdida del señal en la entrada analógica.

I16	[Criterios pérdida señal entrada analógica]	0	Deshabilitado (no verifica la pérdida de la señal en la entrada analógica)
		1	Cuando se inserta mitad del valor programado en I2, I7, I12
		2	Cuando se inserta un valor inferior a aquello programado en I 2, I 7, I 12

- Ej. 1) El inversor determina la pérdida de la referencia de frecuencia cuando DRV- Frq está programado en 3 (Entrada analógica V1), I 16 en 1 y la señal de entrada analógica es inferior a la mitad del valor programado en I 7.
- Ej. 2) El inversor determina la pérdida de la referencia de frecuencia cuando DRV- Frq está programado en 6 (V1+I), I 16 en 2 y la señal de la entrada V1 es inferior al valor programado en I 7 o el valor de la entrada I es inferior al valor de I 12.




▶ 162: Cuando no se envía ningún comando de frecuencia durante el tiempo programado en 163, programar el modo de comando como se indica en la tabla a continuación.

162	[Selección funcionamiento con pérdida del comando	0	Funcionamiento en continuo con la frecuencia antes de la pérdida del comando
	de frecuencia]	1	Parada marcha libre (interrupción salida)
		2	Desacel. hasta la parada

▶ 154, 155: El borne de salida multi-función (MO) o la salida relé multi-función (3ABC) se usa para enviar las informaciones sobre la pérdida del comando de frecuencia a la secuencia externa.

Ej.) cuando I16 está programado en 2, I62 en 2, I63 en 5.0 seg. y I54 en 11





12.8 Programación ED de la resistencia DB

Grupo	Cód.	Parámetro	Set	Intervalo	Inicial	Unidad
Grupo funciones	H75	[Habilita límite de funcionamiento]	1	0 ~ 1	1	
2	H76	[Habilita funcionamiento (ED)]	-	0 ~ 30	10	%

- Programar H75 en 1.
- Programar %ED (Habilita funcionamiento) en H76.
- ▶ H75: Programación límite ED resistencia DB

0	Ningún límite
	Cuidado:
	Hacer cuidado cuando se usa la resistencia DB para valores superiores
	a su voltaje nominal. El sobrecalentamiento de la resistencia puede
	causar incendios. Cuando se usa una resistencia con sensor para detectar el calor, la salida del sensor se puede usar como señal de intervención externa en la entrada multi-función.
1	ED está limitado en base a la programación de H 76.

▶ H76: programa el porcentaje de funcionamiento de la resistencia (%ED) en una secuencia de funcionamiento. El porcentaje para el uso continuo es igual máximo a 15 seg. y la señal de uso no se genera por 15 seg.

Ej. 1)
$$H76 = \frac{T_dec}{T_acc + T_steady + T_dec + T_stop} \times 100[\%]$$


Donde,

T_acc: tiempo de aceleración para alcanzar la frec. programada


T_steady: tiempo para el funcionamiento con velocidad constante a la programación frec.

T_dec: tiempo para desacelerar a una frec. inferior a aquella de la velocidad constante o tiempo para pararse de la frec. en velocidad constante.

T_stop: espera durante un parada antes de volver a funcionar.



Ej. 2)
$$H76 = \frac{T_dec}{T_dec + T_\cos\tan te1 + T_acc + T_\cos\tan te2} \times 100[\%]$$





CAPÍTULO 13 - COMUNICACIÓN RS485

13.1 Introducción

El inversor se puede controlar y monitorear mediante el programa de secuencia del PLC u otro módulo maestro.

Los accionamientos u otros dispositivos esclavos se pueden conectar en la red RS-485 con sistema multi-drop y se pueden controlar o monitorear por medio de un único PLC o PC. Los parámetros se pueden modificar y programar mediante el PC.

13.1.1 Funciones

El inversor se puede aplicar fácilmente para la automación de fábrica porque está disponible un programa usuario que permite el funcionamiento y el control.

- * Los parámetros se pueden modificar y controlar mediante el ordenador.
 - (Ej.: Tiempo desacel/acel, Comando frec., etc.)
- * Tipo de interfaz de la referencia RS485:
- 1) Permite que el accionamiento comunique con otros ordenadores, si hay.
- 2) Permite la conexión hasta 31 accionamientos con sistema de conexión multi-drop.
- 3) Interfaz resistente a los ruidos.

Los usuarios pueden usar cualquier tipo de convertidor RS232-485 o USB/rs485. Las especificaciones técnicas de los convertidores varían según los fabricantes. Para las especificaciones técnicas detalladas, hacer referencia al manual del convertidor.

13.1.2 Antes de la instalación

Antes de la instalación y del funcionamiento, es necesario leer el presente manual con cuidado. En caso contrario, se pueden causar lesiones corporales o daños al equipo.

13.2 Especificaciones

13.2.1 Especificaciones relativas a las prestaciones

Elementos	Especificaciones
Método de	RS485
comunicación	110400
Formato de	Sistema de conexión multi-drop, método bus
transmisión	Sistema de conexion maiti-drop, metodo bas
Inversor aplicable	Serie Sinus M
Convertidor	Convertidor RS232
Accionamientos	Máximo 31
conectables	IVIAXIIIIO 3 I
Distancia de	Máx. 1200m (es aconsejable quedarse dentro de
transmisión	700m)



13.2.2 Especificaciones hardware

Elementos	Especificaciones
Instalación	Usar bornes S+, S- en placa de bornes de control
Alimentación	Aislada de la alimentación del inversor

13.2.3 Especificaciones de comunicación

Elementos	Especificaciones		
Velocidad de comunicación	19200/9600/4800/2400/1200 bps seleccionable		
Procedimiento de control	Sistema de comunicación asincrónica		
Sistema de comunicación	Sistema Semidúplex		
Sistema de caracteres	ASCII (8 bit)		
Longitud de bit de parada	Modbus-RTU: 2 bit ES Bus: 1 bit		
Suma de comprobación	2 byte		
Control de paridad	Ninguno		

13.3 Instalación

13.3.1 Conexión de la línea de comunicación

Conectar la línea de comunicación RS485 a los bornes (S+), (S-) de la placa de bornes de control del inversor.

Verificar la conexión y encender el inversor.


Si la línea de comunicación está conectada de manera correcta, programar los parámetros relativos a la comunicación que se encuentran abajo:

- ▶ DRV-03 [Modo comando]: 3 (RS485)
- ▶ DRV-04 [Modo frec.]: 7 (RS485)
- ▶ E/S-60 [Número inv.]: 1~250 (si se conectan más inversores, usar un número diferente para cada inversor)
- ▶ E/S-61 [Baud-rate]: 3 (9600 bps como ajuste de fábrica)
- ▶ E/S-62 [Modo pérdida referencia de frecuencia]: 0 Ninguna acción (Ajuste de fábrica)
- ► E/S-63 [Time-Out]: 1,0 seg. (Ajuste de fábrica)
- ► E/S-59 [Prot. de com.]: 0 Modbus-RTU, 1 ES BUS



13.3.2 Conexión de ordenador e inversor

Configuración del sistema



- Se pueden conectar hasta 31 accionamientos.
- La longitud máxima de la línea de comunicación es igual a 1200m. De todos modos, es aconsejable limitar la longitud a 700m para asegurar una comunicación estable.

13.4 Funcionamiento

13.4.1 Procedimiento

- Verificar que el ordenador y el inversor estén conectados correctamente.
- Encender el inversor y conectar la carga sólo después de haber alcanzado una comunicación estable entre el ordenador y el inversor.
- En el ordenador, accionar el programa de funcionamiento para el inversor.
- Accionar el inversor usando el programa de funcionamiento correspondiente.
- Si la comunicación no funciona correctamente, hacer referencia al capítulo "13.8 Localización de averías".

^{*}El programa usuario o el programa "REMOTE DRIVE" que suministra ES se puede usar como programa de funcionamiento para el inversor.



13.5 Protocolo de comunicación (MODBUS-RTU)

Usar el protocolo Modbus-RTU (protocolo abierto).

El ordenador o los otros host son Maestros y los inversores Esclavos. El inversor responde al comando de Lectura / Escritura del dispositivo Maestro.

Códigos de las funciones suportadas

Código función	Nombre
0x03	Read Hold Register
0x04	Read Input Register
0x06	Preset Single Register
0x10	Preset Multiple Register

Código excepción

Código función		Nombre	
0x01		ILLEGAL FUNCTION	
0x	02	ILLEGAL DATA ADDRESS	
0x	03	ILLEGAL DATA VALUE	
0x	06	SLAVE DEVICE BUSY	
Definido por el usuario	0x14	1.Deshabilita escritura (valor 0x0003 dirección: 0). 2.Sólo lectura o No programar durante la marcha.	

13.6 Protocolo de comunicación (ES BUS)

13.6.1 Formato básico

Mensaje de comando (Solicitud):

ENQ	Acc. N.	CMD	Datos	SUM	EOT
1 byte	2 byte	1 byte	n byte	2 byte	1 byte

Respuesta normal (Respuesta de Reconocimiento):

ACK	Acc. N.	CMD	Datos	SUM	EOT
1 byte	2 byte	1 byte	n * 4 byte	2 byte	1 byte

Respuesta negativa (Respuesta de Reconocimiento Negativa):

NAK	Acc. N.	CMD	Código de error	SUM	EOT
1 byte	2 byte	1 byte	2 byte	2 byte	1 byte

Descripción:

La Solicitud empieza con "ENQ" y termina con "EOT".

La Respuesta de Reconocimiento empieza con "ACK" y termina con "EOT".

La Respuesta de Reconocimiento Negativa empieza con "NAK" y termina con "EOT".

"Acc. N." es el número de accionamientos y se indica en 2 byte ASCII-HEX.

(ASCII-HEX: el sistema hexadecimal está formado por '0' ~ '9', 'A' ~ 'F)



CMD: Letra mayúscula

Carácter	ASCII-HEX	Comando	
'R'	52h	Lectura	
'W'	57h	Escritura	
'X'	58h	Solicitud de control	
'Y' 59h		Acción de control	

Datos: ASCII-HEX

Ej.) cuando el valor de los datos es igual a 3000: 3000 (dec) \rightarrow '0' 'B' 'B' '8'h \rightarrow 30h 42h 42h 38h

Código de error: ASCII (20h ~ 7Fh)

Recibir / Enviar formato buffer: Recibir = 39 byte, Enviar =44 byte

Control buffer de registración: 8 palabras SUM: para verificar el error de comunicación

SUM= formato ASCII-HEX de los 8 bit inferiores de (Acc. N. + CMD + DATOS)

Ej.) Mensaje de comando (Solicitud) para leer una dirección de la dirección "3000"

ENQ	Acc. N.	CMD	Dirección	Número dirección a leer	SUM	EOT
05h	"01"	"R"	"3000"	"1"	"A7"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	4 byte	1 byte	2 byte	1 byte

SUM = '0' + '1' + 'R' + '3' + '0' + '0' + '0' + '1'

= 30h + 31h + 52h + 33h + 30h + 30h + 30h + 31h

= 1A7h (Valores de control, como ENQ/ACK/NAK, están excluidos.)

13.6.2 Protocolo de comunicación detallado

1) Solicitud de Lectura: Solicitud de lectura 'N' números sucesivos de PALABRAS de la dirección "XXXX"

ENQ	Acc. N.	CMD	Direcció n	Número dirección a leer	SUM	EOT
05h	"01" ~ "1F"	"R"	"XXXX"	"1" ~ "8" = n	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	4 byte	1 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 12

Las comillas (" ") indican un carácter.

1.1) Respuesta de Reconocimiento:

ACK	Acc. N.	CMD	Datos	SUM	EOT
06h	"01" ~ "1F"	"R"	"XXXX"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	N * 4 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 7 + n * 4 = Máx. 39

1.2) Respuesta de Reconocimiento Negativa:

NAK	Acc. N.	CMD	Código de error	SUM	EOT
15h	"01" ~ "1F"	"R"	"**"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	2 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 9



2) Solicitud de Escritura:

ENQ	Acc. N.	CMD	Direcció n	Número dirección a leer	Datos	SUM	EOT
05h	"01"~ "1F"	"W"	"XXXX"	"1" ~ "8" = n	"XXXX"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	4 byte	1 byte	n * 4 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 12 + n * 4 = Máx. 44

2.1) Respuesta de Reconocimiento:

ACK	Acc. N.	CMD	Datos	SUM	EOT
06h	"01" ~ "1F"	"W"	"XXXX"	"XX"	04h
1:byte	2:byte	1:byte	n * 4 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 7 + n * 4 = Máx. 39

Nota) Cuando el PC y el inversor se intercambian la Solicitud de Escritura y la Respuesta de Reconocimiento por primera vez, se indican los datos precedentes. De la segunda transmisión en adelante, se indicarán los datos actuales.

2.2) Respuesta negativa:

NAK	Acc. N.	CMD	Código de error	SUM	EOT
15h	"01" ~ "1F"	"W"	"**"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	2 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 9

3) Solicitud de Control Registro

Es útil cuando es necesario efectuar un control constante de los parámetros y la actualización de los datos.

Solicitud de Registración para un número 'n' de Direcciones (no seguidas)

ENQ	Acc. N.	CMD	Número dirección a leer	Dirección	SUM	EOT
05h	"01" ~ "1F"	"X"	"1" ~ "8"=n	"XXXX"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	1 byte	n * 4 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 8 + n * 4 = Máx. 40

3.1) Respuesta de Reconocimiento:

ACK	Acc. N.	CMD	SUM	EOT
06h	"01" ~ "1F"	"X"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 7

3.2) Respuesta de Reconocimiento Negativa:

NAK	Acc. N.	CMD	Código de	SUM	EOT
			error		
15h	"01" ~ "1F"	"X"	"**"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	2 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 9



4) Solicitud de Acción para controlar la registración: Solicitud de lectura de la dirección registrada por el control registración.

ENQ	Acc. N.	CMD	SUM	EOT
05h	"01" ~ "1F"	"Y"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 7

4.1) Respuesta de Reconocimiento:

ACK	Acc. N.	CMD	Datos	SUM	EOT
06h	"01" ~ "1F"	"Y"	"XXXX"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	n * 4 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 7 + n * 4 = Máx. 39

4.2) Respuesta negativa:

NAK	Acc. N.	CMD	Código de	SUM	EOT
			error		
15h	"01" ~ "1F"	"Y"	"**"	"XX"	04h
1 byte	2 byte	1 byte	2 byte	2 byte	1 byte

Bytes totales = 9

5) Código de error

Código de error	Descripción
"IF"	Cuando el dispositivo maestro envía códigos diferentes del código Función (R, W, X, Y).
"IA"	Cuando la dirección del parámetro no existe
"ID"	Cuando el valor de los datos es superior al intervalo permitido durante 'W' (Escritura).
"WM"	Cuando los parámetros específicos no se pueden escribir durante 'W' (Escritura). (Por ejemplo, en el caso de Sólo lectura, Escritura deshabilitada durante la marcha)
"FE"	Cuando el formato frame de la función específica no es correcto y el campo Suma de comprobación es incorrecto.



13.7 Lista de los códigos de los parámetros <Área Común>

<Área Común>: Área accesible independientemente de los modelos del inversor (Nota 1)

Dirección	Parámetro	Escala	Unidad	R/W	Valor de datos
					FFFF: 0.4kW 0000: 0.75kW 0001: n.u.
					0002: 1.5kW 0003: 2.2kW 0004: 3.7kW
0x0000	Capacidad inversor			R	0005: 4.0kW 0006: 5.5kW 0007: 7.5kW
					0008: 11.0kW 0009: 15.0kW 000A: 18.0kW
					000B: 22.0kW
0x0001	Tensión entrada inversor			R	0: clase 2S/T 1: clase 4T
0x0002	Versión software			R	0x0023: Versión EU2.3 (Nota 2)
0x0003	Bloqueo parámetros			R/W	0: Bloqueo (predefinido) 1: Desbloqueo
0x0004	Frecuencia de referencia	0.01	Hz	R/W	Frec. inicial ~ Frec. máx.
					BIT 0: Parada (0->1)
				R/W	BIT 1: Marcha adelante (0->1)
					BIT 2: Marcha atrás (0->1)
				W	BIT 3: Restauración avería (0->1)
				VV	BIT 4: Parada de emergencia (0->1)
				-	BIT 5, BIT 15: No se usa
					BIT 6~7: Llegada frec. salida
0x0005	Comando de marcha				0 (Borne), 1 (teclado)
					2 (Reservado), 3 (comunicación)
					BIT 8~12: Comando frec.
				R	0 : DRV-00, 1: No se usa, 2~8: Frecuencia multi-paso 1~7
					9: Arriba, 10: Abajo, 11: UDZero, 12: V0, 13: V1,
					14: I, 15: V0+I, 16: V1+I, 17: Jog, 18: PID,
					19: Comunicación, 20 ~ 31: Reservado
0x0006	Tiempo aceleración	0.1	sec	R/W	13. Comanicación, 20 31. Nescrivado
0x0007	Tiempo desaceleración	0.1	sec	R/W	
0x0008	Corriente en salida	0.1	A	R	
0x0009	Frecuencia en salida	0.01	Hz	R	Ver la lista de funciones.
0x000A	Tensión en salida	0.1	V	R	
0x000B	Tensión conexión CC	0.1	V	R	
0x000C	Potencia en salida	0.1	kW	R	



Dirección	Parámetro	Escala	Unidad	R/W	Valor de datos
0x000D	Estado inversor			R	BIT 0: Stop BIT 1: Marcha adelante BIT 2: Marcha atrás BIT 3: Avería (Intervención) BIT 4: Aceleración BIT 5: Desaceleración BIT 6: Velocidad alcanzada BIT 7: Freno CC BIT 8: Parada Bit 9: No se usa BIT10: Freno abierto BIT11: Comando de marcha adelante BIT12: Comando de marcha atrás BIT13: REM. R/S BIT14: REM. Frec.
0x000E	Info intervención			R	BIT 0: OCT BIT 1: OVT BIT 2: EXT-A BIT 3: EST (BX) BIT 4: COL BIT 5: GFT (avería de la puesta a tierra) BIT 6: OHT (sobrecalentamiento inversor) BIT 7: ETH (sobrecalentamiento motor) BIT 8: OLT (intervención sobrecarga) BIT 9: HW-Diag BIT10: EXT-B BIT11: EEP (Error parámetros escritura) BIT12: FAN (Error Abierto y Bloqueo) BIT13: PO (Fase abierta) BIT14: IOLT BIT15: LVT
0x000F	Estado borne entrada			R	BIT 0: P1 BIT 1: P2 BIT 2: P3 BIT 3: P4 BIT 4: P5 BIT 5: P6 BIT 6: P7 BIT 7: P8



Dirección	Parámetro	Escala	Unidad	R/W	Valor de datos
					BIT 0~3: No se usa
0x0010	Estado borne salida			R	BIT 4: MO (Multi-salida con OC)
0,0010	Listado borrie salida			11	BIT 5~6: No se usa
					BIT 7: 3ABC
0x0011	V1	0~3FF		R	Valor correspondiente a 0V ~ +10V
0x0012	V2	0~3FF		R	Valor correspondiente a la entrada 0V ~ -10V cuando se programa el modo frec. en 2
0x0013	I	0~3FF		R	Valor correspondiente a la entrada 0 ~ 20mA
0x0014	RPM			R	Ver lista de las funciones
0x0015	Pantalla de la unidad			R	No se usa
0x001A	Número polos			R	No se usa
0x001B	Versión personalizada			R	No se usa
					BIT 0: COM (Restauración tarjeta E/S))
	Informaciones				BIT 1: FLTL
0x001C	intervención-B			R	BIT 2: NTC
					BIT 3: REEP
					BIT 4~15: No se usa
0x00FF	Leer registro de				0x00FF: 166 0x0100: 167
~	dirección			R	0x0101: 168
0x0106					0x0103: 170
					0x0105: 172 0x0106: 173
0.040=					0x0107: 174 0x0108: 175
0x0107 ~	Escribir registro de dirección			W	0x0109: 176
0x010E	direction			VV	0x010B: 178 0x010C: 179
					0x010D: 180 0x010E: 181

Nota 1) El valor modificado en el área común influye en la programación actual, pero vuelve a la programación precedente cuando se enciende y se apaga la alimentación o si se restaura el inversor. Sin embargo, el cambio del valor influyen inmediatamente en los otros grupos de parámetros incluso en el caso de Restauración o Encendido / Apagamiento alimentación.

Nota 2) La versión software del área común se visualiza en 16 bit, mientras aquella del área parámetros (H79) se visualiza en 10 bit.



Dirección	Cód. parámetro	Nombre parámetro	Default	Mín.	Máx.	Unidad	Reg. durante marcha	R/W	Comm
				GRUPO DRV					
A100	D1	ACC	5.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A101	D2	DEC	10.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A102	D3	DRV	1	0	3		Х	W	0
A103	D4	FRQ	0	0	8		Х	W	0
A104	D5	ST 1	10.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A105	D6	ST 2	20.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A106	D7	ST 3	30.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A107	D8	CUR	0	0	1		0	R	0
A108	D9	RPM	0	0	1800		0	R	0
A109	D10	DCL	0	0	6553.5		0	R	0
A10A	D11	USR	0	0	1		0	R	0
A10B	D12	FLT	0	0	1		0	R	0
A10C	D13	DRC	0	0	1		0	W	0
A10D	D14	DRV2	1	0	3		Х	W	0
A10E	D15	FRQ2	0	0	7		Х	W	0
A10F	D16	FRQ3	0	0	7		Х	W	0
A110	D17	PID Ref.	0	0	MaxFBKVal		0	W	0
A111	D18	PID FBK.	0	0	MaxFBKVal		0	R	0

				GRUPO FU1					
A200	F1	Run Prohibit	0	0	2		Χ	W	0
A201	F2	ACC Pattern	0	0	1		Χ	W	0
A202	F3	DEC Pattern	0	0	1		Χ	W	0
A203	F4	Stop Method	0	0	3		X	W	0
A207	F8	DcBr freq	5.00	0	60.00	Hz	Χ	W	0
A208	F9	DcBlk time	0.10	0	60.00	Seg	Χ	W	0
A209	F10	DcBr value	50	0	200	%	Χ	W	0
A20A	F11	DcBr time	0.10	0	60.0	Seg	X	W	0
A20B	F12	DcSt value	50	0	200	%	Χ	W	0
A20C	F13	DcSt time	0	0	60.0	Seg	X	W	0
A20D	F14	PreExTime	1	0	60.0	Seg	Χ	W	0
A213	F20	Jog Freq	10.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A214	F21	Max Freq	50.00	40.00	maxUPP	Hz	Χ	W	0
A215	F22	Base Freq	50.00	30.00	maxUPP	Hz	X	W	0
A216	F23	Start Freq	50	10	1000	Hz	Χ	W	0
A217	F24	Freq Limit	0	0	1		Χ	W	0
A218	F25	High Freq	50.00	0	400.00	Hz	X	W	0
A219	F26	Low Freq	0.50	0	highFreq	Hz	Χ	W	0
A21A	F27	Trq Boost	0	0	1		Χ	W	0
A21B	F28	Fwd Boost	2.0	0	15.0	%	X	W	0
A21C	F29	Rev Boost	2.0	0	15.0	%	X	W	0
A21D	F30	VF Pattern	0	0	2		Х	W	0
A21E	F31	User Freq1	12.50	0	400.00	Hz	Х	W	0
A21F	F32	User Volt 1	25	0	100	%	Χ	W	0
A220	F33	User Freq 2	25.00	0	400.00	Hz	Χ	W	0
A221	F34	User Volt 2	50	0	100	%	Χ	W	0



A222	F35	User Freq 3	37.50	0	400.00	Hz	Х	W	0
A223	F36	User Volt 3	75	0	100	%	Х	W	0
A224	F37	User Freq 4	50.00	0	400.00	Hz	Х	W	0
A225	F38	User Volt 4	100	0	100	%	Х	W	0
A226	F39	Volt Perc	100.0	40.0	110.0	%	Х	W	0
A227	F40	Energy save	0	0	30	%	0	W	0
A231	F50	ETH select	1	0	1		0	W	0
A232	F51	ETH 1min	150	contPerc[0]	200	%	0	W	0
A233	F52	ETH cont	100	50	ethPerc[0]	%	0	W	0
A234	F53	Motor type	0	0	1		0	W	0
A235	F54	OL level	150	30	150	%	0	W	0
A236	F55	OL time	10.0	0	30.0	Seg	0	W	0
A237	F56	OLT select	1	0	1		0	W	0
A238	F57	OLT level	180	30	200	%	0	W	0
A239	F58	OLT time	60.0	0	60.0	Seg	0	W	0
A23A	F59	Stall prev.	0	0	7		Χ	W	0
A23B	F60	Stall level	150	30	200	%	Χ	W	0
A23C	F61	OutVolt Supp	0	0	1		Χ	W	0
A23D	F62	Input AC Vol	310	310	480	V	0	W	0
A23E	F63	UP/DN SAVE	0	0	1		Χ	W	0
A23F	F64	UP/DN FREQ	0	0	400.00	Hz	0	W	0
A240	F65	UP/DN Mode	0	0	2		Χ	W	0
A241	F66	UP/DN Step	0	0	400.00	Hz	Χ	W	0
A245	F70	Draw Mode	0	0	3		Χ	W	0
A246	F71	Draw Percent	0	0	100.0	%	0	W	0

			C	GRUPO FU2					
A300	H1	Last Fault1	0	0	1		0	R	0
A301	H2	Last Fault2	0	0	1		0	R	0
A302	H3	Last Fault3	0	0	1		0	R	0
A303	H4	Last Fault4	0	0	1		0	R	0
A304	H5	Last Fault5	0	0	1		0	R	0
A305	H6	Fault Clear	0	0	1		0	W	0
A306	H7	Dwell freq	5.00	0	400.00	Hz	Х	W	0
A307	H8	Dwell time	0.0	0	10.0	Seg	Х	W	0
A309	H10	Jump freq	0	0	1		Х	W	0
A30A	H11	Jump lo 1	10.00	0	jumpHiFreq[0]	Hz	Χ	W	0
A30B	H12	Jump Hi 1	15.00	jumpLoFreq[0]	400.00	Hz	Χ	W	0
A30C	H13	Jump lo 2	20.00	0	jumpHiFreq[1]	Hz	Χ	W	0
A30D	H14	Jump Hi 2	25.00	jumpLoFreq[1]	400.00	Hz	Х	W	0
A30E	H15	Jump lo 3	30.00	0	jumpHiFreq[2]	Hz	Χ	W	0
A30F	H16	Jump Hi 3	35.00	jumpLoFreq[2]	400.00	Hz	Χ	W	0
A310	H17	Curve Time	40	1	100	%	Х	W	0
A311	H18	Curve Time1	40	1	100	%	Х	W	0
A312	H19	Trip select	0	0	3		0	W	0
A313	H20	Power-on run	0	0	1		0	W	0



A314	H21	RST restart	0	0	1		0	W	0
A315	H22	Speed Search	0	0	15		X	W	0
A316	H23	SS Sup-Curr	100	80	200	%	0	W	0
A317	H24	SS P-gain	100	0	9999		0	W	0
A318	H25	SS I-gain	200	0	9999		0	W	0
A319	H26	Retry number	0	0	10		0	W	0
A31A	H27	Retry delay	1.0	0	60.0	Seg	0	W	0
A31D	H30	Motor select	0	0	maxMotNum		Х	W	0
A31E	H31	Pole number	4	2	12		Х	W	0
A31F	H32	Rated-Slip	2.00	0	10.00	Hz	Х	W	0
A320	H33	Rated-Curr	1.8	5	150.0	Α	Х	W	0
A321	H34	Noload-Curr	7	1	100.0	Α	Х	W	0
A322	H35	Motor Input	0	0	2		Х	W	0
A323	H36	Efficiency	72	50	100	%	X	W	0
A324	H37	Inertia rate	0	0	2		Χ	W	0
A326	H39	Carrier freq	3.0	1.0	15.0	kHz	0	W	0
A327	H40	Control Mode	0	0	3		Х	W	0
A328	H41	Auto Tune	0	0	1		Χ	W	0
A329	H42	Rs	2.500	0	28.000	Ω	Χ	W	0
A32B	H44	Lsigma	26.00	0	300.00	mH	X	W	0
A32C	H45	SL P-Gain	1000	0	32767		0	W	0
A32D	H46	SL I-Gain	100	0	32767		0	W	0
A32E	H47	TRQ Limit	180.0	100.0	220.0	%	Χ	W	0
A32F	H48	PWM Mode	0	0	1		Χ	W	0
A330	H49	Set PID	0	0	1		Χ	W	0
A331	H50	PID F/B	0	0	2		Х	W	0
A332	H51	PID P-gain	300.0	0	999.9	%	0	W	0
A333	H52	PID I-time	1.00	0.10	32.00	Seg	0	W	0
A334	H53	PID D-time	0	0	30.00	Seg	0	W	0
A335	H54	Process PID	0	0	1		Х	W	0
A336	H55	PID limitH	50.00	pidLimitFreqL	400.00	Hz	0	W	0
A337	H56	PID limitL	0.50	0	pidLimitFreqH	Hz	0	W	0
A338	H57	PID Ref. Set	0	0	4		Х	W	0
A33A	H59	PID Out Inv.	0	0	1		Х	W	0
A33B	H60	Self-Diag	0	0	maxSelfDiag		Х	W	0
A33C	H61	Sleep Delay	60.0	0	2000.0	Seg	Х	W	0
A33D	H62	Sleep Freq.	0	0	400.00	Hz	0	W	0
A33E	H63	WakeUp Level	2.0	0	50.0	%	0	W	0
A33F	H64	KEB Select	0	0	1		Х	W	0
A340	H65	KEB StartLev	125.0	110.0	140.0	%	Х	W	0
A341	H66	KEB StopLev	130.0	kebStartLevel	145.0	%	Х	W	0
A342	H67	KEB Gain	1000	1	20000		Х	W	0
A344	H69	Acc/Dec ch F	0	0	400.00	Hz	Х	W	0
A345	H70	Acc/Dec freq	0	0	1	Hz	Х	W	0
A346	H71	Xcel T Mode	1	0	2		0	W	0
A347	H72	PowerOn disp	0	0	17		0	W	0
A348	H73	User disp	0	0	2		0	W	0
A349	H74	RPM factor	100	1	1000	%	0	W	0



A34A	H75	DB mode	1	0	1		0	W	0
A34B	H76	DB %ED	10	0	30	%	0	W	0
A34C	H77	FAN Control	0	0	1		0	W	0
A34D	H78	FAN Trip	0	0	1		0	W	0
A34E	H79	S/W Version	2.3	0	10.0		0	R	0
A350	H81	2nd Acc time	5.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A351	H82	2nd Dec time	10.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A352	H83	2nd BaseFreq	50.00	3000	400.00	Hz	Χ	W	0
A353	H84	2nd V/F	0	0	2		X	W	0
A354	H85	2nd F-boost	5.0	0	15.0	%	Χ	W	0
A355	H86	2nd R-boost	5.0	0	15.0	%	Χ	W	0
A356	H87	2nd Stall	150	30	150	%	Χ	W	0
A357	H88	2nd ETH 1min	150	contPerc[1]	200	%	0	W	0
A358	H89	2nd ETH cont	100	50	ethPerc[1]	%	0	W	0
A359	H90	2nd R-Curr	1.8	1	50.0	Α	Χ	W	0
A35A	H91	Para Read	0	0	1		Χ	W	0
A35B	H92	Para Write	0	0	1		Χ	W	0
A35C	H93	Para Init	0	0	5		Х	W	0
A35D	H94	Password set	0	0	65535		0	W	0



			(GRUPO E/S					
A401	12	VR volt x1	0	0	viXmax[0]	V	0	W	0
A402	13	VR freq y1	0	0	400.00	Hz	0	W	0
A403	13 14	VR volt x2	10.00	viXmin[0]	v1max	V	0	W	0
A404	15	VR freq y2	50.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A405	16	V1 filter	10	0	9999	mseg	0	W	0
A406	17	V1 volt x1	0	0	viXmax[1]	V	0	W	0
A407	18	V1 Voit X1	0	0	400.00	Hz	0	W	0
A407	19	V1 req y1	10.00	viXmin[1]	v1max	V	0	W	0
A409	I10	V1 freq y2	50.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A40A	I11	I filter	10	0	9999	mseg	0	W	0
A40A A40B	I12	I curr x1	4.00	0	viXmax[2]	mA	0	W	0
A40B A40C	I13		0	0	40000	Hz	0	W	0
A40C A40D	113 114	I freq y1 I curr x2	20.00	viXmin[2]	20.00	mA	0	W	0
A40D A40E	I15	I freq y2	50.00	0	40000	Hz	0	W	0
				•	2	ПZ			
A40F	I16	Wire broken	0	0			0	W	0
A410	I17	P1 define	0	0	29		0		0
A411	I18	P2 define	1	0	29		0	W	0
A412	I19	P3 define	2	0	29		0	W	0
A413	120	P4 define	3	0	29		0	W	0
A414	I21	P5 define	4	0	29		0	W	0
A415	122	P6 define	5	0	29		0	W	0
A416	123	P7 define	6	0	29		0	W	0
A417	124	P8 define	7	0	29		0	W	0
A418	125	In status	0	0	255		0	R	X
A419	126	Out status	0	0	3		0	R	X
A41A	127	Ti Filt Num	4	1	15	L	0	W	0
A41D	130	ST 4	30.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A41E	I31	ST 5	25.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A41F	132	ST 6	20.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A420	133	ST 7	15.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A421	134	Acc Time-1	3.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A422	135	Dec Time-1	3.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A423	136	Acc Time-2	4.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A424	137	Dec Time-2	4.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A425	138	Acc Time-3	5.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A426	139	Dec Time-3	5.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A427	140	Acc Time-4	6.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A428	I41	Dec Time-4	6.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A429	142	Acc Time-5	7.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A42A	143	Dec Time-5	7.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A42B	144	Acc Time-6	8.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A42C	145	Dec Time-6	8.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A42D	I46	Acc Time-7	9.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A42E	147	Dec Time-7	9.0	0	6000.0	Seg	0	W	0
A431	150	FM mode	0	0	3		0	W	0
A432	I51	FM adjust	100	10	200	%	0	W	0
A433	152	FDT freq	30.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A434	153	FDT band	10.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A435	154	Aux mode 1	12	0	19		0	W	0
A436	155	Aux mode 2	17	0	19		0	W	0
A437	156	Relay mode	2	0	7		0	W	0
A438	157	CommErrMode	0	0	3		0	W	0



A43A	159	Protocol	0	0	1		Х	W	Х
A43B	160	Inv No.	1	1	250		0	W	0
A43C	I61	Baud rate	3	0	4		0	W	0
A43D	162	Lost command	0	0	2		0	W	0
A43E	163	Time out	10	1	1200	Seg	0	W	0
A43F	164	Delay Time	5	2	100	mseg	0	W	0
A440	l65	Parity Stop	0	0	3		0	W	0
A441	166	Read Addr1	5	0	42239		0	W	0
A442	I67	Read Addr2	6	0	42239		0	W	0
A443	168	Read Addr3	7	0	42239		0	W	0
A444	169	Read Addr4	8	0	42239		0	W	0
A445	170	Read Addr5	9	0	42239		0	W	0
A446	I71	Read Addr6	10	0	42239		0	W	0
A447	172	Read Addr7	11	0	42239		0	W	Ο
A448	173	Read Addr8	12	0	42239		0	W	0
A449	174	Write Addr1	5	0	42239		0	W	Ο
A44A	175	Write Addr2	6	0	42239		0	W	Ο
A44B	176	Write Addr3	7	0	42239		0	W	0
A44C	177	Write Addr4	8	0	42239		0	W	Ο
A44D	178	Write Addr5	5	0	42239		0	W	0
A44E	179	Write Addr6	6	0	42239		0	W	0
A44F	180	Write Addr7	7	0	42239		0	W	0
A450	I81	Write Addr8	8	0	42239		0	W	0
A451	182	BR RIs Curr	50.0	0	180.0	Α	0	W	0
A452	183	BR RIs Dly	1.00	0	10.00	Seg	X	W	0
A453	184	BR RIsFwdFr	1.00	0	400.00	Hz	Х	W	0
A454	185	BR RIsRevFr	1.00	0	400.00	Hz	X	W	0
A455	186	BR Eng Dly	1.00	0	10.00	Seg	Х	W	0
A456	187	BR Eng Fr	2.00	0	400.00	Hz	Χ	W	0
A457	188	FireMode frq	50.00	0	400.00	Hz	0	W	0
A458	189	Min FBK Val	0.0	0	100.0		0	W	0
A459	190	Max FBK Val	100.0	0	100.0		0	W	0
A45A	I91	MO Inverse	0	0	1		0	W	0
A45B	192	MO On Delay	0	0	10.0	Seg	Χ	W	0
A45C	193	MO Off Dela	0	0	10.0	Seg	Χ	W	0
A45D	194	30ABC On DLY	0	0	10.0	Seg	Χ	W	0
A45E	195	30ABC Off DL	0	0	10.0	Seg	Χ	W	0
A45F	196	NO Warranty	0	0	1		Χ	R	Ο



13.8 Localización de averías

Cuando ocurre un error de comunicación RS 485, hacer referencia a este capítulo.

Puntos de comprobación	Medidas correctivas
¿El convertidor recibe la alimentación?	Alimentar el convertidor.
¿Las conexiones entre el convertidor y el ordenador son correctas?	Hacer referencia al manual del convertidor.
¿El Maestro no efectúa la interrogación?	Verificar que el maestro interrogue el inversor.
¿La velocidad de transmisión del ordenador y del inversor están programadas de manera correcta?	Programar el valor correcto según "13.3 Instalación".
¿El formato de datos del programa usuario* es correcto?	Reexaminar el Programa Usuario (Nota 1).
¿La conexión entre el convertidor y la tarjeta de comunicación es correcta?	Verificar que las conexiones GF estén correctas según "13.3 Instalación".

(Nota 1) El programa usuario es un software para el usuario para PC.

13.9 Varios

Lista de los códigos ASCII

Carácter	Hex								
Α	41	а	61	0	30	:	3A	DLE	10
В	42	b	62	1	31	,	3B	EM	19
С	43	С	63	2	32	<	3C	ACK	06
D	44	d	64	3	33	=	3D	ENQ	05
E F	45	е	65	4	34	>	3E	EOT	04
F	46	f	66	5	35	?	3F	ESC	1B
G	47	g	67	6	36	@	40	ETB	17
Н	48	h	68	7	37	[5B	ETX	03
1	49	i	69	8	38	\	5C	FF	0C
J	4A	J	6A	9	39]	5D	FS	1C
K	4B	k	6B	espacio	20		5E	GS	1D
L	4C	I	6C	!	21		5F	HT	09
M	4D	m	6D	"	22		60	LF	0A
N	4E	n	6E	#	23	{	7B	NAK	15
0	4F	0	6F	\$	24		7C	NUL	00
Р	50	р	70	%	25	}	7D	RS	1E
Q	51	q	71	&	26	~	7E	S1	0F
R	52	r	72	'	27	BEL	07	SO	0E
S	53	s	73	(28	BS	80	SOH	01
Т	54	t	74)	29	CAN	18	STX	02
U	55	u	75	*	2A	CR	0D	SUB	1A
V	56	V	76	+	2B	DC1	11	SYN	16
W	57	w	77	,	2C	DC2	12	US	1F
X	58	x	78	_	2D	DC3	13	VT	0B
Υ	59	у	79		2E	DC4	14		
Z	5A	Z	7A	1	2F	DEL	7F		



Notas:



CAPÍTULO 14 - LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO

14.1 Funciones de protección

ADVERTENCIA

Cuando ocurre una avería, antes de anularla es necesario corregir su causa. Si la función de protección se queda activa, podría reducir la durada del producto y dañar el equipo.

Visualización de la avería y relativas informaciones

Pantalla teclado	Funciones de protección	Descripciones
	Sobrecorriente	El inversor desactiva la salida cuando la corriente en salida es superior a la corriente nominal.
	Sobrecorr. 2	Si un tramo de IGBT está cortocircuitado el inversor se bloquea.
[LFL	Corriente error tierra	El inversor desactiva la salida cuando ocurre un error de tierra y si la corriente de error tierra es superior al valor de la programación interna del inversor.
	Sobrecarga inversor	El inversor desactiva la salida cuando la corriente en salida es superior a aquélla nominal (150% por 1 minuto).
	Intervención sobrecarga	El inversor desactiva la salida si la corriente en salida es igual al 150% de la corriente nominal por un período superior al límite de corriente (1 min).
	Recalentam. inversor	El inversor desactiva la salida al recalentarse del disipador térmico por causa de un ventilador de refrigeración dañado o por la presencia de un cuerpo extraño en el ventilador de refrigeración detectando la temperatura del disipador térmico.
	Pérdida de fase en salida	El inversor desactiva la salida cuando una o más fases en salida (U, V, W) son abiertas. El inversor detecta la corriente en salida para verificar la pérdida de fase de la salida.
	Sobre-tensión	El inversor desactiva la salida si la tensión CC del circuito principal supera 400 V para la clase 2S/T y 820V para la clase 4T cuando el motor desacelera. Esta avería puede ocurrir también por causa de una sobrecorriente momentánea generada en el sistema de alimentación.
r n r	Baja tensión	El inversor desactiva la salida si la tensión CC es inferior a 180V para la clase 2S/T y 360V para la clase 4T por causa de un posible par insuficiente o sobrecalentamiento del motor cuando cae la tensión en la entrada del inversor.
(EFH)	Protección térmica electrónica	La protección térmica electrónica interna del inversor determina el sobrecalentamiento del motor. Si el motor está en sobrecarga, el inversor desactiva la salida. El inversor no puede proteger el motor durante el pilotaje en caso de un motor con más de 4 polos o en presencia de más motores.
	Pérdida de fase en entrada	La salida del inversor está bloqueada cuando R, S o T está abierto o si es necesario reemplazar el condensador electrolítico.



• Visualización de la avería y relativas informaciones

Pantalla teclado	Funciones de protección	Descripciones
FLLL	Malfuncionamiento diagnóstico automático	Aparece en caso de daño IGBT, cortocircuito de la fase en salida, avería de puesta a tierra de la fase en salida o fase en salida abierta.
EFP	Error de memorización parámetro	Aparece cuando no es posible memorizar los parámetros definidos por el usuario.
Hiir	Avería hardware inversor	Aparece cuando ocurre un error en el circuito de control del inversor.
Err	Error de comunicación	Aparece cuando el inversor no puede comunicar con el teclado.
rtrr	Error de comunicación teclado remoto	Aparece cuando el inversor y el teclado remoto no comunican entre sí. El funcionamiento del inversor no se para.
	Error teclado	Aparece cuando el inversor reprograma el teclado en caso de error teclado y este estado se queda por un cierto período.
FAn	Avería ventilador de refrigeración	Aparece cuando ocurre una condición de avería en el ventilador de refrigeración del inversor.
E5 Ł	Interrupción	Se usa para la parada de emergencia del inversor. El inversor desactiva instantáneamente la salida cuando se activa el borne EST.
	instantánea	Cuidado: El inversor arranca el funcionamiento normal cuando el borne EST se apaga mientras está encendido el borne FX o RX.
(EFB)	Entrada contacto A error externo	Cuando el borne de entrada multi-función (I17-I24) está programado en 18 {Entrada señal error externo: A (Contacto normalmente abierto)}, el inversor desactiva la salida.
Erb	Entrada contacto B error externo	Cuando el borne de entrada multi-función (I17-I24) está programado en 19 { Entrada señal error externo: B (Contacto normalmente cerrado)}, el inversor desactiva la salida.
	Método de funcionamiento a la pérdida del comando de frecuencia	Cuando el funcionamiento del inversor se programa mediante entrada analógica (entrada 0-10V o 0-20mA) o (RS485) y no se aplica ninguna señal, la operación sigue el método programado en l62 (Método de funcionamiento a la pérdida de la referencia de frecuencia).
urt	NTC abierto	Cuando NTC no está conectado, las salidas están interrumpidas.
upr	Error control freno	Estando la función Control freno externo activada y la corriente nominal baja hasta alcanzar un valor inferior al umbral por más de 10s, el inversor se bloquea pero el freno permanece cerrado.



14.2 Solución a las averías

Pantalla teclado	Causa	Solución
Sobrecorriente	Cuidado: Cuando ocurre una avería por sobrecor funcionamiento después de la eliminaci IGBT en el interior del inversor.	
	El tiempo de desacel/acel es demasiado breve respecto al GD² de la carga. La carga es superior a la potencia nominal del inversor. La salida del inversor se genera cuando el motor está en marcha libre. Ocurrió un cortocircuito de la salida o una avería de puesta a tierra. El freno mecánico del motor funciona demasiado velozmente.	 Incrementar el tiempo desacel/acel. Sustituir con un inversor de capacidad adecuada. Parar y rearrancar el motor o usar H22 (Speed Search). Controlar las conexiones de la salida. Controlar el freno mecánico.
Sobrecorriente2	Cortocircuito en los IGBT. El inversor se apaga por la presencia un cortocircuito en salida. El tiempo de Acel/Decel es demasiado breve con respecto a GD ² .	 Verificar los IGBT. Verificar los cables que salen del inversor. Aumentar el tiempo de Acel/Decel.
Corriente error tierra	Un error de tierra ocurrió en las conexiones de la salida del inversor. El calor dañó el aislamiento del motor.	Controlar las conexiones del borne de salida.Sustituir el motor.
Sobrecarga inversor Intervención por sobrecarga	La carga es superior a la potencia nominal del inversor. La escala de boost de par está programada en "elevado".	 Aumentar la potencia del motor y del inversor o reducir la carga. Reducir la escala de boost de par.
Sobrecalentamiento inversor	Avería del sistema de refrigeración. El viejo ventilador de refrigeración no se remplazó con uno nuevo. La temperatura ambiente es demasiado alta.	 ✓ Verificar la posible obstrucción del disipador térmico. ✓ Sustituir el viejo ventilador de refrigeración con uno nuevo. ✓ Mantener la temperatura ambiente debajo de 50°C.
Pérdida de fase en salida	Error contacto del interruptor magnético en salida Conexiones defectuosas en salida	 Conectar correctamente el interruptor magnético en la salida del inversor. Controlar las conexiones en salida.
Avería ventilador de refrigeración	Un cuerpo extraño obstruye una grieta de ventilación. El inversor se usó sin haber sustituido el ventilador de refrigeración.	 Controlar la grieta de ventilación y quitar el cuerpo extraño. Sustituir el ventilador de refrigeración.



Soluciones a las averías

Pantalla teclado	Causa	Solución
Sobre-tensión	El tiempo de desacel es demasiado breve respecto al GD ² de la carga. La carga regenerativa se encuentra en la salida del inversor. La tensión de la línea es demasiado alta.	 Incrementar el tiempo de desacel. Usar el freno dinámico. Controlar si la tensión de la línea supera la potencia nominal.
Baja tensión	La tensión de línea es demasiado baja. La línea está conectada a un carga superior a la potencia de la línea (ej.: soldadora, motor con elevada corriente inicial conectada a la línea normal de alimentación). Interruptor magnético defectuoso en la entrada del inversor.	 Controlar si la tensión de línea es inferior a la potencia nominal. Controlar la línea CA en entrada. Ajustar la potencia de línea correspondiente a la carga. Sustituir el interruptor magnético.
Protección térmica electrónica	El motor se recalentó. La carga è superior a la potencia nominal del inversor. El nivel ETH está programado en "bajo". Se seleccionó una potencia inversor incorrecta. El inversor funcionó en baja velocidad por un período demasiado largo.	 Reducir el peso de la carga y el ciclo de funcionamiento. Sustituir con un inversor de potencia superior. Ajustar el nivel ETH en un nivel apropiado. Seleccionar la potencia correcta para el inversor. Instalar un ventilador de refrigeración con una alimentación separada.
Entrada contacto A error externo Entrada contacto	El borne programado en "18 (Error externo A)" o "19 (Error externo B)" en I20-I24 en el Grupo E/S está encendido.	Fliminar la causa de la avería en el circuito conectado al borne error externo o causa de entrada error externo.
Método de funcionamiento a la pérdida del comando de frecuencia	Ningún comando de frecuencia aplicado a V1 e I.	F Verificar las conexiones de V1 e I, y el nivel de la referencia de frecuencia.
Error de comunicación teclado remoto	Error de comunicación entre el teclado del inversor y el teclado remoto	Verificar la conexión entre la línea de comunicación y el conector.
Error control freno	Falta la corriente de apertura del freno.	© Controlar los cables y la capacidad del motor.



Soluciones a las averías

Fun	ciones de protección y causas	Descripciones
EEP HWT Err	: Error de memorización parámetro : Avería hardware : Error de comunicación	
COM NTC	: Error del teclado : Error NTC	

Protección de sobrecarga

IOLT : la protección IOLT (Intervención sobrecarga inversor) se activa al 150% de la corriente nominal del inversor por 1 minuto y más.

OLT : OLT se selecciona cuando F56 está programado en 1 y se activa al 200% de F57 [Corriente nominal motor] por 60 seg. en F58. Este valor se puede programar.

Sinus M no está equipado con "Protección de Sobrevelocidad."



14.3 Precauciones para el mantenimiento y la inspección

ADVERTENCIA

Antes de efectuar el mantenimiento, asegurarse de haber desactivado la alimentación.

Efectuar el mantenimiento después de haber controlado que el condensador CC se haya descargado. Los condensadores en el circuito principal del inversor pueden resultar cargos también después de la interrupción de la alimentación. Antes de proceder, verificar la tensión entre el borne P o P1 y N con un probador.

Los inversores de la serie Sinus M contienen componentes sensibles a las descargas electroestáticas (ESD). Antes de tocar dichos componentes para el control o la instalación, adoptar medidas de protección contra las descargas electroestáticas.

No sustituir piezas internas y conectores. No modificar el inversor en ningún caso.

14.4 Inspecciones

Inspecciones diarias

Correcto ambiente de instalación

Averías del sistema de refrigeración

Rumorosidad y vibraciones inusuales

Decoloración y sobrecalentamiento anormales

Inspecciones periódicas

Los tornillos y las tuercas pueden aflojarse por causa de vibraciones, cambios de temperatura, etc.

Verificar que estén apretados de manera estable y apretarlos otra vez, si es necesario.

La presencia de cuerpos extraños puede obstruir el sistema de refrigeración.

Limpiar con aire.

Verificar la rotación del ventilador de refrigeración, el estado de los condensadores y las conexiones del contactor electromagnético.

En caso de anomalías, sustituirlos.

14.5 Sustitución de los componentes

El inversor contiene numerosos componentes electrónicos, como por ejemplo los semiconductores. Los componentes indicados a continuación pueden deteriorarse con el tiempo por causa de las estructuras intrínsecas o las características físicas, con consiguiente reducción del rendimiento o daños al inversor. Durante el mantenimiento preventivo, sustituir periódicamente los componentes, siguiendo las instrucciones contenidas en la tabla a continuación. Durante las inspecciones periódicas es necesario sustituir las lámparas y los componentes de vida corta.

Nombre componente	Período de sustit. (unidad: Año)	Descripción
Ventilador de refrigeración	3	Sustituir (si es necesario)
Condensador de conexión CC en el circuito principal	4	Sustituir (si es necesario)
Condensador electrolítico en el tablero de mando	4	Sustituir (si es necesario)
Relé	-	Sustituir (si es necesario)



CAPÍTULO 15 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencias nominales en entrada y en salida: 200-230V

SINUS M = = = 2S/T BA2K2		0001	0002	0003	0005	0007	0011	0014	
Capacidad máx ¹ Potencia motor		[HP]	0.5	1-1.5	2-2.5	3-4	5.5-6	7.5	10-12.5
200-230V		[kW]	0.4	0.75-1.1	1.5-1,8	2.2-3	4.0-4.5	5.5	7.5-9.2
	Capacio	lad [kVA] ²	0.95	1.9	3.0	4.5	6.5	9.1	12.2
Datos	FLA [A]	3	2.5	5	8	12	17	24	32
en salida	Frecuencia máxima		400 [Hz] ⁴						
	Tensión	máx.	3Ф 200 ~ 230V ⁵						
Datos	Tensión	nominal	1/3Φ 200 ~ 230 VAC (+10%, -15%)						
en entrada	Frecuencia nominal		50 ~ 60 [Hz]	[Hz] (±5%)					
Método de refrigeración		Convección natural	Retrideración forzada						
Peso [kg]			0.76	0.77	1.12	1.84	1.89	3.66	3.66

Potencias nominales en entrada y en salida: 380-480V

SINUS M		4T BA2K2	0001	0002	0003	0005	0007	0011	0014
Capacidad máx ¹ Potencia motor		[HP]	0.5	1-1.25	2	3	5.5-6	7.5	10
380-415Va		[kW]	0.4	0.75-0.9	1.5	2.2	4-4.5	5.5	7.5
Capacidad Potencia n		[HP]	0.5	1-1. 5	2-3	3-4	5.5-6	7.5	10-12.5
440-460Va		[kW]	0.4	0.75-1.1	1.5-1.8	2.2-3	4-4.5	5.5	7.5-9.2
	Capacio	lad [kVA] 2	0.95	1.9	3.0	4.5	6.9	9.1	12.2
Datos en	FLA [A] 3		1.25	2.5	4	6	9	12	16
salida	Frecuer máxima		400 [Hz] ⁴						
	Tensión	máx.	3Ф 380 ~ 480V ⁵						
Datos en	Tensión	nominal	3Ф 380 ~ 480 VAC (+10%, -15%)						
entrada	<u> </u>		50 ~ 60 [Hz] (±5%)						
Método de refrigeración		Convección natural	Refrigeración forzada						
Peso [kg]			0.76	0.77	1.12	1.84	1.89	3.66	3.66

¹⁾ Indica la capacidad motor máxima que se puede aplicar cuando se usa un motor estándar ES de 4 polos.

- 2) La capacidad nominal es igual a 220V para la clase 2S/T y a 440V para la clase 4T.
- 3) Cuando la programación de la frecuencia portadora (H39) es superior a 3kHz, hacer referencia al párrafo Rendimiento y calor disipado..



- 4) Cuando H40 (Selección método de control) está programado en 3 (Control vectorial sensorless), la programación del intervalo de la frecuencia máxima se extiende a 300Hz.
- 5) La tensión máxima en salida no puede ser superior a la tensión en entrada y se puede programar debajo de la tensión en entrada.
- 6) Convección natural.

Control

Método de control		V/F, Control vectorial sensorless		
Resolución programación de frecuencia		Comando digital: 0,01Hz Comando analógico: 0,06Hz (Frec. máx.: 60Hz)		
Precisión de frecuencia		Comando digital: 0,01% de la frecuencia máxima en salida Comando analógico: 0,1% de la frecuencia máxima en salida		
Modelo V/F	-	Lineal, Cuadrático, V/F usuario		
Capacidad	de sobrecarga	150% por 1 min.		
Boost de par		Boost de par manual / automático		
Par de frenado Frenado máx.		20% 1)		
dinámico	mico Tiempo/%ED	150% ²⁾ cuando se usa la resistencia DB opcional		

- 1) Indica el par de frenado medio durante la Desacel para parar un motor.
- 2) Para las especificaciones relativas a la resistencia DB, hacer referencia al Capítulo 16.

Funcionamiento

Modo de funcionamiento		Teclado / Borne / Opciones de comunicación / Teclado remoto seleccionable			
Programa	ación de frecuencia	Analógica: 0 ~ 10[V], -10 ~ 10[V], 0 ~ 20[mA] Digital: Teclado			
Funcione	es de funcionamiento	PID, Arriba-Abajo, de	3 hilos		
		NPN / PNP selecciona	able (Ver página 3-6)		
Entrada	Borne multi-función P1 ~ P8	MARCHA ADELANTE / ATRÁS, Parada de emergencia, Restauración avería, Funcionamiento Jog, Frecuencia multipaso-Alta, Media, Baja, Acel/Desacel multipaso-Alta, Media, Baja, Frenado CC a la parada, 2° motor - seleccionar, Frecuencia Up / Down, Funcionamiento de 3 hilos, Intervención externa A, B, Bypass funcionamiento inversor PID (v/f), Bypass funcionamiento opciones-inversor (v/f), Mantenimiento analógico, Parada Acel/Desacel, Frec. guardado Up/Down, Open Loop1, Fire Mode			
	Borne Open collector	Avería en salida y	Inferior a 26Vdc 100mA		
Salida	Relé multi-función	salida estado inversor	(N.A., N.C.) Inferior a 250Vac 1A, Inferior a 30Vdc 1A		
	Salida analógica	0 ~ 10 Vdc (inferior a 10mA): Frec. en salida, Corriente en salida, Tensión en salida, conexión CC seleccionable			



• Función de protección


Intervención	Sobretensión, baja tensión, sobrecorriente, sobrecorriente2, detección corriente error tierra, sobrecalentamiento inversor, sobrecalentamiento motor, fase en salida abierta, protección de sobrecarga, error de comunicación, pérdida de comando velocidad, avería hardware, intervención del ventilador, error control freno externo
Alarma	Prevención punto muerto, sobrecarga
Pérdida de	Inferior a 15 mseg: Funcionamiento continuo (debe encontrarse entre la tensión
alimentación	nominal en entrada y la potencia nominal en salida.)
momentánea	Superior a 15 mseg: Habilita el rearranque automático

Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 20
Temp. ambiente	-10°C ~ 50°C
Temp. almacen.	-20°C ~ 65°C
Humedad	Inferior a 90% RH (sin agua de condensación)
Altura/Vibraciones	Inferior a 1000m, 5,9m/seg ² (0,6G)
Presión atmosférica	70~106 kPa
Lugar de aplicación	Lejos de gases corrosivos, combustibles, niebla de aceite y polvo

15.1 Informaciones sobre el desclasamiento en base a la temperatura

• Carga y temperatura ambiente clasificadas sobre la base de la frecuencia portadora



CUIDADO

- 1) El diagrama indicado arriba se aplica sólo cuando el inversor se acciona en la temperatura permitida. Hacer cuidado a la refrigeración con aire cuando el inversor está instalado en una caja, y la temperatura interna debe ser incluida en el intervalo permitido.
- 2) Esta curva de desclasamiento se basa en la corriente nominal del inversor cuando está conectado un motor con valores nominales.



15.2 Rendimiento y calor disipado

Condiciones de medición: 50Hz, corriente de carga 100%, frecuencia de la portadora según valor predefinido.

Nota: El rendimiento se calcula considerando también el consumo del alimentador switching.

SINUS M ■ ■ 2S/T BA2K2		0001	0002	0003	0005	0007	0011	0014	0017	0020	0025	0030
Rendimiento	%	95.3	95.5	98.4	97.2	97.2	98.4	98.9	97.0	95.2	95.7	96.2
Calor disipado	W	13	28	18	56	106	73	70	290	683	759	799


SINUS M BA2K2	4T	0001	0002	0003	0005	0007	0011	0014	0017	0020	0025	0030
Rendimiento	%	96.2	96.2	97.5	97.6	97.5	98.2	98.3	97.0	95.7	95.7	95.2
Calor disipado	W	9	22	32	47	94	84	113	293	608	759	1019



CAPÍTULO 16 - OPCIONES

16.1 Opciones remotas

1) Teclado remoto



2) Cable Remoto (2M,3M,5M)




Número Modelo Cable Remoto

Número modelo	Especificación
A petición	INV, REMOTO 2M (Sinus M)
ZZ0073100	INV, REMOTO 3M (Sinus M)
A petición	INV, REMOTO 5M (Sinus M)




Instalación


1) Quitar la tapa superior del conjunto de la tarjeta E/S y luego la tapa del agujero para conectar el cable remoto en el lado.



2) Asegurar la tapa superior del conjunto de la tarjeta E/S y conectar el cable remoto como se indica abajo.



3) Conectar el otro lado del cable remoto al teclado remoto como se indica abajo.






!\ CUIDADO


- Si Lectura parámetros, Escritura parámetros no está disponible, puesto que la memoria remota está vacía cuando se usa el teclado remoto por primera vez.
- No usar un cable remoto diferente de aquello estándar ES. En caso contrario, pueden ocurrir malfuncionamientos por causa de la entrada de ruidos o caída de tensión en el teclado.
- Verificar una posible desconexión del cable de comunicación y/o una conexión insuficiente del cable si "----" aparece en la pantalla de 7 segmentos del teclado remoto.
- Durante la Lectura parámetros (H91) la pantalla del teclado remoto muestra "rd"(Read) y "wr"(Verifiy), mientras que en fase de Escritura Parámetros (H92) la pantalla muestra solo "wr"(Write).

16.2 Kit tubos protectores

- Instalación
- 1) De SINUS M 0001 a SINUS M 0007.




2) De SINUS M 0011 a SINUS M 0014.





3) De SINUS M 0017 a SINUS M 0030



• Kit tubos protectores

Kit tubos protectores	Código	Modelo
Kit tubos protectores inversor 1	ZZ0073102	SINUS M 0001 – SINUS M 0002
Kit tubos protectores inversor 2	ZZ0073104	SINUS M 0003
Kit tubos protectores inversor 3	ZZ0073106	SINUS M 0005 – SINUS M 0007
Kit tubos protectores inversor 4	ZZ0073108	SINUS M 0011 – SINUS M 0014
Kit tubos protectores inversor 5	ZZ0073110	SINUS M 0017 – SINUS M 0020
Kit tubos protectores inversor 6	ZZ0073112	SINUS M 0025 – SINUS M 0030



16.3 Filtros CEM

FILTROS PARA LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EMI / RFI

LA GAMA ES DE FILTROS PARA LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE LA SERIE <u>FFM (Footprint) Y</u> <u>FV</u>, SE PROYECTÓ DE MANERA ESPECIFICA CON <u>INVERSORES ES</u> DE ALTA FRECUENCIA. EL USO DE FILTROS ES CON GUÍA TRASERA PARA LA INSTALACIÓN, ASEGURAN UN USO SIN PROBLEMAS JUNTO A DISPOSITIVOS SENSIBLES Y LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS RELATIVAS A LAS EMISIONES DE CONDUCCIÓN E INMUNIDAD EN61800-3.



SI EN LA ALIMENTACIÓN SE USAN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE CORRIENTE DE DISPERSIÓN, ELLOS PODRÍAN DAÑARSE AL ENCENDIDO O AL APAGAMIENTO. PARA EVITAR ESTA SITUACIÓN, LA CORRIENTE DE SEÑAL DEL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DEBE SER SUPERIOR AL VALOR DE LA CORRIENTE DE DISPERSIÓN, EN EL PEOR DE LOS CASOS COMO EN LA TABLA A CONTINUACIÓN.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS

Para cumplir con la directiva CEM, es necesario seguir estas instrucciones con mucho cuidado. Seguir los normales procedimientos de seguridad relativos a los equipos eléctricos. Sólo un electricista experto tiene que efectuar las conexiones eléctricas al filtro, al inversor y al motor.

- 1-) Controlar que los valores de corriente, la tensión nominal y el código indicados en la placa sean correctos.
- 2-) Para obtener mejores resultados, se debe instalar el filtro lo más cerca posible a la línea de alimentación en entrada de la envoltura de las conexiones, en general después del interruptor del circuito envolturas o del interruptor principal.
- 3-) El panel trasero del armario de conexiones de la tarjeta debe ser preparado para la dimensiones de montaje del filtro. Hacer cuidado a quitar pintura, etc... de los agujeros de montaje y del área de apoyo del panel para asegurar la mejor conexión a tierra posible para el filtro.
- 4-) Montar el filtro de manera estable.
- 5-) Conectar la alimentación a los bornes del filtro marcados con LINE, conectar el cable de tierra al perno de tierra suministrado. Conectar los bornes del filtro marcados con LOAD en la entrada de la alimentación del inversor usando cables de sección adecuada y lo más cortos posible.
- 6-) Conectar el motor y montar el <u>núcleo de ferrita (anillo de ferrita en salida)</u> lo más cerca posible al inversor. Usar un cable armado o apantallado con conductores trifásicos haciéndolo pasar sólo dos veces por el centro del núcleo de ferrita. El conductor de tierra debe ser conectado a tierra de manera estable tanto en la extremidad del inversor como en la extremidad del motor. La pantalla debe ser conectada al cuerpo de la envoltura mediante un prensacable conectado a tierra.
- 7-) Conectar los cables de control, si hay, de la manera indicada en el manual de instrucciones del inversor.

ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS CONEXIONES SEAN LAS MÁS CORTAS POSIBLE Y QUE LA ALIMENTACIÓN EN ENTRADA Y LOS CABLES MOTOR EN SALIDA ESTÉN SEPARADOS.




Series SINU	SM	/ Filtr	os FF	M (Footprin	t)			, ,		
INVERSOR	POTENCIA	со́ріво	CORRIENTE	TENSIÓN	PÉRDIDA DE CORRIENTE	DIMENSIONES L W H	MONTAJE Y X	PESO	ENGANCHE	FERRITA EN SALIDA
					NOM. MAX.			1		
SINUS 0001 2S/T	0.4kW				0.5mA					
SINUS 0002 2S/T	1.1kW	AC1710101*	5A	200÷480VAC	27mA	175x76.5x40	161x53	1.2kg	M4	AC1810302
SINUS 0003 2S/T	1.8kW	AC1710201*	12A	200÷480VAC	0.5mA 27mA	176.5x107.5x40	162.5x84	1.3kg	M4	AC1810302
SINUS 0005 2S/T	3kW	AC1710202*	20.4	200.480\/AC	0.5mA	176 5v147 5v45	162 Ev124	1.8kg	MA	AC1940202
SINUS 0007 2S/T	4.5kW	AC1710202"	20A	200÷480VAC	27mA	176.5x147.5x45	162.5x124	r.okg	M4	AC1810302
SINUS 0011 2S/T	5.5kW	AC1710300*	30A	200÷480VAC	0.5mA 27mA	266x185.5x60	252x162	2kg	M4	AC1810302
SINUS 0014 2S/T	9.2kW	AC1710500*	50A	200÷480VAC	0.5mA 27mA	270x189.5x60	252x162	2.5kg	M4	AC1810402
SINUS 0017 2S/T	11kW									
SINUS 0020 2S/T	15kW			No d	iononibl	loo (vor Eiltroo oo	tándaraa)			
SINUS 0025 2S/T	18kW			NO G	isponibi	les (ver Filtros es	tanuares)			
SINUS 0030 2S/T	22kW									
SINUS 0001 4T	0.4kW	AC1710101*	5A	200÷480VAC	0.5mA	175x76.5x40	161x53	1.2kg	M4	AC1810302
SINUS 0002 4T	0.9kW	ACITIOIOI	JA	200 .4 00VAC	27mA	173270.3240	101255	1.2Kg	IVIT	AC1010302
SINUS 0003 4T	1.5kW	AC1710104*	6A	200÷480VAC	0.5mA 27mA	176.5x107.5x40	162.5x84	1.2kg	M4	AC1810302
SINUS 0005 4T	2.2kW	AC1710200*	11A	200÷480VAC	0.5mA	176.5x147.5x45	162.5x124	1.5kg	M4	AC1810302
SINUS 0007 4T	4.5kW	A01710200	117	200.400 VAO	27mA	170.08147.0840	102.07124	1.ong	141-1	A01010002
SINUS 0011 4T	5.5kW	AC1710300*	30A	200÷480VAC	0.5mA	266x185.5x60	252x162	2kg	M4	AC1810302
SINUS 0014 4T	7.5kW	7.0 17 10000		200.400 770	27mA	2007100.0700	2027102	9	141-7	7.0101002
SINUS 0017 4T	11kW	AC1710510*	51A	200÷480VAC	0.5mA	368x258.5x65	354x217	2.5kg	M6	AC1810402
SINUS 0020 4T	15kW		,		27mA	555,255,0,00	OU INE IT			
SINUS 0025 4T	18kW	AC1710600*	60A	200÷480VAC	0.5mA 27mA	460x288x65	446x246	2.8kg	M8	AC1810402
SINUS 0030 4T	22kW	AC1710700*	70A	200÷480VAC	0.5mA 27mA	460x288x65	446x246	2.8kg	M8	AC1810402




Series SINU	SM	/ Filtre	os est	ándares						
INVERSOR	POTENCIA	со́ыво	CORRIENTE	TENSIÓN	PÉRDIDA DE Corriente	DIMENSIONES L A H	MONTAJE Y	PESO	ENGANCHE	FERRITA EN SALIDA
SINUS 0017 2S/T	11kW	AC4744000*	100A	250VAC	0.5mA	420x200x130	408x166	13.8		AC1810603
SINUS 0020 2S/T	15kW	AC1711000*	100A	250 VAC	27mA	420X200X130	4008100	kg	_	AC 10 10 003
SINUS 0025 2S/T	18kW	AC1711100*	120A	250VAC	0.5mA	420v200v120	408x166	13.8		AC1810603
SINUS 0030 2S/T	22kW	AC1/11100"	120A	250VAC	27mA	420x200x130	4000100	kg	_	AC 10 10 003


^{*} Ambiente domestico e industrial EN50081-1 (clase B) -> EN61000-6-3:02







Anillo de ferrita en salida





16.4 Resistencias de frenado

Inversor Clase 2S/T (200÷230Vac)

SINUS M	0001 2S/T	0002 2S/T	0003 2S/T	0005 2S/T	0007 2S/T
Resistencia	200Ω 350W	100Ω 350W	56Ω 350W	50Ω 1100W	56Ω 350W
Código	RE2644200	RE2644100	RE2643560	RE3083500	RE2643560

Inversor Clase 2S/T (200÷230Vac)

SINUS M	0014 2S/T	0017 2S/T	0020 2S/T	0025 2S/T	0030 2S/T
Resistencia	15Ω 1100W	10Ω 2200W	10Ω 2200W	5Ω 4000W	5Ω 4000W
Código	RE3083150	RE3113100	RE3113100	RE3482500	RE3482500

Inversor Clase 4T (380÷480Vac)

SINUS M	0001 4T	0002 4T	0003 4T	0005 4T	0007 4T	0011 4T
Resistencia	400Ω 350W	400Ω 350W	200Ω 350W	200Ω 350W	100Ω 550W	75Ω 550W
Código	RE2644400	RE2644400	RE2644200	RE2644200	RE3064100	RE3063750

Inversor Clase 4T (380÷480Vac)

SINUS M	0014 4T	0017 4T	0020 4T	0025 4T	0030 4T
Resistencia	50Ω 1100W	33Ω 2200W	33Ω 2200W	20Ω 4000W	20Ω 4000W
Código	RE3083500	RE3113330	RE3113330	RE3483200	RE3483200


Las resistencias de frenado recomendadas se deben usar en caso de aplicaciones estándares en las cuales ED y frenado continuo sean inferiores a los valores indicados. En caso de servicio pesado (aplicaciones en las cuales la carga se arrastra por un período superior al frenado continuo máximo, parada de volantes de grandes dimensiones, etc.), contactar Elettronica Santerno.

^{*} El valor en W indicado es correcto para un ED (%Enable duty) igual al 5%, un par de frenado medio de 150 (%) y una duración de frenado máxima de 15 seg.




16.4.1 Dimensiones

Modelo 350W - IP55



Dimensiones, Resistencia 350W - IP55


Modelo 550W - IP55



Dimensiones, Resistencia 550W - IP55




Modelo 1100W - IP55



Dimensiones, Resistencia 1100W – IP55

Modelo 2200W - IP54




A (mm)	B (mm)	L (mm)	l (mm)	P (mm)
190	67	380	177-182	300

Dimensiones, Resistencia 2200W - IP54



Modelo 4000W - IP20



A (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)
620	600	100	250	40


Dimensiones, Resistencia 4000W – IP20




16.4.2 Diagrama de las conexiones para la resistencia de frenado

Conectar la resistencia de frenado a los bornes B1 y B2 del inversor utilizando los hilos más cortos posible.

Conexión bornes de potencia (0.4 ~ 7.5kW)



Conexión a los bornes de potencia (11.0 ~ 22.0kW)





CAPÍTULO 17 - DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD





EC DECLARATION OF CONFORMITY

Elettronica Santerno S.p.A.

S.S. Selice, 47 - 40026 Imola (BO) - Italy

AS A MANUFACTURER

DECLARES

UNDER ITS SOLE RESPONSIBILITY

THAT THE THREE-PHASE DIGITAL INVERTER OF THE SINUS M SERIES WITH RELATED ACCESSORIES/OPTIONS:

SINUS M 0001 2T/4T	SINUS M0011 2T/4T
SINUS M 0002 2T/4T	SINUS M 0014 2T/4T
SINUS M 0003 2T/4T	SINUS M 0017 2T/4T
SINUS M 0005 2T/4T	SINUS M 0025 2T/4T
SINUS M 0007 2T/4T	SINUS M 0030 2T/4T

WHICH THIS DECLARATION RELATES TO,

WHEN APPLIED UNDER THE OPERATING CONDITIONS GIVEN IN THE USER MANUAL CONFORMS TO THE FOLLOWING STANDARDS:

CEI EN 61800-3 (2005)	Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC requirements and specific test methods	

ACCORDING TO THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2004/108/CE

AND THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/CE (LAST TWO FIGURES OF THE YEAR WHEN THE CE MARKING WAS APPLIED: 04)

PLACE AND DATE

General Manager BOMBARDA ING. GIORGIO

Imola, 9/05/2009

Stabilimenti e uffici S.S. Selice 47 40060 Imola (Bo) Tel. +39 0542 489711 Fax +39 0542 489797 www.elettronicasanterno.com sales@elettronicasanterno.it Cap. Soc. € 2.500.000 i.v. Codice Fiscale e Partita Iva 03686440284 03686440284 R.E.A. PD 328951 Cod. Mecc. PD 054138 Cod. Ident. IVA Intracom. IT03686440284

Page 1/1